MANUAL DE OPERACION Y PARTES



SERIE MAYCO MODELOS LS-40/40TD/50TD BOMBA ESTRUCTURAL DE CONCRETO (MOTORES DIESEL DEUTZ F4L2011, BF4L2011)

Revisión #10 (06/02/08)

Para encontrar la versión actualizada de esta publicación, visite nuestro sitio en Internet: www.multiquip.com



ESTE MANUAL DEBE ACOMPAÑAR AL EQUIPO ENTODO MOMENTO.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ADVERTENCIA PROPOSICION 65



CALIFORNIA - Advertencia Propuesta 65


Los escapes de los motores diesel y algunos de sus componentes son sabidos por el estado de California como causantes de cáncer, anomalias congénitas y otros daños reproductivos.

NOTAS

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — INDICE

BOMBA	EST	RUCT	URAL	DE
CONCRE	OT	MAYC	OLS-4	IOD/
LS-40TD	/LS-	50TD		

Advertencia Proposición 65	2
Indice	
Procedimientos para ordernar partes	5
Especificaciones	6
Dimensiones	7
Mensajes de segurida y símbolos de alerta	
Reglas para una operación segura	10-12
Calcomanías de operación y seguridad	
Señales importantes	
Informació general	
Como funciona	
Componentes de la bomba	
Componentes de la caja de control	
Componentes del motor	
Inspección	
Procedimiento de arranque	
Procedimiento de apagado	
Procedimientos de operación	
Medidas de seguridad del remolque	
Información importante al remolcar	
Conexiones del remolque	
Mantenimiento (Bomba)	
Mantenimiento (Remolque)	
Diagrama del cableado (Luces traseras)	
Diagr. del cableado (Tablero de terminales a com	
Diagrama del cableado (Panel de control)	
Diagrama del cableado (Caja de control)	
Diag. del cableado (Vibrador opcional de la tolv	
Diagrama del sistema hidráulico	
Entradas del bloque distribuidor	60
Apendice — Info. revolvedora de concreto	
Apendice — Proced. prueba de asentamiento	63
Apendice — Sistema de tira concreto	04.0=
recomendado	64-65



Las especificaciones y el número de parte, estan sujetos a cambios, sin previo aviso.

Apéndice — Accesorios de tira concreto	
recomendados	66-67
Posibles problemas (Bomba)	68-69
Posibles problemas (Motor)	70
Posibles problemas (Sistema de frenos)	71
Explicacion de codigos en columna de notas	72
Partes sugeridas de repuesto	

ILUSTRACION DE LOS COMPONENTES

Placa de identificación y calcomanías	74-75
Ensamble del armazón	76-77
Ensamble del eje	
Ensamble de la linea de los frenos	80-81
Ensamble de la luces de los frenos	82-83
Ensamble del enganche para remolque	84-85
Ensamble de la batería	
Ensamble de la tolva	
Ensamble de las uniones de la tolva	90-91
Ensamble del interior de la tolva	92-93
Ensamble del cilindro transportador	94-97
Ensamble de los pistones de lubricación	98-99
Ensamble del tanque de combustible	. 100-101
Ensamble del termopemutador	. 102-103
Ensamble del acumulador	
Ensamble del control del revolvedora	. 106-107
Ensamble del panel de lubricación	
Ensamble de la cubierta del motor	
Ens. del tanque hidráulico (Estilo antiguo)	
Ens. del tanque hidráulico (Nuevo estilo)	
Ens. del motor LS-40D	. 118-119
Ens. del motor LS-40TD/LS-50TD	. 120-121
Ensamble del acelerador	
Ensamble del separador de agua	
Ens. de la bomba hidráulica (Estilo antiguo)	
Ens. de la bomba hidráulica (Nuevo estilo)	
Ensamble del distribuidor	
Ensamble de la caja de control	
Ens. del arnes de la caja de control	
Ens. del cable del control remoto	. 136-137
Terminos y condiciones de venta - partes	138
and the second s	

Garantía de la bomba Mayco 139

PROCEDIMIENTOS PARA ORDENAR PARTES

Nunca ha sido tan fácil ordenar partes! Seleccione de estas tres fáciles opciones:

Efectivo: Enero 1o. 2006




Ordene partes por Internet utilizando el sitio web SmartEquip de Multiquip

- Vea los diagramas de las partes
- Ordene las partes
- Imprima la información de la especificación

Ir a www.multiquip.com y haga clic en

Ordenar Partes para registrarse y guardar!



Si usted tiene una cuenta MQ, para obtener un nombre de usuario y una contraseña, envíenos un correo electrónico a: parts@multiquip.com.

Para obtener una cuenta MQ, comuníquese con su encargado de ventas de distrito para obtener más información.

Utilice *Internet* y sea acreedor a un 5% de descuento en *órdenes estándares* para todos los pedidos que incluyan los números de partes completos.*

Nota: Los descuentos están sujetos a cambios



Ordene por Fax(sólo agentes):

Son bienvenidos todos los clientes que ordenen por Fax. **Clientes nacionales (EE.UU.) marcar:** 1-800-6-PARTS-7 (800-672-7877)

Envíe por fax su pedido y sea acreedor a un 3% de descuento en *órdenes estándares* para todos los pedidos que incluyan los números de partes completos.*


Nota: Los descuentos están sujetos a cambios



Ordene por teléfono:

Agentes nacionales (EE.UU.) llamaral:

1-800-427-1244



Comuníquese con su agente Multiquip local para solicitar partes o llame al 800-427-1244 para solicitar asesoramiento de cómo ubicar al agente más cercano



Clientes internacionales deberán comunicarse con sus representantes Multiquip locales para obtener información de cómo ordenar partes.

✓ Camión

Cuando ordene partes, por favor suministre:

- Número de cuenta del agente
- Nombre y domicilio del agente
- ☐ Domicilio de envío (si es diferente del domicilio de facturación)
- Número de fax para devolución
- Número de modelo correspondiente
- ☐ Cantidad, número de parte y descripción de cada parte
- ☐ Especifique método de envío preferido:
 - ✓ Fed Ex/UPS ✓ DHL
 - Prioridad uno
 - Terrestre
 - Día siguiente
 - Segundo/tercer día



Todos los pedido son tratados como *órdenes estándares* y se enviarán el mismo día si llegan antes de las 3PM PST.

ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO



www.nnultigui









BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD MAYCO— MANUAL DE OPERACION Y PARTES — REV. #10 (06/02/08) — PAG. 5

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ESPECIFICACIONES

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA					
Modelo	LS-40D	LS40TD	LS-50TD		
Rango de bombeo	Hasta 30.60m cúbicos por hora (40 yardas cu. por hora)* Hasta 38.22m cúbicos por hora)*				Hasta 38.22m cúbicos por hora (50 yardas cu. por hora)*
Método de bombeo	Pistón alternativo				
Máximo tamaño en total		38mm (1-1/2	oulg.) menos		
Presión de la cara del pistón	900 PSI				
Altura vertical de bombeo	Hasta exceder de 76m (250 pies)				
Distancia horizontal de bombeo	305m (1000 pies)*				
Capacidad de la caja de lubricación del cilindro	7.6 litros (2 galones)				
Capacidad del líquido hidráulico	189 litros (50 galones)				
Capacidad del tanque de combustible	76 itros (40 galones)				
Capacidad de la tolva	10 pies cu. con revolvedora opcional hacia delante/reversa				
Manguera de material	76.2mm, 101.6 mm, 127 mm (3 pulg., 4 pulg., 5 pulg. dia.)				
Modelo del motor	Deutz Diesel F4L2011		Deutz Turbo Diesel BF4L2011		
Peso (con líquidos)	2,159 kg (4,760 lbs.)				
Peso (seco/embarque)	2,068 kg (4,560 lbs.)				
Medida de la llanta	187 mm x 356 mm (7.35 pulg. x 14 pulg.)				
Opciones	Control remoto, montura deslizable vibrador de la pantalla de la tolva				

^{*}El volúmen de la salida de potencia variará dependiendo del diseño de la mezcla, el asentamiento del tamaño de la manguera usada y de las condiciones de trabajo.

TABLA 2. ESPECIFICACIONES DEL MOTOR			
Modelo	Deutz F4L2011F Diesel Engine Deutz BF4L2011F Diesel Engine		
Tipo	4 tiempos, Diesel enfriado por aire		
Num. de cilindros	4		
Diametro interno x golpe	106 mm x 127 mm (4.19 pulg. x 5 pulg.)		
Rango de potencia	60 HP@ 3000 rpm		
Desplazamiento	2.73 L (167 pulg. cu.)		
Arranque	Eléctrico 12VDC		
Capacidad del aceite lubricante	2.5 litros (9.5 gal.)		
Tipo de combustible	#2 Diesel		
Batería	12V BCI grupo 27		

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — DIMENSIONES




TABLA 3. DIMENSIONES		
REF.	DIMENSIONES	
Α	109.2 cm. (43 pulg.)	
В	414 cm. (163 pulg.)	
С	61 cm. (24 pulg.)	
D	177.8 cm. (70 pulg.)	
E	172.2 cm. (68 pulg.)	




Figura 1. Dimensiones

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — MENSAJES DE SEGURIDAD Y SIMB. ALERTA

¡PARA SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE <u>otros</u>!

Las medidas de precaución deben seguirse siempre que se opere este equipo. El no leer y comprender los mensajes de seguridad y las instrucciones de operación, podrían tener como resultado daños, en usted mismo y otros



Este manual, ha sido desarrollado para proporcionar instrucciones completas, sobre la operación segura y eficiente de la bomba de concreto estructural *LS-40D/LS-40TD/LS-50TD* Multiquip Mayco. Refierase al manual del fabricante del motor, para información relacionada a una

operación segura.

Antes de usar esta bomba, asegúrese que el operador ha leído y entendido todas las instrucciones de este manual.

MENSAJES DE SEGURIDAD SIMBOLOS DE ALERTA

Los tres (3) mensajes de seguridad, que se muestran abajo, le informarán sobre los peligros potenciales que pudieran lastimarlo a usted ó a otros. Los mensajes de seguridad tratan específicamente, el nivel de exposición del operador y son precedidos por una de las siguientes tres palabras:**PELIGRO**, **ADVERTENCIA** ó **PRECAUCION**.



PELIGRO

Le CAUSARA la MUERTE ó SERA GRAVEMENTE HERIDO si NO sigue estas indicaciones.



ADVERTENCIA

Le **PUEDE** causar la **MUERTE** ó **SE LASTIMARA SERIAMENTE** si **NO** sigue estas indicaciones.



PRECAUCION

Usted **PUEDE** ser **LASTIMADO** si **NO** sigue estas indicaciones.

SIMBOLOS DE PELIGRO

Los peligros potenciales asociados con la operación de la bomba serán referidos con los símbolos de peligro, cada vez que aparezcan a través de este manual, junto con los mensajes de seguridad y los símbolos de alerta. Algunos ejemplos se listan a continuación:



ADVERTENCIA - GASES PELIGROSOS



El humo del escape del motor diesel contiene gases tóxicos de monóxido de carbono. Este gas es incoloro e inodoro y puede causar la muerte si se inhala. **NUNCA** opere este equipo, en alguna área cerrada ó estrecha, donde el flujo de aire es restringido.



ADVERTENCIA - COMBUSTIBLE EXPLOSIVO



El diesel es extremadamente flamable y sus vapores pueden causar una explosión, si se enciende. NO arranque el motor cerca de combustible derramado ó fluidos del mismo. NO llene

el tanque de combustible mientras el motor esta funcionando o cuando este caliente.

NO llene de más el tanque, ya que al derramarse el combustible, podría encenderse si entra en contacto con partes calientes del motor ó con la chispa del sistema de ignición. Almacene el combustible en recipientes apropiados en áreas ventiladas y lejos de chispas y flamas. NUNCA use combustible como agente limpiador.



ADVERNTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS



Los componentes del motor pueden generar calor extremo. Para prevenir quemaduras, **NO** toque estas áreas mientras el motor esta funcionando o inmediatamente después de operarse. **NUNCA** opere el motor con los escudos calientes ó sin los protectores de calor.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD -- MENSAJES DE SEGURIDADY SIMB. ALERTA



ADVERTENCIA - PARTES GIRATORIAS



NUNCA opere el equipo sin las cubiertas ó los protectores. Mantenga los *dedos*, *manos*, *cabello* y ropa lejos de lejos de todas las partes en movimiento para prevenir lesiones.



PRECAUCION - PELIGROS RESPIRATORIOS



SIEMPRE use protección *respiratoria* adecuada.



PRECAUCION - ARRANQUE ACCIDENTAL

APAGADO



SIEMPRE coloque el interruptor del motor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) en la posición OFF (APAGADO). NUNCA realice el mantenimiento de la unidad con la llave de ignición en la posición ON (ENCENDIDO).



PRECAUCION - VISUAL Y AUDITIVA



Esta máquina es capaz de producir niveles de ruido arriba de 85 dB. Se requiere usar protección auditiva. **Siempre** use protección en los ojos.



PRECAUCION - VELOCIDAD EXCESIVA



NUNCA adultere la calibración del fabricante del gobernador del motor ó sus ajustes. Pueden resultar lesiones personales y daños al motor ó al equipo, si se opera a velocidades más altas de las máximas permitidas.



PRECAUCION - MENSAJES DEL EQUIPO DAÑADO

Existen otros mensajes importantes, que se darán a través de este manual, para ayudar a prevenir daños a la bomba de concreto, a otra propiedad ó al ambiente que le rodea.



Esta **bomba**, otra propiedad ó el medio ambiente que le rodea, pudieran ser dañados, si no sigue las instrucciones.

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

A

PELIGRO - LEA LA OPERACION Y LAS PARTES

El no seguir las instrucciones de este manual, podría ocasionar serias lesiones ó incluso ¡la *muerte*! ¡Este equipo debe ser operado, solamente por personal entrenado y calificado! Este equipo es solo para uso industrial.

Las siguientes guías de seguridad deberán seguirse siempre que se opere la bomba de concreto estructural LS-40D/LS-40TD/LS-50TD:

SEGURIDAD GENERAL

- NO opere ó de servicio a este equipo, sin antes leer completamente este manual.
- Este equipo no debe ser operado por personas menores de 18 años.
- NUNCA opere este equipo sin la ropa de protección apropiada, lentes de seguridad, botas con casquillo y otros accesorios necesarios para efectuar el trabajo.











- NUNCA opere este equipo, cuando no se sienta bien, debido a fatiga, a enfermedad ó por tomar medicamentos.
- NUNCA opere este equipo bajo la influencia de drogas ó alcohol.







- SIEMPRE revise la máquina por roscas y tornillos sueltos antes de arrancar.
- SIEMPRE use protección *respiratoria* (mascarilla), *auditiva* y *visual* adecuada, cuando opere la bomba.
- Siempre que sea necesario, cambie la placa de identidad y las calcomanías de operación y seguridad, cuando no sean legibles.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier accidente, debido a modificaciones al equipo.
- NUNCA use accesorios ó aditamentos, que no sean recomendados por Multiquip para este equipo. Podrían resultar daños al equipo y/ó lesiones al operador.


- NUNCA toque el tubo del escape, el silenciador ó el cilindro. Permita que estas partes se enfríen, antes de dar servicio al motor ó a la bomba.
- Altas temperaturas Permita que el motor se enfríe, antes de agregar combustible ó darle servicio y mantenimiento. El contacto con componentes *¡calientes!*

pueden causar serias cuemaduras.

■ La sección del motor de esta bomba necesita una adecuada corriente de aire fresco. **NUNCA**

opere la bomba en alguna

área cerrada ó estrecha, donde la corriente de aire es restringida. De no haber suficiente ventilación, podría causar graves daños a la bomba ó al motor y a las personas. Recuerde que el motor de la bomba emana monóxido de carbono, un gas **MORTAL**.



■ SIEMPRE extreme sus precauciones, cuando trabaje con líquidos flamables. Cuando abastezca combustible, detenga el motor y permita que se enfríe.

■ NUNCA <u>fume</u> alrededor ó cerca de la máquina. Podría resultar fuego ó una explosión de **los vapores** ó si el combustible esta derramado sobre el ¡motor caliente!

- NUNCA opere la bomba en una ambiente explosivo ó cerca de materiales combustibles. Podría resultar una explosión ó fuego causando severos daños corporales ó incluso la muerte.
- Llenar hasta el nivel del tapón es peligroso, ya que el combustible tenderá a derramarse.
- SIEMPRE quite la *llave de ignición* cuando deje desatendida la bomba.
- SIEMPRE bloque las *llantas* de la unidad cuando se use en declive.
- SIEMPRE mantenga este equipo en condiciones seguras de operación en todo momento.
- SIEMPRE detenta el motor antes de realizar el servicio, agregar combustible ó aceite.







LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

- NUNCA arranque el motor, sin el filtro de aire. Podrían ocurrir daños severos al motor.
- SIEMPRE asegúrese que el operador este familiarizado con las medidas de precaución adecuadas y las técnicas de operación antes de usar la bomba.
- SIEMPRE almacene el equipo adecuadamente cuando no este en uso. El equipo deberá almacenarse en un lugar limpio, seco y fuera del alcance de los niños.
- NO opere este equipo, a menos que todos los protectores y dispositivos de seguridad, estén fijos y en su debido lugar.
- PRECAUCION debe estar alerta cuando realice el servicio al equipo ya que las partes giratorias y movibles pueden causar lesiones si entrarán en contacto.
- Mantenga a todas la personas *inexpertas* y *sin autorización*, lejos del equipo, en todo momento.
- Antes de empezar a trabajar, revise la tolva y retire todo el material extraño, así como los residuos.
- NO use conexiones de mangueras gastados ó dañados, inspeccione todas las mangueras y las conexiones por algún desgaste. Cambie cualquier manguera ó conexiones desgastadas ó defectuosas inmediatamente.
- Mantenga las manos fuera de la tolva, cuando el motor este funcionando.
- NO desconecte los acoplamientos de las mangueras ó de la boquilla mientras estén bajo presión. Disminuya la presión manualmente, activando la válvula de seguridad en el tubo.
- Las modificaciones al equipo sin autorización cancelarán todas las garantías.
- Revise todos los remaches periódicamente que estén apretados. Asimismo revise tornillo remolcador, la tuerca de presión y las tuercas de las llantas por el desgaste.
- Pruebe el interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO) de la bomba. El propósito de esta prueba es apagar el motor.
- Refiérase al manual del fabricante del motor DEUTZ acerca de preguntas técnicas del motor e información recomendada por Multiquip para este equipo. Podrían resultar en daños al equipo y/ó lesiones al operador.
- Siempre use mangueras y acopladores 1500 PSI y mas alto.

TRANSPORTACION

- SIEMPRE apague el motor antes de transportar la bomba.
- Apriete el tapón del tanque de combustible de forma segura y cierre la válvula de combustible para prevenir que el combustible se derrame.
- Drene el combustible cuando transporte la bomba por distancias largas ó caminos de terracería.

Remolcando

- Antes de remolcar, revise el enganche para remolque y asegure la cadena para remolcar el vehículo.
- Cuando remolque, una cadena de seguridad debe estar asegurada a la carrocería, refiérase a las indicaciones al remolcar.
- Remolque solamente con un vehículo y un acoplador de remolque para jalar una carga de 2,700 kg. (6,000 lbs.).
- Si la unidad esta equipada con una bola acopladora de remolque, use solamente de 2" bola de acero con capacidad para un mínimo de 2,700 kg. (6,000 lbs.). Use un perno de acero de 1", si no esta equipada con una bola para remolcar.
- Este equipo no deberá ser remolcado u operado por personas que no puedan leer y comprender las señales, las calcomanías ó las instrucciones de operación.
- Al remolcar por las noches, *siempre* ENCIENDA las luces traseras.
- **NO** remolque la unidad con la tolva llena de material.
- NO remolque la unidad con las mangueras conectadas.
- NO remolque la unidad a velocidades más altas de 55 MPH en autopistas.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO

- NUNCA lubrique los componentes ó intente realizar el servicio mientras la bomba esta funcionando.
- SIEMPRE permita un tiempo considerable para que la bomba se enfríe antes de realizar el servicio.
- Mantenga la bomba en condiciones optimas de funcionamiento.
- Repare los daños que tenga la bomba inmediatamente y siempre cambie las partes rotas.
- Deshágase de los desperdicios peligros de forma responsable. Ejemplos de desperdicios potencialmente peligrosos son: el aceite usado del motor, el combustible y los filtros de combustible.
- NO use recipiente de plástico para deshacerse de desperdicios peligros.

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

BATERIA

La batería contiene ácidos que pueden causar lesiones a los ojos y la piel. Para evitar irritación en los ojos, **siempre** use lentes de seguridad. Use guantes con aislamiento cuando saque la batería. Use las siguientes indicaciones cuando manipule la batería:

- BATERIA
- NO deje caer la batería. Existe la posibilidad de riesgo de que la batería pueda explotar.
- NO exponga la batería a flamas, chipas, cigarros, etc. La batería contiene gases combustibles y líquidos. Si estos gases y líquidos entran en contacto con la flama ó la chispa, podría ocurrir una explosión.
- SIEMPRE mantenga la batería cargada. Si la batería no esta cargada podría ocurrir una acumulación de gas combustible.
- SIEMPRE mantenga la batería cargada y los cables en buenas condiciones de funcionamiento. Repare ó cambie todos los cables desgastados.
- SIEMPRE recargue la batería en un ambiente donde este ventilada, para evitar el riesgo de un concentración de gases combustibles peligrosos.
- En caso de que el líquido de la batería (ácido sulfúrico diluido) entre en contacto con la ropa ó la piel, enjuague la piel ó la ropa inmediatamente con suficiente agua.
- En caso de que el líquido de la batería (ácido sulfúrico diluido) entre en contacto con sus ojos, enjuague sus ojos inmediatamente con suficiente agua y contacte al doctor u hospital más cercano, para buscar atención medica.

EMERGENCIAS

■ SIEMPRE conozca la ubicación más cercana del *extintor*.



■ SIEMPRE conozca la ubicación más cercana del *botiquín de primeros* auxilios.



■ En caso de emergencias siempre conozca la ubicación del teléfono más cercano ó mantenga un teléfono en el área de trabajo. Asimismo conozca los números de las ambulancias, doctores y departamento de bomberos. Esta información le será muy valiosa en caso de alguna emergencia.







PAGINA DE NOTAS

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — CALCOMANIAS DE OPERACION Y SEGURIDAD

Calcomanías de seguridad de la máquina

La bomba de concreto estructural LS-40D/LS-40TD/LS-50TD esta equipada con un número de calcomanías de seguridad. Estas calcomanías son provistas, para la seguridad del operador e información sobre el mantenimiento. La Figura 2 de abajo ilustra estas calcomanías tal y como aparecen en la máquina. Cuando alguna de estas calcomanías esté ilegible, contacte a su distribuidor para cambiarlas.

800-30-MAYCO


P/N: 511091



P/N: 515240 (SMALL) P/N: 515664 (LARGE)



P/N: 515239 (SMALL) P/N: 515665 (LARGE)



P/N: DCL304



- gauge for Zero pressure reading.

 4. Do not place hands in lubrication box at any
- 5. Keep hands out of hopper when engine is running. Do not remove or stand on hopper
- 6. Check hopper for obstructions before operating machine

- delivery system clamps or open the manifold. A plug has ocurred when the pump is running but not concrete is discharging from the end of delivery system; immediately switch the engine OFF.

Consult your operating and istruction manual before proceeding.

a dengerous condition exists, due to high pressure build-up, inside the pump and

P/N: EM97072



P/N: DCL302



P/N: DCL305








P/N: 35137 P/N: EM969 P/N: DCL300

Figura 2. Calcomanías de operación y seguridad LS-40D/LS-40TD/LS-50TD

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — CALCOMANIAS DE OPERACIONY SEGURIDAD



Explosion caused by improper accumulator charging can result in serious injury or death

- Follow charging instructions exactly (Refer to Service Manual)
- Never use Oxygen or compressed air to charge the accumulator
- Use only Dry Nitrogen to charge the accumulator

P/N: EM97083

P/N EM97084




P/N: EM955



P/N: EM985



P/N: 345336



P/N: EM972



P/N: EM995

CAUTION Oil level below minimum

can cause hydraulic pump and system damage. Oil temperature should not exceed 170°F (77°C)

P/N: EM97071



CONTACT PARTS DEPARTMENT

ACCUMULATOR PRESSURE


PUMPING PRESSURE

P/N: EM97070

CAUTION

Grease every two hours of operation


P/N: EM98000



P/N: 513580

DANGER






P/N: DCL301

Figura 2. Calcomanías de operación y seguridad LS-40D/LS-40TD/LS-50TD (Continuación)

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — SEÑALES IMPORTANTES

La Figura 3 muestra las señales manuales básicas comúnmente usadas en las operaciones de la bomba de concreto.








Figura 3. Señales manuales de operación

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — INFORMACION GENERAL

DISEÑO DE LA MEZCLA DE CONCRETO

El diseño de la mezcla es lo más importante para conseguir el bombeo máximo. El bombeo es afectado, entre otros factores por el tipo y la gradación del agregado que se va a usar. Los agregados naturales hacen la mezcla más fácil de trabajar y se bombea más fácilmente que los agregados triturados. Una combinación de agregado natural y triturado producirá una mezcla fácil de manejar. El tipo y la gradación del agregado es igualmente importante para facilitar el trabajo, así como el tamaño y el porcentaje de lo grueso del agregado en la mezcla.

El termino "agregados" describe a todos los materiales sólidos, desde la piedra más grande hasta el grano de arena más pequeño, contenido en la mezcla de concreto.

Las mezclas de concreto con una consistencia seca como de 2.5 cm. (una pulgada) de asentamiento y tan mojada como de 25 cm. (10 pulgadas) de asentamiento que haya sido bombeada; sin embargo para una eficiencia máxima desde la bomba, la medida del asentamiento de 5 a 15 cm. (2 a 6 pulgadas) producirá una mezcla más manejable que una que contiene más ó menos agua.

El principio del bombeo de concreto esta basado en la auto lubricación. Así como se mueve a través de la manguera de traspaso, el concreto toma la forma de un cilindro plástico. Es forzado a través de la manguera de traspaso en una capa del mortero que es auto lanzado a la manguera de servicio de traspaso alrededor de toda su periferia por la masa del mismo concreto.

La medida del asentamiento debe ser usada con discreción; ya que no es siempre una indicación real del bombeo de la revoltura. El concreto puede ser más manejable en el sentido que facilitará el flujo al lugar, pero la misma revoltura no responderá a la presión. Las mezclas demasiado húmedas tienden a separarse. Además de afectar la resistencia y la calidad del concreto, el sistema de suministro no tolera separaciones. Las mezclas demasiado secas son similarmente insatisfactorias si no tienen suficiente plasticidad y tiende a desmoronarse. Para un bombeo apropiado, la mezcla debe cubrir continuamente la parte de adentro de la manguera con el sello lubricante del mortero.

Hay cuatro formas en las cuales estos sellos se pueden perder:

- Por bombeo de mezclas excesivamente húmedas, las cuales no tienen suficiente cohesión para mantenerse juntas.
- Por bombeo de concreto áspero con insuficiente arena con la cual se puede atascar cuando la presión llega a ser demasiado grande para la insuficiente cantidad de arena para mantener las mezclas aparte.
- Por tener una piedra en la cavidad, tal como residuos de mezcla en la válvula de la bomba. Esta piedra en la cavidad tendrá un recubrimiento insuficiente del mortero y la mezcla no será lo suficientemente plástica para permitir que la válvula opere ó la mezcla se mueva en la manquera.
- 4. A través de una excesiva fuga. Si la mezcla es pequeña ó fina, sin embargo la arena esta bien graduada, normalmente la fuga no creará ningún problema mientras que la bomba continúe con su operación. Pero si la bomba se apaga, la fuga podría resultar en una perdida de lubricación y el bloqueo errático del flujo.

Lo anterior son malas practicas de concreto, sin importar como se coloca la mezcla. Pero estos puntos muestran que las mezclas especiales no siempre son necesitadas, dentro de los límites, para el bombeo de concreto. La graduación de mezcla es lo más importante para bombear el concreto a la máxima distancia.

El uso de aditivos puede tener un efecto benéfico en el bombeo. La mayoría de los agentes dispersantes se engrosaran, retarda la fuga, e incrementa la manejabilidad. De esta manera el concreto promedio puede ser bombeado por distancias apreciablemente largas. Los agentes que entran del aire también mejorarán el desempeño, aunque no pueden ser usados como substituto para una buena gradación de mezcla. El bombeo no afectará considerablemente al aire final contenido en la mezcla. El cemento High-early tiende a ser más manejable a la mezcla bombeada con superior calidad de agua retenida. Sin embargo, si se tarda, como probablemente ocurra, deberá extremar sus precauciones debido al rápido tiempo de endurecimiento que del cemento regular.

Los modelos LS-40D/LS-40TD/LS-50TD Mayco bombean una amplia variedad de mezclas. Pero existen ciertos lineamientos que deben seguirse. Use esta información junto con la sección de *procedimientos de operación* de este manual.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — INFORMACION GENERAL

DIFERENCIAS REGIONALES

El concreto esta hecho de mezclar la piedra y arena disponible con cemento y agua disponible localmente. Por esta razón existen grandes diferencias en el bombeo de concreto de una región del país a otro.

Es imposible definir una mezcla específica para cada región donde la bomba de concreto funcionará. Por lo tanto, la lista de mezclas del **Apéndice - Información de la mezcla de concreto** proporcionará una regla básica para establecer la adecuada mezcla diseñada para su área.

Use esta información para especificar sus requerimientos a su planta local de de concreto premezclado, el contratista y el ingeniero civil. Podría tomar ajustes menores para hacer una mezcla más fácil de bombear, por lo tanto deberá explicar sus necesidades.

Los elementos que tienen que ser controlados y mantener consistentemente por el lote de planta son:

- El tamaño y el porcentaje de rocas en la mezcla, con espacio graduado desde el tamaño más grande hasta del más pequeño.
- 2. Arena con un análisis de cribas que tenga un porcentaje de refinados, ASTM C33 espec.
- Suficiente cemento para producir la fuerza de diseño necesaria del concreto para proporcionar la unión de lubricación para bombear el concreto a través del sistema de entrega.

Use un mínimo de:

227 kg. (500 lbs.) de cemento/cu yd para 2500 p.s.i. de concreto después de 28 días.

240 kg. (530 lbs.) de cemento/cu yd para 3000 p.s.i. de concreto después de 28 días.

272 kg. (600 lbs.) de cemento/cu yd para 4000 p.s.i. de concreto después de 28 días.

4. Un aditivo ayudará a la bomba en caso de ser necesario.

5. La cantidad adecuada de agua para hacer un _asentamiento manejable y una mezcla plástica.

Además de la bomba estructural de concreto Mayco puede ser usada para bombear una gran cantidad de agregado de piedra dura como se indica:

- Gravilla (menos de 1.27 cm.) (menos de1/2") bombeada con mezclas tan bajas como de 30% de piedra y 70% de arena. (Consulte la pág. 44, para las explicaciones sobre la limpieza de la bomba.)
- Separando gravilla cuando es usada con una compresora de aire y boquilla. (Consulte las páginas anteriores para los ajustes recomendados.)
- 3. "Mud Jacking", alta presión de relleno expansivo.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — COMO FUNCIONA

La siguiente es una breve explicación de como funcionan los cilindros de concreto, los cilindros hidráulicos, el tubo transportador, válvulas y tolva en secuencia a la bomba de concreto.

La presión hidráulica es generada por un volumen variable, la presión compensada, el eje del pistón de la bomba que es impulsado por el motor de diesel. Los vástagos laterales de los cilindros de impulso están hidráulicamente conectados para crear un "circuito esclavo", el cual permite que el aceite hidráulico se transfiera de un pistón a otro.

La secuencia de ciclo de dos tiempos es iniciado por una señal eléctrica generada por los dos interruptores de proximidad localizados en el cilindro impulsor. Los interruptores de proximidad están normalmente abiertos, percibiendo magnéticamente el movimiento del cilindro impulsor principal. Cuando la cabeza del pistón del cilindro impulsor pasa por el interruptor de proximidad, una señal eléctrica es enviada al solenoide operado por la válvula piloto la cual dirige el piloto de aceite hacia las cuatro válvulas controlando el cilindro impulsor y el cilindro transportador.

El acumulador de 3.78 litros (un galón), asiste el movimiento del tubo transportador. Este circuito asegura que el tubo transportador lanzará con la misma intensidad de cada golpe, no obstante que tan rápido este el ciclo de los cilindros principales.




Figura 4. Cyclo de bombeo 1





Figura 5. Ciclo de bombeo 2

En el primer ciclo, la presión hidráulica es aplicada al cilindro (**B**), causando que el pistón hidráulico, el cual esta conectado al pistón de concreto y a la copa del pistón, descargue el concreto en línea de entrega (Figura 4).

Mientras un cilindro esta descargando el concreto, el aceite del hidráulico desde el vástago lateral (B) del cilindro impulsor comienza a ser transferido a través del circuito esclavo, causando que el cilindro opuesto (A) regrese en el tiempo de succión, llenando el cilindro con concreto.

El tubo trasportador cambia en secuencia a cada cilindro de concreto cuando el cilindro impulsor empuja el concreto. Cuando la segunda secuencia del ciclo empieza (Figura 5), el tubo transportador, cambia al cilindro opuesto (A). El pistón hidráulico pasa por debajo del interruptor de proximidad y envía la presión al pistón, causando que empuje y descargue el concreto a la línea de entrega. El aceite hidráulico es transferido a través del circuito esclavo al cilindro B, causándolo que empiece el tiempo de succión, rellenándolo con concreto. La secuencia de bombeo después se repite según la duración de la operación.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — COMPONENTES DE LA BOMBA






Figura 6. Componentes principales de la bomba

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — COMPONENTES DE LA BOMBA

La Figura 6, ilustra la ubicación de los componentes principales para la bomba de concreto estructural LS-40D/LS-40TD/LS-50TD. La función de cada componente se describe a continuación:

- 1. **Enganche para remolque** Requiere una bola de remolque de 5 cm. (2 pulg.) ó un perno central de 7.6 cm. (3 pulg.). Capaz de remolcar 2,700 kg. (6,000 lbs.).
- Caja de documentación Contiene la información de la operación del motor, la bomba, las partes y el mantenimiento.
- Puerta de acceso al distribuidor

 Gire la manija y levante la puerta para tener acceso al bloque distribuidor hidráulico.
- 4. **Bloque distribuidor hidráulico** Bloque distribuidor que controla el flujo de la presión hidráulica a los componentes requeridos para controlar la bomba.
- Conexión de descarga de la tolva Une las mangueras ó los tubos a la conexión de descarga para vaciar el concreto.
- Pie trasero de apoyo de la bomba Use este pie de elevación para nivelar y apoyar la parte trasera de la bomba. NUNCA lo extienda en un terreno desnivelado y siempre asegúrese de la firmeza del terreno.
- 7. **Cilindro de transportador** Bajo presión, el cilindro transportador corta el concreto pasando desde el cilindro de concreto a la línea de entrega durante la fase del ciclo.
- 8. **Llantas** Este remolque usa dos llantas tipo ST205-750 x15E. La presión de aire de la llanta es el factor más importante para la vida útil de la llanta. La presión debe revisarse *en frío a 50 psi* antes de la operación. **NO** saque el aire de las llantas cuando estén calientes. Revise la presión semanalmente durante el uso para asegurar la máxima vida de la llanta y el desgaste de la cara de llanta.
- Batería Esta unidad usa una batería +12 VDC. SIEMPRE use guantes y lentes protectores cuando manipule la batería.
- 10. **Bomba hidráulica** Esta unidad incorpora un axial variable de desalojamiento del pistón hidráulico de la bomba.
- Termopermutador Reduce la temperatura del aceite hidráulico. El termopermutador retira el aceite del tanque hidráulico a través de un filtro y al termopermutador de calor antes de permitirle fluir al sistema hidráulico.
- Acumulador almacena el aceite hidráulico bajo presión y lo libera al cilindro transportador y proporciona la presión que se necesita asegurando la fuerza suficiente durante el ciclo.
- Palanca de control de la revolvedora Controla el movimiento hacia adelante/reversa de las paletas de la tolva de la revolvedora.
- 14. **Ventanilla del aceite hidráulico** Uselo para determinar la cantidad de aceite hidráulico existente en el tanque. La ventanilla también contiene un indicador de la temperatura del aceite hidráulico para monitorearla.

- 15. Tapón/tanque del aceite hidráulico Retire el tapón para agregar el líquido hidráulico. Llene con aceite Shell Tellus 68 ó Mobil Oil DFE26 si el nivel esta bajo.
- Indicador de la presión del acumulador Se usa para monitorear la presión del acumulador. La presión debe leerse al menos 1750 psi para la correcta operación de la bomba.
- Indicador de la presión del bombeo Se usa para monitorear la presión de los cilindros de concreto y el tubo del transportador.
- Caja de control Contiene los componentes eléctricos necesarios para el funcionamiento de la bomba. Consulte la sección de componentes de la caja de control para mayor información.
- 19. Tapón/tanque de combustible Llene con diesel. El tanque de combustible (tipo celda) con capacidad de aproximadamente 176 litros (40 galones). NO llene hasta el tope. Limpie cualquier derrame de combustible inmediatamente.
- 20. Perilla de control del acelerador Este es un control de velocidad variable. Gire el seguro del acelerador (al sentido contrario de las manecillas del reloj) a la izquierda, libera el acelerador, permitiendo que el cable del control del acelerador se coloque a la posición deseada. Una vez que (la velocidad) ha sido lograda, gire el seguro del acelerador (al sentido de las manecillas del reloj), a la derecha para asegura la posición. Realice un pequeño giro en la perilla para ajustar ligeramente las rpm del motor. Para colocar el motor que funcione en vacío, presione el botón hacia adentro completamente.
- Control del volumen del tiempo Gire al sentido de las manecillas del reloj/al contrario, para aumentar ó disminuir el número de tiempos por minuto de la bomba.
- 22. Caja de lubricación Esta caja esta vacía cuando esta nueva. Sírvase llenarla con 11.35 litros (3 galones) de aceite de motor SAE 30 la primera vez que se use. Así mismo revise el punto dual de limpieza en el fondo de la caja de lubricación, para un seguro ajuste.
- 23. Funcionamiento de luces traseras SIEMPRE revise y asegúrese que las luces funcionen correctamente, tanto la derecha como la izquierda, antes de remolcar la bomba.
- 24. **Motor de la revolvedora** Impulsa las paletas de la revolvedora dentro de la tolva. La dirección del motor es controlada por la palanca de control de la revolvedora.
- 25. Tolva/Toldo Levante el toldo para llenar. El concreto del camión/revolvedora se vacía a esta tolva. La tolva tiene una capacidad de 283litros (10 pies cúbicos) de concreto con opción de revolver hacia delante/hacia atrás. NUNCA ponga las manos ó cualquier otra parte del cuerpo, dentro de la tolva.
- 26. **Pie trasero de elevación para remolcar –** Use este pie de apoyo para nivelar y apoyar la parte trasera del remolque de la bomba.

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — COMPONENTES DE LA CAJA DECONTROL





Figura 7. Componentes de la caja de control

- Botón para parar en caso de emergencia Presione el botón para parar en caso de emergencia. Gire la perilla al contrario de las manecillas del reloj para desenganchar el botón para detener.
- 2. Interruptor de ignición Inserte la llave de ignición aquí para arrancar el motor. Gire la llave al sentido de las manecillas del reloj a la posición ON (ENCENDIDO) después continúe girando a posición START (ARRANCAR) y suéltela. Para detener el motor gire la llave completamente al sentido contrario de las manecillas del reloj a la posición STOP (DETENER).
- 3. **Tacómetro del motor** Monitorea las RPM del motor y las horas de operación del motor.
- 4. Contador de horas del motor Muestra el numero de horas en las que el motor ha estado en uso.
- 5. Contador de horas de la bomba Muestra el numero de horas en las que la bomba ha estado en uso.
- Conector del cable del remoto Inserte la entrada del cable del control remoto a este conector.
- 7. Luz indicadora de la batería Indica que la batería esta baja. Cambie ó cargue la batería. NUNCA opere la bomba cuando la luz esta encendida.
- Luz indicadora de la presión del aceite Indica la presión de operación incorrecta para el funcionamiento de la bomba.
 NUNCA opere la bomba si esta luz esta ENCENDIDA.
- 9. Interruptor del control de dirección Este interruptor de 2 posiciones controla la dirección del flujo para cualquier mezcla en la bomba. La posición totalmente a la izquierda mayormente coloca la dirección de la bomba hacia delante, la posición totalmente a la derecha coloca la dirección de la bomba en reversa.

- 10. Interruptor del control de bombeo Este interruptor de 3 posiciones controla el bombeo. La posición totalmente a la derecha se usa con el control remote, la posición totalmente a la izquierda es para la operación normal de bombeo y la posición central mayormente (OFF) (APAGADO) previene el bombeo.
- 11. Interruptor del control de tiempo del cilindro Este interruptor de tres posiciones controla la función del bombeo. La posición totalmente a la izquierda ajusta la bomba al ciclo automático. Coloque el interruptor a esta posición para una operación normal de la bomba.
 - La posición *totalmente a la derecha* cambia la bomba de automática a *ciclo manual*. Esto permite que los cilindros funcionen manualmente usando el *interruptor de marcha lenta del cilindro manual*.
- 12. Interruptor de marcha lenta del cilindro manual Este interruptor de 2 posiciones permite al operador manualmente girar los cilindros para ayudar librar la línea de material y se usa para probar la presión de la bomba (Consulte la sección de *Procedimiento de arranque inicial* en este manual para el procedimiento de prueba).
 - La posición *totalmente a la izquierda* gira el cilindro "A" y la posición *totalmente a la derecha* gira el cilindro "B".
- 13. **Medidor de presión del acumulador** Este medidor monitorea la presión interna del tanque del acumulador. La presión normal interna debe leerse aproximadamente a1750 PSI durante el bombeo.
- Medidor de presión de bombeo Este medidor monitorea el sistema de presión mientras bombea el material. El rango de presión máxima es de 3200 PSI ± 50.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — COMPONENTES DEL MOTOR



SERVICIO INICIAL

Figura 8. Componentes del motor diesel Deutz F4L2011F/BF4L2011

El motor (Figura 8) debe ser revisado para una adecuada lubricación y llenado de combustible, antes de operar. Refiérase al manual del fabricante del motor para instrucciones y detalles de operación y servicio.

- 1. **Filtro de combustible** Realice el servicio del filtro de combustible como se recomienda en la sección de mantenimiento de este manual.
- Filtro de aceite Previene que el polvo y otras partículas penetren en el motor. Realice el servicio del filtro de aceite, como se recomienda en la sección de mantenimiento de este manual.
- Tapón para el drenado del carter del cigüeñal –
 Retire este tapón para drenar el aceite del carter del
 cigüeñal del motor. Para mejores resultados drene el
 aceite cuando esté caliente.
- Varilla medidora Retire la varilla medidora para determinar si el nivel del aceite del motor esta bajo. Si lo esta añada aceite, como se especifica en la Tabla 4.
- Palanca de control de velocidad Esta palanca esta conectada al control del acelerador el cual esta localizado al lado del freno de la montura al filtro de combustible. Use esta palanca para controlar la velocidad del motor.
- Cubierta de la banda-V Retire esta cubierta para tener acceso a la banda-V. Cuando cambie la banda-V use solamente las del tipo recomendado.

- 7. **Alternador** Proporciona la energía para el sistema eléctrico. Cámbiela solo con las refacciones recomendadas por el fabricante.
- 8. **Filtro de aire/cubierta** Previene que el polvo u otras partículas entren al sistema de combustible. Suelte los seguros laterales del filtro para tener acceso.



Operar el motor sin un filtro de aire ó con uno dañado ó con un filtro que necesite reemplazo, permitirá que el polvo entre al motor, causando un rápido desgaste.

 Silenciador – Se usa para reducir el ruido y las emisiones. ¡NUNCA toque el silenciador mientras esta caliente! Pueden resultar serias quemaduras. NUNCA opere el motor sin el silenciador.



- Entrada para el llenado del aceite/Tapón Retire el tapón para agregar aceite al carter del cigüeñal. Llene con el tipo de aceite recomendado como se especifica en la sección de mantenimiento de este manual.
- 11. **Marcha/Solenoide** Este motor usa un motor de marcha 12 VDC , 2.7kW (3.7 HP) con solenoide.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — INSPECCION

A

PRECAUCION - INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERAL

NUNCA opere la bomba en alguna área cerrada ó estrecha, donde la **corriente de aire es restringida.**





SIEMPRE use protección adecuada para *ojos y oídos*, antes de operar la bomba.

NUNCA opere el motor de la bomba, sin el toldo. Existe la posibilidad de que *manos*, *cabello largo* y *ropa*, se puedan enredar en la banda-V, causando lesiones y daños corporales.



NUNCA coloque las manos ó los pies dentro de la *tolva*, mientras el motor este funcionando. **SIEMPRE** apague el motor, antes de realizar cualquier servicio de mantenimiento a la bomba.



Consulte las Figuras 6, 7 y 8 para la ubicación de cualquier control ó componente, referido en esta sección.

ANTES DE EMPEZAR

 Lea las instrucciones de seguridad que están al principio de este manual.



- Limpie la bomba completamente, retire el polvo y los escombros, particularmente en la entrada del enfriador de aire del motor y el termopermutador.
- 3. Revise el *filtro de aire*, por si existiera polvo y escombros, si el filtro esta sucio, cámbielo por uno nuevo, según se requiera.
- 4. Revise que estén apretadas las tuercas sujetadoras y los tornillos.

Λ

ADVERTENCIA - COMBUSTIBLE EXPLOSIVO

Maneje de forma segura el combustible. El diesel es altamente *flamable* y puede ser muy peligroso, si se maneja mal. **NO** <u>fume</u> mientras esta reabasteciendo. **NO** intente reabastecer si la revolvedora esta caliente ó funcionando. **SIEMPRE** permita que el motor se *enfríe*.

REVISE EL COMBUSTIBLE

 Revise el medidor de combustible que esta en el tapón del tanque, (Figura 9) para determinar si el combustible esta bajo. Reabastezca según se necesite.

Λ

ADVERTENCIA - COMBUSTIBLE EXPLOSIVO



El diesel es extremadamente flamable y sus vapores pueden causar una explosión si se enciende. **NO** arranque el motor cerca de combustible derramado ó fluidos de combustible. **NO** llene el tanque

mientras el motor esta funcionando ó esté caliente.

NO llene de más el tanque, ya que el combustible derramado pudiera encenderse si entra en contacto con partes calientes del motor ó las chispas del sistema de ignición. Almacene el combustible en recipientes adecuados, en áreas bien ventiladas y lejos de chispas y flamas. NUNCA use combustible como agente limpiador.




Figura 9. Tapón medidor de combustible

6. Si el combustible esta bajo, retire el tapón y llene con *diesel #2* (Figura 10).




Figura 10. Abasteciendo diesel

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — INSPECCION

REVISE EL ACEITE DEL MOTOR

7. Retire la varilla medidora del aceite de su base (Figura 11).




Figura 11. Varilla medidora del aceite del motor

- 8. Asegúrese que la bomba/motor estén en nivel plano.
- 9. Sague la varilla medidora (Figura 12) de su base.





Figura 12. Varilla medidora del aceite del motor

- 10. Verifique que el nivel de aceite (Figura 12) se mantenga entre las dos marcas de la varilla medidora.
- Si el nivel de aceite del motor esta bajo, llene el carter del cigüeñal con aceite lubricante, a través del orificio, NO sobrellene.

 El aceite listado en la Tabla 4, se recomienda para asegurar el mayor desempeño. Use clase CD ó un grado más alto de aceite de motor.



REVISE EL ACEITE HIDRAULICO

 Determine si el nivel de aceite hidráulico esta bajo, observando el nivel a través de la ventanilla del aceite hidráulico (Figura 13).




Figura 13. Ventanilla del aceite hidráulico

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — INSPECCION

14. Si el nivel de aceite hidráulico esta bajo, retire el tapón hacia arriba de la ventanilla del nivel de aceite (Figura 14) y agregue la cantidad correcta de aceite hidráulico para llegar al nivel y poder operar de manera segura. (Use aceite Shell Tellus 68 ó Mobil ó DFE26).




Figura 14. Orificio de llenado del aceite hidráulico

15. Revise el nivel de aceite en la caja de lubricación. Si esta bajo, llene hasta11.35 litros (3 galones) de aceite de motor SAE #30 (Figura 15). El nivel de aceite debe revisarse todos los días. A la caja de lubricación se le debe dar servicio, como se describe en la sección de mantenimiento.




Figura 15. Llenado de la caja de lubricación

PIE ESTABILIZADOR TRASERO

Para reducir el exceso de vibración y la oscilación de la bomba, ajuste los estabilizadores traseros como sigue:

15. Localice ambos estabilizadores traseros, el izquierdo y el derecho (Figura 16).



Figura 16. Localización de estabilizadores traseros

- Quite el pasador de clavija, del ojo del tornillo en T y después jale el tornillo en T para liberar el estabilizador (Figura 17).
- 17. Coloque ambos estabilizadores en firme (no sueltos) *nivelados* (Figura 18).
- Alinee el orificio del estabilizador con el orificio de la carrocería e *inserte* el tornillo en T.
- Inserte el pasador de clavija en el orificio del tornillo en T para asegurar el estabilizador.




Figura 17. Estabilizador trasero




Figura 18. Despliegue del establizador trasero

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE

PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE

A

ADVERTENCIA - INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERAL

NO intente operar esta bomba de concreto, hasta que lea y comprenda las secciones de: Seguridad, Información general e Inspección.

- Coloque todos los interruptores de la caja de control en la posición OFF (APAGADO).
- Localice el interruptor de paro de emergencia (Figura 19), en la caja de control de la bomba hidráulica. Gire el interruptor de paro de emergencia al sentido contrario de las manecillas del reloj (abierto). Esto permitirá que el motor arranque.



Figura 19. Interruptor de paro de emergencia



Si el interruptor de paro emergencia esta en la posición de **CERRADO** (stop) (parar), el motor no arrancará. Para arrancar el motor, asegúrese que el interruptor de paro de emergencia esté en la posición **ABIERTO** (completamente).

 Para arrancar el motor, inserte la llave (Figura 20) dentro del interruptor de ignición y gire la llave a la posición ON (ENCENDIDO).



Figura 20. Interrutor de ignición

 Observe que las luces indicadoras del estado de la batería y la presión del aceite, estén ENCENDIDAS (Figura 21).



Figura 21. Luces indicadoras

- A. Gire la llave a la posición **START ARRANCAR** y escuche que el motor arranca.
- B. En clima caluroso permita que el motor se caliente 5 minutos. En clima frío permita que el motor se caliente 10 minutos.
- C. Las luces indicadoras de la *presión de aceite* y la *batería* (Figura 21) deberán estar en **OFF** (**APAGADO**).



Si alguna de estas luces indicadoras referidas en la sección de ignición (paso 4), están **ENCENDIDAS**, apague el motor. **NO** permita que el motor continúe funcionando.

5. Gire el *interruptor del control de tiempo del cilindro* (Figura 22) a la posición **AUTOMATICO**.



Figura 22. Interruptor de control de tiempo del cilindro (automático)

 Coloque el interruptor de control de la bomba, a la posición ON (ENCENDIDO) (Figura 23) para una operación de bombeo normal. Coloque el interruptor en la posición REM. (REMOTO), para la operación de bombeo a control remoto de la bomba LS-40D/LS-40TD/ LS-50TD.



Figura 23. Interruptor de control de bombeo (On) (Encendido)

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE

7. Gire el control de volumen (Figura 24), *la tuerca de presión* al contrario de las manecillas del reloj, para liberar la perilla del control de volumen.





Figura 24. Control de volumen

- 8. Use el control de volumen, para ajustar el volumen de la bomba a aproximadamente 10 tiempos por minuto. Girando el control del volumen, al sentido de las manecillas del reloj, *disminuirá* el volumen de la bomba y al contrario de las manecillas del reloj *aumentará* el volumen de la bomba.
 - Un sonido de *golpeteo* (tiempo del cilindro) se deberá escuchar. El sonido de golpeteo representa el número de tiempos por minuto (volumen) de la bomba.
- Permita el ciclo de la bomba, hasta que la temperatura del aceite hidráulico (Figura 25) sea aproximadamente de 50 a 60 grados Fahrenheit.

Figura 25. Inidicador de temperatura del aceite hidráulico



 Mientras monitorea el tacómetro, (Figura 26) use el control del acelerador del motor, para ajustar la velocidad del motor a 2,550 RPM, siguiendo los pasos del 10A-10C.

A. Desenganchar el cable del acelerador. Para desenganchar el cable del acelerador, gire todo el interior de la perilla, al contrario de las manecillas del reloj (Figura 27).




Figura 27. Perilla del control del acelerador (desenganchando)

- B. Empuje el extremo del botón interno (ajuste grueso), después jale hacia afuera, hasta que las RPM del motor alcancen la velocidad deseada (Figura 28).
- C. Gire la perilla para desenganchar (Figura 28), al sentido de las manecillas del reloj, para dejar las RPM del motor en su lugar.

EMPUJE HACIA ADENTRO DESPUES JALE PARA AJUSTAR EL ACELERADOR(RPM'S)



Figura 28. Perilla de control del acelerador (ajuste de las RPM)

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE/APAGADO

11. El indicador de la presión del acumulador (Figura 29), deberá leerse aproximadamente a 1,750 libras por pulgada cuadrada (psi).



Figura 29. Medidor de presión del acumulador

12. Gire el interruptor del control del tiempo del cilindro a la posición OFF (APAGADO) (Figura 30). La bomba todavía no esta lista ahora para ser operada. Refiérase a la sección de Procedimientos de operación, de este manual para las instrucciones de preparación y operación.




Figura 30. Interruptor del control de la bomba (apagado)

PROCEMIDIMIENTO DE APAGADO DE EMERGENCIA

En caso de emergencia, para apagar la bomba:

 Presione el *interruptor de paro de emergencia* (Figura 19).

PROCEMIENTOS DE OPERACION

A

ADVERTENCIA - LENTES PROTECTORES



Los lentes protectores **DEBEN** usarse todo el tiempo que se opere la bomba. No seguir estas indicaciones de seguridad, puede resultar en **serias** lesiones.



Una buena planeación en la ubicación de la bomba y la dirección de la manguera antes de vaciar, podrían ahorrar movimientos subsecuentes, durante el trabajo.

PRUEBA DE PRESION

 Para determinar la presión del sistema hidráulico, coloque el *interruptor del control de tiempo del cilindro* (Figura 31) en la posición AVANCE LENTO.



Figura 31. Interruptor manual de marcha lenta del cilindro

 Gire y mantenga el interruptor manual de marcha lenta del cilindro (Figura 32) en la posición AVANCE LENTO "A" ó AVANCE LENTO "B" para probar la presión de ese cilindro.



Figura 32. Interruptor manual de avance lento del cilindro

 El indicador de presión de la bomba (Figura 33) debe leerse aproximadamente 3200 ± 50 PSI.



Figura 33. Medidor de presión de bombeo

PRESION DEL BOMBEO

LUBRICACION DE LA MANGUERA

Este procedimiento lubrica la manguera y previene la separación y el bloqueo en la manguera. Revise las mangueras todo el tiempo para prevenir problemas.

Antes de que el concreto se descargue a la tolva, se sugiere que rocíen de 11 a 15 litros (3 a 4 galones) de agua, dentro de la tolva, seguido de aproximadamente 19 litros (5 galones) de cemento cremoso y agua rebajada (1/2 costal de cemento para 19 litros de agua (5 galones de agua).



Obtener el flujo del concreto a través de la manguera al comenzar el ciclo de bombeo, puede ser una de las operaciones más críticas del vaciado. (*Manualmente opere el acelerador*, al arrancar NO USE EL CONTROL REMOTO).

PREPARACION DE LA BOMBA CON MEZCLA REBAJADA

Para una operación exitosa de una bomba de concreto, es **CRITICO** que el tubo múltiple y todas las mangueras de entrega, los tubos y los codos están cubiertos por una película de lubricante **ANTES** que usted intente bombear el concreto.

Fallar en la adecuada preparación de la bomba y el sistema, resultará en un "paquete seco" de concreto, bloqueando el tubo de la válvula transportadora ó la línea de entrega.

- Conecte el sistema completo de entrega a la bomba, excepto para la primera manguera. Vacíe 19 litros (5 galones) de agua a la segunda manguera y meta la bola de limpiadora y vuelva a conectar. Esto ayudará a mantener el cebo.
- Existen varias cosas que puede usar para el cebo. Uno ejemplos son cemento y cal en una mezcla de 50/50, slick pac, arcilla de bentonita.



 a bentonita no es compatible con concreto.
 IO bombee a las formas de descargadas uera del área formada.

- 3. Revuelva el cebo a la consistencia de una pasta suave.
- Cuando el camión de concreto premezclado este en posición hacia la tolva. Revise el concreto. NO descargue el concreto a la tolva en este momento.
- Vacíe aproximadamente dos cubetas de 19 litros (5 galones) de cebo a la primera manguera y conéctela a la bomba.

6. Con la bomba en AVANZAR en 25-30 golpes por minuto, suavemente descargue el concreto desde el camión con la mezcla lista a la tolva y llénelo completamente. Mantenga la bomba funcionando continuamente hasta que el concreto llegue al final del sistema de entrega. Si la bomba se detiene durante este procedimiento, podría ocurrir un bloqueo.

$oldsymbol{\Lambda}$

PRECAUCION - BLOQUEO EN MANGUERAS

Si las mangueras ó las líneas están *bloqueadas* por alguna razón ó si las líneas están *torcidas* al empezar ó durante el ciclo de bombeo, la presión de la bomba podría forzar la torcedura. Esta oleada rápida de material podría causar que las líneas se *azoten* ó se *muevan* de una manera que pudiera causar daños personales.

- 7. Es importante que una vez que el procedimiento de mortero rebajado se ha completado y el concreto esta fluyendo a través de la manguera, NO detenga el vaciado hasta que toda mortero rebajado este bombeado y el concreto ha llegado hasta el final de la manguera. La única ocasión para detener la bomba durante el procedimiento de preparado es si ocurre un bloqueo.
- 8. Si es necesario cambiar ó añadir una sección al sistema de entrega, después del procedimiento inicial de lubricación, moje el área interior de la manguera, del tubo ó del codo con 19 litros (5 galones) de agua por 7.60 m. (25 pies) de largo, antes de añadirlo al sistema.

A

ADVERTENCIA - TRANSPORTACION DE LA BOMBA

Necesitará en algunas ocasiones mover su bomba de un lugar de trabajo a otro. Antes de mover la bomba, asegúrese de bombear el resto del concreto de la tolva. El mover la bomba con la *tolva llena* de concreto puede causar *severos daños* ó ruptura del eje y los resortes, demasiado esfuerzo, presión en el centro y el ensamble del balero.

Cuando bombee distancias largas ó mezclas rígidas, puede esperar una caída de volumen comparada a líneas más cortas y más mojadas debido al cambio la eficiencia de la válvula ó cavitación.




La fuga en los sellos del distribuidor ó de los empaques de acoplamiento de la manguera los cuales por el goteo agua pueden causar la separación y posteriormente la obstrucción en ese punto.

REVOLTURAS

La revolturas que son diseñadas en la mezcla de concreto por la compañía concreto premezclado ó la compañía de ingeniería arquitectónica. Esta sección muestra los aditivos más comunes y una breve explicación de sus funciones:

- A. Pozzolith 300 ó el equivalente actúa como retardador de agua y como lubricante. En una mezcla pobre, largos bombeos, mezclas rígidas y bombeos verticales, el Pozzolith 300R ayuda en el bombeo.
- B. MBVR separa el aire, actúa como un lubricante.
- C. Cloruro de calcio comúnmente referido como C.C., se usa como un acelerador. Cuando bombea una carga con cloruro de calcio, es recomendable que lave y limpie si el tiempo de espera entre los camiones de entrega llega a ser muy largo.
- D. Súper plastificante actúa como un acelerador. El concreto lucirá muy mojado después de que el súper plastificante es agregado, pero empezará a endurecerse muy rápido. Lave inmediatamente si no tiene un camión esperando. Los súper plastificantes son usados principalmente en trabajos comerciales.
- E. **Etiqueta roja** actúa como un retardador de agua y un acelerador. La etiqueta roja es usada principalmente en trabajos comerciales.
- F. Fly Ash se usa para ayudar a aumentar la fuerza del concreto y reducir el contenido del cemento por metro (yarda). Esta es una de las combinaciones más comúnmente usadas.



Todas las combinaciones serán mostradas en el recibo del concreto premezclado. Antes de empezar el bombeo, pida al chofer del camión de concreto premezclado ver el recibo del concreto y ver las combinaciones que existan y tome la acción adecuada.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD —

PROCEDIMIENTOS DE

BOMBEO DESCENDENTE

El bombeo descendente puede ser un procedimiento difícil en algunos trabajos. El procedimiento mortero rebajado sería el mismo como se explica en la sección de *Preparación de la bomba con mezclas rebajadas* de este manual. Se sugiere que coloque una esponja de aproximadamente 5 x 10 x 15 cm. (2"x 4"x 6") en la manguera antes de empezar el bombeo.

Moje la esponja antes de colocarla en la manguera para mantener el mortero rebajado desde el principio tan lejos del concreto, la cual reducirá la posibilidad de separación. Cuando la bomba es detenida, el material puede fluir despacio, debido a la gravedad y causar que la manguera se colapse.

Al reanudar el bombeo, puede encontrar un bloqueo en el lugar donde la manguera se colapso. Para prevenir que esto suceda, la manguera puede "destorcerse" al final de la manguera, cuando la bomba este detenida para prevenir que la gravedad continúe fluyendo el material en la manguera.

El uso de mezclas más rígidas cuando el bombeo es descendente disminuirá la gravedad del fluido del material en la manguera y asegurará una operación más suave entre el cojinete del rodillo de levas y la placa de levas. Así como cualquier trabajo, asegúrese que la manguera y las conexiones estén en buenas condiciones de trabajo.

BOMBEO VERTICAL

Al bombear verticalmente al lado de un edificio, a más de 12m. (40 pies), le recomendamos la instalación de *tubos de acero* sujetados de manera segura en intervalos según sea necesario para sostener el tubo. A noventa grados, un soporte tubular de radio largo deberá ser instalado en la punta y al final de la línea de acero.

Use una manguera de 8 m. (25 pies), o una sección pequeña de la bomba; y para el balance de la distancia horizontal a la línea vertical, use una línea de acero. Este tipo de instalación ha sido satisfactoria en la mayoría de los trabajos bombeando en exceso de 30 m. (100 pies) de alto. La presión de las líneas son siempre menos, cuando se usa la línea de acero, comparadas con manguera.

Cuando bombee verticalmente, usando *toda la manguera*, se recomienda no ir más alto de 15m. (50 pies) con la manguera. La manguera deberá estar sujeta en intervalos de 3 m. (10 pies), si es posible. Ponga atención cuando amarre la manguera a la punta, ya que la manguera tenderá a estirarse cuando se llene con concreto. Esto aumentará la posibilidad de un bloqueo en el punto donde se amarró la manguera. Para evitar esto, recomendamos un codo de un radio de 90º. El lugar sugerido para amarre es en la manguera, debajo de la abrazadera.



Es altamente recomendable que el *tubo de acero*, se use en bombeo vertical por seguridad y conveniencia.

PULSACION DE LA MANGUERA

Una leve pulsación de la manguera se notará siempre cerca de la bomba. Normalmente el exceso de pulsación de la manguera cerca de la bomba es mayor que el promedio de presión en las mangueras causada por las mezclas rígidas y toscas ó por que la distancia es extremadamente larga.

El uso de mangueras de 5-1/2 cm. (2-1/2") I.D., en este caso el extremo reduce la presión de la línea ó agregar una ligera cantidad de agua a la mezcla, si se puede, permitirá hacer más fácil el bombeo. El uso de ciertos aditivos también ayudará al bombeo.

Si existe demasiada pulsación en la manguera, es conveniente usar la arpillería ó algo similar que de protección debajo de la manguera en puntos donde puede existir desgaste a través de la cubierta exterior; ej. sobre formas, acero ó bordes filosos.

ACOPLAMIENTOS CONECTORES DE RESORTE

Cuando use conectores con acopladores de resorte con empaques para unir la manguera, revise que estos estén limpios después de cada trabajo. Manteniendo los extremos de la manguera limpios (alta resistencia) es muy importante para la mejor preparación de trabajo. Una delgada capa de grasa en el empaque de goma ó sumergir ambos el acoplamiento y el empaque en agua antes de conectar la bomba, hará más fácil la instalación.

BOMBAS NUEVAS

Todas las bombas nuevas son "probadas a presión del agua" de fábrica. Este procedimiento permite a través de una inspección completa del sistema de impulso y de válvulas simultáneamente bajo condiciones de carga completa. El propietario de la bomba puede hacer lo mismo usando un adaptador para conectar la orilla del cono descargador: ej. el uso de la tapa del tubo de 5cm. (2") con un orificio de 3/8" en el centro, atornillado en la orilla del cono articulado ó el atenuador en la bomba.

Llene la tolva con agua después de asegurarse que toda la arena y la piedra han sido removidas del tubo distribuidor. Opere la bomba a la máxima velocidad y restricción el del orificio de 3/8" de diámetro crearán suficiente presión para asegurar la completa inspección de todas las parte movibles.

LOS EFECTOS DEL CALOR Y EL EXCESO DE TIEMPO DEL CONCRETO:

El concreto caliente, comúnmente referido como carga caliente, es el concreto que ha estado en el camión revolvedora por más de 2 ó 3 horas. En un día caluroso, este periodo de tiempo es incluso menor.

Una breve explicación de porque el calor y el tiempo afecta el concreto:

El concreto empieza a endurecerse por el secado a través de una reacción química. El catalizador para esta reacción es el calor. Cuando bombee una carga caliente, es importante recordar que cuando detenga el bombeo por alguna razón, agregue agua al concreto en la tolva y manualmente mueva el concreto en la manguera cada 5 minutos. Si el tiempo de espera comienza a ser muy largo, lave *inmediatamente*.

Si es necesario esperar 1/2 hora ó más para otra carga de concreto, para prevenir el endurecimiento de la mezcla en el sistema, es recomendable considerar los siguientes factores (*de la A-D*) que afectan al concreto:

- A. ¿Cuanto tiempo tiene el concreto?
- B. ¿Hay en el concreto un acelerador, cloruro de calcio, etiqueta roja, etc.?
- C. ¿La temperatura del día es de 26 a 32 grados centígrados (de 80 a 90 grados Fahrenheit)?
- D. ¿Cuanto ha estado el sistema y que tan rígida estaba la mezcla cuando se estaba bombeando?

PARA PREVENIR EL ENDURECIIENTO DEL

CONCRETO DESPUES DE APAGAR LA BOMBA

Cuando la bomba se detiene por cualquer razón durante el vaciado; ejemplo moviendo la manguera, esperando el camión revolvedora, se ofrecen las siguientes sugerencias:

- Deje la tolva llena de concreto cuando la apague. Es importante no permitir que el conductor del camión de concreto premezclado ponga demasiada agua en la tolva, ya que esto pudiera causar la separación del concreto en la tolva.
- 2. Si el periodo de *apagado* es de más de 2 a 3 minutos, apague el motor ya que la vibración no separa la mezcla en la tolva la cual puede causa un bloqueo en el tubo distribuidor cuando la bomba sea encendida.

- 3. Si es necesario esperar 10 minutos ó mas para otra carga de concreto, se recomienda empezar el bombeo y bombear de 6 a 8 tiempos cada 5 minutos para prevenir el endurecimiento de la mezcla en el sistema. Si se prolonga demasiado, es recomendable lavar la bomba, las mangueras y volver a comenzar cuando llegue el camión.
- 4. Cuando bombee mezclas rígidas y haya tiempo de espera entre los camiones de concreto premezclado, es aconsejable agregar agua a la última tolva de material y "mezclar manualmente" para asegurar un fácil arranque con la siguiente carga.
- 5. Cuando el trabajo de bombeo necesite mezcla rígida, se sugiere el siguiente método para empezar: tome una manguera de agua con boquilla y aplique agua con un leve rociado al concreto conforme vaya bajando la canaleta de premezclado a la tolva de la bomba después de los procedimientos de rebaja sea completado y usted esta listo para arrancar la bomba.

Usando este procedimiento hará más fácil el bombeo a través de la manguera limpia. Nota: Una vez que el concreto ha llegado al final de la manguera, ya no aplique más agua de esta manera, puesto que este procedimiento solo se usa al empezar.

- 6. La medida de las mangueras es muy importante: Nosotros recomendamos ampliamente en las mezclas gruesas, para bombeos verticales, concreto rígido, tira concreto, largos bombeos, que una manguera de 2-1/2" se use tan lejos como sea posible. La ventaja de usar las mangueras de 2-1/2" mejora el bombeo, menos presión de bombeo y menos desgaste de la bomba.
- 7. El seguir la operación de bombeo, el adecuado lavado de todos los materiales ó partículas formadas dentro del distribuidor y las mangueras, prevendrá problemas al arrancar en el siguiente trabajo.
- 8. A completa inspección de los componentes impulsores y el engrasado de todos los baleros después de cada trabajo asegurarála adecuada lubricación y el servicio a la bomba la cual normalmente operada en mojado, condiciones arenosas.



Engrasar demasiado cualquier *balero* en su bomba Mayco, no dañará el balero.

LIMPIANDO EL SISTEMA DESPUES DE QUE LA MEZCLA SE HA ENDURECIDO

Si por alguna razón, se endurece en el sistema, se sugiere el siguiente procedimiento:

 Desconecte la manguera de la bomba y lave la bomba inmediatamente.

A

ADVERTENCIA - PRESION MANGUERA/LINEA

Cuando desconecte las mangueras, ¡TENGA EXTREMA PRECAUCION! ¡La manguera esta bajo presión!

- 2. Vuelva a conectar la manguera y llene la tolva con agua.
- Vuelva a conectar la manguera y llene la tolva con agua.
 NO trate de sacar todo el concreto de las mangueras al mismo tiempo.

Por ejemplo: Si sacó 60.69 m. (200 pies) del sistema, se desconectaría cada manguera. Límpiela con agua a través de la primer manguera de la bomba, después continúe con todas las mangueras, hasta que todo el sistema este limpio.

4. Si el tiempo de espera es demasiado, es recomendable lavar la bomba y las mangueras y volver a empezar cuando el nuevo camión llegue. Esto puede evitarse si esta observando la bomba y el sistema, así como tomar en consideración los factores arriba mencionados (de la A a la D) que afectan la mezcla.

LIMPIANDO EL BLOQUEO DE CONCRETO

A

ADVERTENCIA - BLOQUEOS

Si usted repetidamente acelera de mas y trata de forzar la bomba para empujar a través de los **bloqueos** debido a la separación del material en la manguera ó en el tubo distribuidor, pronto tendrá descomposturas y reparaciones costosas, las cuales no son cubiertas por la garantía.

Si ocurre un bloqueo, encúentrelo y límpielo, antes de seguir bombeando. **NO** aumente la velocidad del motor para limpiar el bloqueo. Aumentar la velocidad solo complicará el problema.

Si ocurre un bloqueo en la bomba, *explore la bomba* hasta encontrar el punto del problema. La bomba se suavizará inmediatamente después del punto de bloqueo. Para limpiar el bloqueo:

1. Desconecte la manguera en la primera conexión, después del bloqueo.

Λ

ADVERTENCIA - PRESION EN LA LINEA

¡Extreme sus precauciones! La línea de la manguera esta bajo *presión* y puede causar serias lesiones.

- 2. Levante la manguera, en el punto donde esta el bloqueo apuntando hacia abajo.
- Usando un martillo, usted podrá golpear la orilla del área comprimida hasta que este libre para fluir. Sacuda toda la arena y la grava del extremo de la manguera.
- 4. Antes de volver a conectar la manguera, arranque bomba y permita que una pequeña cantidad de concreto pase hasta el final de la manguera. Esto asegurará que toda la separación esta fuera de la manguera.



Las mangueras dañadas con restricciones internas pueden causar bloqueos.

LIMPIANDO EL BLOQUEO EN ELTUBO TRANSPORTADOR

El tubo transportador se tapa si el volumen en la orilla de la descarga de la manguera se detiene y el medidor de la presión del aceite hidráulico es de 3200 PSI ó más.

Para limpiar una obstrucion en el tubo transportador, se debe tomar con mucho cuidado, podria existir una condición peligrosa ya que se formará una gran presión dentro del tubo transportador. (Con la válvula trasportador, el concreto puede ser bombeado en reversa.) Use los siguientes procedimientos para limpiar los tubos transportadores.



ADVERTENCIA - TUBOS TRANSPORTADORES

NO abra ninguna de las abrazaderas del sistema de entrega.

PROCEDIMIENTO DE BOMBEO DE "REVERSA"

- A. Cambie el interruptor de la bomba a REVERSA. Con la velocidad a media-baja (aprox. 12 tiempos por min.) intente regresar el "comprimido" a la tolva con 5 ó 6 tiempos de reversa.
- B. Revuelva el concreto en la tolva.
- C. Cambie el interruptor la bomba a HACIA ADELANTE. Si todavía esta tapado, repita el procedimiento de "reversa" tres veces.

Si el concreto todavía no se mueve, continúe con el Procedimiento de inspección del tubo transportador.



ADVERTENCIA - PRESION DEL ACUMULADOR

Asegúrese que el medidor del acumulador de presión, sea de **CERO psi**, antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento ó inspección.

PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIONAR EL TUBO TRANSPORTADOR

- A. Detenga la bomba. Apague el motor.
- B El operador de mayor experiencia debe advertir a todos los demás que se alejen por lo menos 6 m.
 (20 pies) de la máquina y que giren la cabeza de modo que no vean la bomba.
- C. El operador los colocará a lado, el codo reducido en la salida de la bomba. Usando *lentes* protectores, introduzca la orilla de una barra con palanca (barra de metal reforzado de 60 cm. (24") de largo) debajo del seguro de la abrazadera de la manguera y girelo hacia arriba.

- D. Con mucho cuidado retire el extremo de la manguera lejos del reducidor.
- E. Remueva el concreto fuera del reducidor con la barra con palanca.
- F. Retire el reducidor. De extremo de descarga, Remueva el concreto del tubo transportador con la barra con palanca. Si el concreto no puede aflojarse de la salida del tubo transportador, retire y limpie el tapón en la base de la tolva para descargar el concreto.
- G. Remueva el bloqueo con la barra con palanca.
- H. Enjuague el tubo transportador con agua.
- Antes de reanudar la operación de la bomba, realice el procedimiento de bombeo de "reversa" para aliviar la presión de los tubos transportadores.

CONTROL DE LA REVOLVEDORA DE LA TOLVA

La palanca de control de la revolvedora de la tolva, esta localizada a la izquierda del medidor de la temperatura hidráulica (Figura 34).




Figura 34. Palanca del control de la revolvedora de la tolva

 Mueva HACIA ABAJO la palanca del control de la revolvedora de la tolva (Figura 35) y observe que las aspas (Figura 37) dentro de la tolva, están girando en dirección a las manecillas del reloj (hacia adelante).




Figura 35. Aspas de la revolvedora de la tolva (Rotación)

 Mueva HACIA ARRIBA la palanca de control de la revolvedora de la tolva (Figura 34) y observe que las aspas (Figura 35) dentro de la tolva, están girando en direccion contraria de las manecillas del reloj. (REVERSA)

RADIO CONTROL REMOTO (OPCIONAL)

La bomba de concreto MAYCO LS-40D/LS-40TD/LS-50TD tiene un control remoto, que permite que la bomba sea controlada a distancia. Si lo desea, la bomba puede ser operada vía recibidor/transmisor (Figura 36) ó método conexión alambrica, el cual utiliza una extensión de cable 7.5 m. (25 pies).

El cable del control manual (Figura 37) debe ser instalado debajo de la caja de control principal. Contacte a su representante de MAYCO para información adicional.






Figura 36. Recibidor/Transmisor portátil




Figura 37. Unidad del control remoto portátil

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — MEDIDAS DE SEGURIDAD AL REMOLCAR

MEDIDAS DE PRECAUCION AL REMOLCAR

A

PRECAUCION - REGULACIONES LOCALES AL REMOLCAR

Infórmese en el departamento seguridad de su condado ó estado sobre las regulaciones al remolcar, antes de trasladar su *bomba de concreto*.

Para reducir la posibilidad de un accidente mientras transporta la bomba en carreteras públicas, siempre asegúrese que el remolque y el carro remolcador, esten en buenas condiciones y que ambos sean mecanicamente seguros.

La siguiente lista de indicaciones, deber ser usada cuando remolque la bomba:

- Asegúrese que el remolque y el acoplamiento del vehículo remolcador, sean de la misma capacidad ó de mayor "peso bruto del remolque".
- SIEMPRE inspeccione el remolque y el acoplador que no estén desgastados. NUNCA remolque la bomba con cadenas, acopladores ó remolques defectuosos.
- REVISE la presión de las llantas en ambos lados del vehículo remolcador y el remolque. Así mismo revise el desgaste de las llantas de ambos vehículos.
- SIEMPRE asegúrese que la sección del remolque de la bomba, esté equipada con una "cadena de seguridad".
- SIEMPRE sujete la cadena de seguridad del remolque a la carrocería del vehículo remolcador.
- SIEMPRE asegúrese que al vehiculo y al remolque le funcionen adecuadamente las luces direccionales, de reversa y de freno; y que las luces del remolque estén conectadas y funcionen correctamente.
- Recuerde que en la mayoría de los casos la velocidad máxima remolcando en autopistas es de 85 KPH (55 MPH), a menos que se indique lo contrario, sin embargo antes de remolcar su bomba, revise los requerimientos para remolcar en su condado ó estado. Recomendamos que en terraceria no exceda la velocidad de 25 KPH 15 MPH ó menos dependiendo del tipo de terreno.
- Coloque los *bloque de seguridad* debajo de la llanta para prevenir que *ruede*, mientras esta estacionada.
- Dependiendo de las condiciones del terreno y la ubicación puede ser necesario colocar los bloques de apoyo debajo de la defensa del remolque para prevenir que se vaya de lado mientras esta estacionada.

- Infle las llantas a la presión correcta, inspeccione las llantas por si hubiera algún corte y desgaste excesivo. Consulte la Tabla 6 (Posibles problemas por el desgaste de las llantas).
- Revise las tuercas de la montura de la llanta con la **llave** dinamométrica. Apriete las tuercas de las llantas como se describe en los "*Requerimientos de apriete de las tuercas*", Tabla 7.
- Asegúrese que los frenos estén sincronizados y que funcionen adecuadamente.
- Revise que esten apretados los componentes de la suspensión (tuercas y tornillos).
- Evite detenerse ó arrancar repentinamente. Esto puede causar que se deslice ó arrastre. El detenerse y arrancar suavemente y gradualmente, mejorará el rendimiento del combustible.
- Evite las curvas forzadas, para prevenir que se voltee.
- Retracte los pies de apoyo al transportar.

A

PRECAUCION - ACOPLADORES DAÑADOS

Si el acoplador del remolque esta deformado, cambie la pieza completa. **NUNCA** remolque la bomba con un acoplador defectuoso. Existe la posibilidad de que el remolque se separe del vehículo remolcador.

CONEXION DEL VEHICULO DE REMOLQUE A LA BOMBA

- Revise la bola del remolque del vehículo y el acoplador, por si hubiera señales de desgaste ó algún daño. Cambie cualquier parte que este desgastada ó dañada, antes de remolcar.
- 2. Use solo bolas de 5 cm. (2 pulg.) de diámetro con una capacidad de remolque de 2,720 kg. (6,000 lbs.) como se indica en el acoplador del remolque. Usar una bola de cualquier otro diámetro creará una condición extremadamente peligrosa, la cual puede resultar en daños ó ruptura de la bola.
- 3. Compruebe que el acoplador este asegurado a la bola del remolque y la palanca de enclavamiento hacia abajo (asegurada).
- Sujete las cadenas de seguridad, como se muestra en la Figura 40. Recuerde *cruzar* las cadenas de seguridad.
- 5. Después de remolcar 90 km.(50 millas) vuelva a revisar que este bien asegurado el sistema completo del remolque.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — INFORMACION DEL REMOLQUE

RECOMENDACIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO

- Engrase el acoplador de la bola y la cara de la abrazadera, con grasa de chasis. Periódicamente lubrique los puntos que giran y las superficies de desgaste del acoplador con aceite de motor SAE 30 W.
- Cuando estacione ó almacene la bomba de concreto, mantenga el acoplador fuera del suelo sucio ú otras partículas que no se vayan a formar en el acoplador de la bola.

INFORMACION AL REMOLCAR



ADVERTENCIA - EXTENSION DE LEVANTAMIENTO DEL REMOLQUE

Use el pie de apoyo para levantar la extensión. **NO** la levante manualmente, ya que podría lastimar su espalda.



PRECAUCION - CAPACIDAD DE LA BOLA DEL REMOLQUE

La capacidad de la bola debe ser más grande ó de igual capacidad que el remolque GVWR (peso bruto del remolque). No use una bola de remolque desgastada, es insegura y debe ser sustituida. **USE SOLO BOLA DE 2**".



Tenga cuidado de no dañar el accionador, cuando retroceda con el vehículo remolcador para enganchar.

- 1. Coloque el socket de la bola del accionador arriba de la bola de 5 cm. (2").
- 2. Mantenga la palanca de liberación en la posición de abierto (Figura 38).
- 3. Baje la extensión del remolque, hasta que la bola quede en el socket de la bola.
- 4. Cierre la palanca de liberación.






Figura 38. Palanca de liberación del enganche del remolque

Λ

PRECAUCION - PALANCA DE LIBERACION DEL REMOLQUE

La palanca de liberación se cerrará con la presión de los dedos, cuando la bola está insertada adecuadamente al socket de la bola. Si la palanca de liberación no cierra libremente, no remolque la bomba. **NO** fuerce la palanca de liberación a la posición de cerrado.

- 5. Para confirmar que el acoplador este asegurado correctamente dentro de la bola, saque la extensión del pie de apoyo del remolque al suelo y levante el vehículo y el remolque en combinación de 5 cm. a 10 cm. (2" a 4"). Si la bola no se desengancha, el acoplador esta enganchado de forma segura.
- 6. Inserte un candado ó un perno a través del orificio de seguridad, para mayor protección.
- 7. Conecte el cable del frenado por separación solidamente atado a la defensa ó al chasis del vehículo remolcador tan cerca al centro como sea posible. El cable debe colgar libremente de la extension del remolque y debe ser suficientemente largo para permitir vueltas con poco radio sin que el cable se jale hacia adelante.



Revise la ubicación del cable de frenado por separación periódicamente durante el trayecto. El indicador debe descansar contra el alto trasero. Una aplicación accidental causará que los frenos se arrastren y se calienten, causando una falla.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — INFORMACION DEL REMOLQUE

- 8. Verifique los frenos moviendo hacia delante la palanca de paro de emergencia (Figura 39), hasta que se asegure en la ranura de la segunda posición. Intente girar las llantas hacia adelante.
 - Si alguna de las llantas gira, los frenos deben ajustarse. Regrese la palanca de paro de emergencia a la posición de liberación, para ajustar los frenos de las llantas. Repita el paso 8 según se necesite, hasta que los frenos impidan el movimiento de las llantas.

PALANCA DE FRENO DE EMERGENCIA POSITION DE LIBERACION




Figura 39. Palanca de freno de emergencia del remolque

 Cruce las cadenas de seguridad debajo de la extensión y sujételas de manera segura a la defensa ó al armazón del vehículo remolcador. Infórmese de las leyes locales y estatales para cumplirlas.



PRECAUCION - CADENAS DE SEGURIDAD

SIEMPRE se deben usar cadenas de seguridad.

- Levante el pie de apoyo completamente. Retire y almacene el inclinador, si es aplicable.
- Revise que estén correctamente enganchados el vehiculo remolcador y el remolque y deben ser nivelados con una carga positiva en la extensión del remolque. Para información adicional, consulte a su distribuidor.



PRECAUCION - CURVAS PELIGROSAS MIENTRAS SE REMOLCA

Evite curvas peligrosas. Esto pudiera causar un doblamiento, creando una gran presión ó una fractura en el accionador ó en la extensión del remolque.

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — CONEXIONES PARA REMOLCAR

Figura 40 muestra a continuación las ilustraciones de la aplicación típica del remolque, que deberá usarse cuando remolque la bomba.




Figura 40. Conexiones del enganche del remolque

TABLA 5. PROGRA	MA DE F	REVISIO	N DE MA	NTENIMI	ENTO	
	Dairio	Cada hora	Cada semana	Cada mes	6 meses	Horas de operación
Aceite de motor	Х			Χ		
Filtro de aire del motor				Χ		
Filtro de combustible				Χ		
Nivel de aceite hidráulico	Х					500 hrs.
Caja de lubricación		Χ				
Cambiar el aceite hidráulico						
Limpiar filtros hidráulicos				Χ		2100 hrs.
Eje de la manivela	Х					
Engrase los puntos Zerk de tubo trasnsportador		Х				2 hrs.
Revise el sistema de presión			Χ			40 hrs.
Revise la tension de los herrajes			Χ			40 hrs.
Revise el anillo cortador de desgaste			Χ			
Revise el funcionamiento de los frenos del remolque	х					
Revise las luces de los frenos	Х					
Revise la condición de las llantas	Х					
Inspeccione los dispositivos de seguridad/calcomanías	Х					
Revise los baleros					Х	
Revise la batería				Х		
Inspeccione el forro de los frenos					Х	
Visualmente revise por fugas de aceite	Х					
Cilindros hidráulico principal y transportador				Χ		

$\overline{\Lambda}$

PELIGRO - RIESGO DE AMPUTACION

Necesitará poner su mano en los cilindros de concreto ó cerca del tubo de distribución. Usted estará en *MUY ALTO RIESGO* de sufrir una lesión ó alguna *AMPUTACION*, si el motor esta funcionando ó si la presión esta en el sistema hidráulico.

Antes de realizar cualquier mantenimiento a la bomba, detenga el motor apagando el interruptor de ignición y quite la llave del interruptor de arranque. Coloque un letrero sobre el interruptor que diga: "NO OPERAR" y desconecte la batería. La lectura en el medidor de presión del acumulador *DEBE* leerse CERO. SIEMPRE libere el

circuito del acumulador a presión cero, antes de realizar el mantenimiento de la bomba.



LIMPIANDO LA BOMBA Y EL SISTEMA DE ENTREGA

Es muy importante limpiar la bomba, ya que determina como bombeará la próxima vez que se use la máquina.

Al final de cada vaciado ó a causa de largos periodos de espera durante un vaciado, la bomba y el sistema de entrega deben quedar completamente limpios, removiendo todos los residuos de concreto.

- Siguiendo el procedimiento de operación de Bloqueo de limpieza del concreto, asegúrese que no hay bloqueo en manguera y en la línea ó en el tubo transportador (usando el Procedimiento de inspección del tubo transportador). Si existe bloqueo, límpielo.
- 2. Bombee el concreto hasta que la entrada del cilindro en la tolva sea visible.
- 3. Detenga la bomba.
- 4. Cuidadosamente desconecte el primer codo de conexión de la manguera de descarga del tubo transportador.

- 5. Agregue agua a la tolva. Bombee y enjuague la tolva completa, el tubo transportador y el codo de descarga con agua.
- 6. Sacar 30.5 cm. (12 pulg.) de concreto desde el interior del final de la manguera de entrega. Coloque una esponja de corcho de 15 cm. x 15 cm. x 20 cm. (6" x 6" x 8") al final de la primera sección de la manguera. Vuelva a conectar la manguera al codo de descarga.
- 7. Llene la tolva con agua. Bombee hasta que la esponja y el agua limpia salgan del final de la manguera de descarga.
- 8. Cuando la bomba se usa para bombear pequeñas cantidades de concreto agregado (gravilla, ½" menos) ó mezclas con alto contenido de arena fina (60% ó más arena), tendrá una tendencia que el concreto endurecido se forme dentro de la superficie del tubo transportador. Por lo tanto, al final de cada vaciado, después que la bomba y el sistema han sido limpiado y el motor este apagado, retire la placa del tubo transportador (siga el **Procedimiento de inspección del tubo transportador**) y retire los sobrantes de concreto.
- 9. Cuando la bomba se usa para bombear grandes agregados de concreto (¾" a 1 ½") siga las instrucciones en el paso 8 una vez por semana.

ADVERTENCIA - ACIDO LIMPIADOR

NUNCA use ácido muriático para limpiar la bomba. El ácido disolverá el acabado cromado en el diámetro interno del material del cilindro y los vástagos principales del cilindro hidráulico.



Use solo un gancho limpiador con un diámetro de 6.35 cm. (2½") cuando bombee de regreso al camión revolvedora. Use una cadena de protectora para asegurar el gancho limpiador a alguna parte sólida del camión revolvedora, para prevenir que el gancho caiga en el tambor. Haga funcionar la bomba a una velocidad máxima de 6 tiempos por minuto.

Motor diesel Deutz modelo F4L2011F/BFL2011F

Esta bomba esta equipada con un motor turbo diesel F4L2011F o Deutz BF4L2011F. Para información sobre el procedimiento de revisión, servicio, limpieza, etc. de algunas partes del motor ó cualquier otra información sobre el motor que no se ha explicado en esta sección, refiérase al manual del fabricante del motor.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACEITE HIDRAULICO

La bomba Mayco esta equipada con un filtro hidráulico de regreso (dentro del tanque) con un filtro limpiador de 10 micrones. El elemento ha sido diseñado para remover todas las partículas suficientemente grandes que puedan causar el desgaste y detener el trabajo. Bajo condiciones normales, recomendamos cambiarlo cada 6 meses.

El factor más importante que debe recordar, es el efecto del clima frío en el aceite hidráulico. La viscosidad (la consistencia) del aceite hidráulico será mucho más pesada.

SIEMPRE haga funcionar la máquina hasta que la temperatura alcance una temperatura mínima de 50°F., antes de bombear. El daño al pistón de la bomba ocurrirá si la máquina está haciendo el ciclo demasiado rápido antes de que el aceite alcance la temperatura mínima de 50°F. El ciclo de la máquina en 6-8 tiempos por minuto es aproximadamente 1/3_del acelerador.

En áreas donde el clima normalmente permanece *bajo 50°F*., use aceite Shell Tellus 46 (ó el equivalente). Los pasos hacia arriba deben seguirse ó pudieran ocurrir daños severos al eje principal del pistón de la bomba.

 Cuando cambie el aceite hidráulico ó agregue al depósito, use solamente el siguiente tipo. (Capacidad del depósito - 189 litros (50 gal.)

Aceite hidráulico: Aceite Shell Tellius 68 ó

Mobil DFE 26

Texaco Rand HDC

ADVERTENCIA - ACEITE HIDRAULICO

¡NO mezcle varias marcas de aceite! Esto puede perjudicar la calidad.

- 2. Lubricación: engrase diariamente/hora (Recomendado después de cada vaciado)
- Cilindros hidráulicos principales 2 lugar
- Eje del cigüeñal 1 lugar
- Cilindros transportadores 2 lugar
- Salida de descarga de la tolva 3 lugar

Tipo de grasa: Lithium Based EP
Texaco Multitak 20

Lubriplate ED-2

MANTENIMIENTO DE LA BATERIA

PRECAUCION - PROTECCION DURANTE EL MANTENIMIENTO A LA BATERIA

Use *lentes protectores* ó *mascarilla*, ropa protectora, y guantes, cuando manipule la batería.











El mal manejo de la batería acorta la vida útil de la batería y agrega el costo del mantenimiento. Cuando manipule la batería haga lo siguiente:

- Tenga cuidado de no dejar que el electrolito de la batería entre en contacto con su cuerpo ó su ropa.
- Siempre use lentes protectores y guantes, ya que la batería contiene ácido sulfúrico el cual quema la piel y corroe la ropa.
- Siempre revise las terminales de la batería periódicamente para asegurar que estén en buenas condiciones.
- Use un cepillo de alambre ó una lija para limpiar las terminales de la batería.
- Siempre revise la batería por grietas y otros daños. Si aparecen partículas blancas dentro de la batería ó una pasta se acumula en el fondo, cambie la batería.
- Si la bomba no va a ser operada por un periodo largo, almacenela en un lugar fresco y seco, revise el nivel de carga de la batería cada mes para mantener el buen funcionamiento.
- Revise la batería regularmente y asegúrese que cada nivel de electrolito esté al fondo de las celdas (Figura 41). Si es necesario, agregue solo agua destilada en un área bien ventilada.

NIVEL DE ELECTROLITOS DE LA BATERIA CELDAS MUY NORMAL MUY ALTO

Figura 41. Niveles de electrolitos de la batería

SISTEMA DE FRENOS

El sistema de frenos debe revisarse periódicamente. Compruebe que no existan fugas de líquidos por el desgaste ó mangueras cuarteadas. Revise que el depósito tenga los niveles de líquido adecuados. El freno de variaciones Atwood debe revisarse por algún daño. Asegúrese que todas las conexiones y los pivotes se mantengan lubricados. Consulte Figura 16 para conseios sobre posibles problemas.

 Mantenga todas las conexiones y los pivotes lubricados, para prevenir la corrosión y facilitar la operación. Usando el aceite SAE 30, lubrique la parte de adentro de la manija liberadora y adentro del cuerpo accionador. Este puede tener acceso debajo de la parte del accionador.



Lubrique la bola de remolque con grasa convencional de automóvil ó un lubricante especial para bolas de remolque.

 Revise cualquier fuga en el sistema de frenos. Las revisiones periódicas deberán hacerse en todas las mangueras para prevenir cortes o desgastes, las cuales pueden causar fallas (como goteo ó fugas, rompimiento bajo presión y desplomarse). Cambie las mangueras defectuosas.

A

PRECAUCION - FRENO DEL CILINDRO MAESTRO

NO llene el depósito del cilindro maestro con el líquido de freno usado. **NO** llene el depósito más allá de 1.27 cm. (½") del tope. **NO** sobrellene; el líquido de frenos dañará la pintura.

- 3. Revise el nivel del líquido de los frenos en el depósito del cilindro maestro. Mantenga el depósito lleno hasta 1.27 cm. (½") el tope del depósito.
- Al principio de cada año, inspeccione los frenos por desgaste excesivo, cambie todos los forros si es necesario.



Los baleros y los sellos deben inspeccionarse y apretarse en esta ocasión.

CAJA DE LUBRICACION DEL CILINDRO

A

ADVERTENCIA - CONDICIONES CONGELANTES

Cuando use la bomba durante condiciones congelantes, drene completamente la caja de agua y coloque la cubierta de la tolva después de bombear. El líquido congelante limitará el desplazamiento del pistón y causará **severos daños** a la bomba.

Λ

PRECAUCION - GUIAS DE SEGURIDAD

Antes de revisar el nivel de lubricación, detenga el motor y retire la llave de ignición.

- El nivel de lubricación deberá revisarse todos los días antes de iniciar el bombeo y mantenido en una altura de 12.70 cm. (5 pulg.) ó cerca de la ½ de la altura del cilindro de concreto. Recomendamos usar un aceite de tipo soluble (agua y mezcla para aceite).
- 2. Así como las copas de hule del pistón naturalmente se desgastan, partículas finas de cemento se acumularán en la caja. Una vez que la pasta de concreto alcanza la altura de cerca de 1.27 cm. (½ pulg.) del fondo de la caja, drene y limpie la caja de lubricación.

LIMPIANDO LA CAJA DE LUBRICACION

- Quite la cubierta y el tapón de drenaje (Figura 47) ubicada en el fondo de la caja y drene completamente el interior de la caja.
- Una vez que la caja esta drenada, arranque el motor y dé tiempos al cilindro (*mantenga las manos fuera de la caja*) diez ó quince veces.
- 3. Mientras esta trabajando, rocíe agua en el interior de la caja para retirar completamente la contaminación (Figura 42).
- Cuando la caja esté limpia, coloque el tapón de drenado y agregue la nueva lubricación e instale la cubierta superior.




Figura 42. Limpiando la caja de lubricación

CIRCUITO DEL ACUMULADOR

A

PELIGRO - CARGANDO EL ACUMULADOR

La carga inadecuada del acumulador puede resultar en una explosión causando graves lesiones ó ¡la muerte! ¡NUNCA use oxígeno ó aire comprimido para cargar el acumulador! Solamente personal capacitado


debe realizar este procedimiento. Use solo *nitrógeno seco* para cargar el acumulador. Contacte departamento de servicio Mayco ó su representante local Hydac para realizar el procedimiento de carga adecuadamente.



El circuito del acumulador tiene dos funciones en el sistema hidráulico.

- El circuito del acumulador suministra la presión hidráulica al ciclo del tubo transportador.
- El circuito del acumulador también suministra la presión del piloto necesaria para activar el sistema hidráulico.

El circuito del acumulador esta equipada con una pequeño deposito de tipo acumulador (Figura 43) cargado con 1100 PSI de nitrógeno seco. El acumulador almacena 3.78 litros (un galón) de aceite hidráulico, el cual esta bajo 1750 PSI de presión.



Cuando de la bomba esta en ciclo, una parte de aceite almacenado es liberado al cilindro transportador. Esta presión liberada asegura el tubo transportador tiene suficiente fuerza para cortar el cilindro de concreto pasando desde el cilindro de concreto para la línea de entregar de concreto durante la fase del ciclo.

REVISANDO LA PRESION DEL DEPOSITO DEL ACUMULADOR

La presión de la carga del acumulador deberá ser de aproximadamente 1100 PSI. Para revisar la presión del acumulador:

- 1. Arranque y deja correr el motor. El *medidor de presión del acumulador* (Figura 29) debe leerse a**1750 PSI**.
- Para determinar el real PSI del acumulador, detenga el motor y observe el medidor de presión. Como la lectura del PSI bajará despacio, llegará a un punto donde habrá una caída repentina en el PSI. La lectura del PSI debe tomarse justo antes de esta caída repentina. Si no lee 1100 PSI, el acumulador necesitará carga ó cambio del deposito.

CARGANDO LASCOPASDELPISTONDELCILINDRODECONCRETO

Las copas de hule del pistón necesitarán ocasionalmente reemplazarse dependiendo de los siguientes factores.

- El nivel de líquido y la limpieza de la caja de lubricación.
- El tamaño y el tipo de agregado.
- El tipo de concreto que esta siendo bombeado.

Es tiempo de cambiar las copas cuando progresivamente partículas grandes de arena y el cemento pasa a la caja de lubricación. No permita que las copas lleguen a desgastarse demasiado que pase la lubricación al material de los cilindros. Si el nivel de líquido de la caja de lubricación llega a ser bajo, las copas de hule se deformarán severamente debido al calor excesivo. Siempre sea tiempo de cambiar, ambas copas del cilindro debe ser reemplazados.

Λ

ADVERTENCIA - RIESGO DE AMPUTACION

Para prevenir el ciclo accidental de cualquier componente de la bomba, SIEMPRE libere el circuito del acumulador a la presión CERO antes de



realizar en la bomba algún tipo de mantenimiento.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR LA COPA DEL CILINDRO

- Quite las dos mangueras hidráulicas conectadas al motor de revolvedora. Enchufe las entradas a los adaptadores (no provistos) para prevenir el goteo de la manguera hidráulica.
- 2. Quite el tubo de unión de descarga de la tolva y suelte el sello protector. Inspeccione y cambie si el desgaste es excesivo.
- 3. Quite las dos tuercas de tensión y las cuatro armellas que aseguran la tolva a la carrocería de la bomba.
- Usando un mecanismo de levantamiento aprobado, quite la tolva con mucho cuidado procurando no dañar el sello de la tolva.
- Arranque el motor y encienda el interruptor de prueba de presión. Ponga la bomba en ciclo de reversa hasta que el sistema hidráulico obtenga la máxima presión, después apague la bomba y el motor.

Quite la llave de ignición y desconecte la batería. ¡Piense de manera segura! Revise los medidores hidráulicos en el panel y asegúrese que la presión del acumulador se lea cero. Un pistón deberá estar en la posición de descarga completamente en el final del cilindro de concreto.

- 6. Quite los tres tornillos 3/8 16 x 3" del pistón. Remueva la protección frontal.
- Instale los dos tornillos 3/8' 16x3" de regreso en el pistón

 no apriete. Use los dos tornillos como palanca para
 quitar la copa de huele del pistón y los componentes
 traseros.
- Obtenga dos pernos de rosca de 3/8 16x7" (estos se usarán para ayudar en el alineamiento) inserte los dos pernos al adaptador del pistón. Cubra el cilindro de concreto con grasa.
- Instale el anillo "O" al rededor de la placa engrasadora.
 Instale la placa al cilindro de concreto utilizando los pernos para alinear.



El anillo de fieltro debe estar saturado con 30 wt. de aceite antes de la instalación.

- Instale el soporte de fieltro sobre la placa engrasadora.
 Instale el anillo de fieltro al soporte de fieltro. Instale el anillo de bronce.
- 11. Usando el sellador de silicón, coloque una pequeña gota de sellador en la copa de hule del pistón delantero y trasero de la protección frontal. Instale sobre los pernos alineados y en los cilindros de concreto.
- 12. Inserte un tornillo de 3/8" 16x3" en el lugar del mismo, quite los pernos de alineamiento uno a la vez e instale el resto de los tornillos de 3/8" 16x3".



Antes de instalar el tornillo 3/8", cubra la parte trasera de las cabezas de los tornillos con sellador de silicón. Apriete los tres tornillos igual a 55 libras por pie cada uno.


CAMBIANDO LA PLACA DE DESGASTE Y EL ANILLO

Debido al movimiento oscilante de la placa cónica y el abrasivo natural del concreto, es normal para el anillo cortador que se desgaste del lado que corta a través del concreto dentro de la tolva. Si el anillo desgastado y la placa de desgaste no descansan uno contra otro, el concreto rebajado se bombeará dentro de la tolva. Esta condición se puede observar fácilmente, por el cambio repentino del nivel de concreto dentro de la tolva, durante cada tiempo.

Procedimiento para cambiar la placa de desgaste y el anillo

- Retire las dos mangueras hidráulicas conectadas al motor de la revolvedora. Conecte las entradas a los adaptadores (no provistos), para prevenir fugas en la manguera hidráulica.
- Retire el tubo de unión de descarga de la tolva y afloje el sello de la conexión. Inspeccione y cambie, si el desgaste es excesivo.
- 3. Retire las dos tuercas de ajuste y las cuatro armellas que aseguran la tolva a la carrocería de la bomba.
- 4. Usando un adecuado dispositivo de levantamiento, retire la tolva teniendo precaución de no dañar el sello de la tolva.
- Retire los cuatro tornillos 1/2" 1-¼" que sostienen el tubo transportador de la placa cónica y quite el tubo.
 Usando las dos barras con palanca, retire el anillo de

huele energizador, refuerce insertando el anillo y el anillo desgastado.



El anillo energizador y el anillo desgastado normalmente tendrá residuos de concreto colgando de ellos. Será necesario cincelar algo de concreto para exponer mejor el anillo energizador.

- 6. Limpie todo el concreto que se ha formado adentro y dentro del área de la placa cónica con un cepillo de alambre.
- Inspeccione los componentes el desgaste para indicaciones. La placa de desgaste tiene dos superficies de desgaste o de uso.

La instalación de la placa de desgaste

- 1. Instale los dos anillos "O" del cilindro.
- Usando sellador de silicón, cubra la circunferencia de los cilindros de concreto, la parte trasera de la placa de desgaste y al rededor de los cinco orificios de los tornillos. En seguida, instale la placa de desgaste y los cinco tornillos, los cuales debe quedar ajustados y apretados a 100 libras por pie, cada uno.

Instalación del anillo de desgaste

- 1. Instale el anillo de desgaste a la placa cónica.
- Instale el refuerzo de metal adentro del anillo de hule energizador.
- 3. Instale el ensamble del anillo energizador a la placa cónica.

Después de instalar los componentes arriba mencionados, la máquina puede ser re-ensamblada a la inversa de los pasos 1 al 5 del procedimiento para cambiar placa de desgaste y el anillo.

VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO DELTERMOPERMUTADOR

Esta sección tiene la intención de asegurar que el ventilador esta funcionando adecuadamente. Bajo condiciones normales el ventilador debe estar trabajando siempre que el motor esta encendido.



Si la temperatura del aceite hidráulico excede los 170 grados Fahrenheit, **apague la bomba**. **NO** continúe operando la bomba. El no apagarla resultará en daños severos a la bomba.

BALEROS

Cada 6 meses de operación inspeccione los baleros. Una vez al año ó cuando sea necesario desensamble el centro de la llanta, retire la grasa vieja y vuelva a colocar los baleros forzando a engrasar entre los rodillos, el cono y la caja con una grasa de altos grados de velocidad (nunca use grasa más pesada a 265 A.S.T.M. de penetración "No. 2.").

- 1. Llene el centro del aro con grasa al diámetro interno del canal externo y también llene de grasa el tapón del centro.
- Vuelva a ensamblar el centro y el monte del aro.
 Posteriormente apriete la tuerca de ajuste y al mismo
 tiempo gire el aro en ambas direcciones, hasta que
 exista un ligero aseguramiento para que la superficie
 de los baleros estén haciendo contacto.
- 3. Retire la tuerca de ajuste 1/6 a 1/4 girando ó al orificio de seguridad más cercano ó lo suficiente para permitir que el aro gire libremente dentro de los límites de .001" a .010" hasta que no gire más. Asegure la tuerca en esta posición.
- 4. Instale el perno de clavija y la tapa de protección contra polvo y apriete todos los herrajes.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO PROLONGADO

Las siguientes son medidas preventivas de mantenimiento, que se recomiendan para periodos prolongados de almacenamiento.

- 1. Revise que el sistema de frenos tenga un adecuado nivel de líquido en el cilindro maestro y drene todas las líneas.
- 2. Lubrique todas las conexiones y los pivotes para prevenir cualquier corrosión.
- Retire los ensambles de la llanta y el tambor y rocíe un buen anti-corrosivo (CRC formula 5-56) abajo de la bota de hule al final del freno del aro del cilindro. Evite rociar el tambor y forro del freno.
- 4. Engrase todos los baleros y vuelva a instalar los ensambles del aro y el tambor.
- 5. Asegúrese que el cable del frenado por separación este completamente suelto.
- Después de un almacenamiento prolongado, consulte los pasos del mantenimiento listados arriba para asegurar que el remolque esta listo para ser remolcado.

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — MANTENIMIENTO (REMOLQUE)

MEDIDAS DE PRECAUCION DEL REMOLQUE

A

PRECAUCION - INSPECCION DEL REMOLQUE

SIEMPRE asegúrese que el remolque este en buenas condiciones de operación. Revise que las llantas tengan la adecuada presión de aire y el desgaste de las mismas. Así mismo revise las tuercas de las llantas que estén apretadas.

Esta sección tiene la intención de facilitar la información sobre el servicio y el mantenimiento que realizará el operador al trailer. Recuerde hacer las inspecciones periódicas del trailer para asegurar un viaje remolcando y prevenir el daño al equipo y las lesiones personales.

El propósito de esta sección es cubrir el mantenimiento de los componentes principales del remolque. Los siguientes componentes del remolque se discutirán en esta sección:

- Llantas
- Apriete de las tuercas
- Suspensión
- Eléctrico

La siguiente lista define los componentes principales del remolque:

- 1. **Longitud de la carrocería** Esta medida es desde la bola de enganche a la defensa trasera (reflector).
- Ancho de la carrocería Esta medida es de defensa a defensa.
- 4. **Pie de apoyo** Al remolque lo sostiene un dispositivo con un máximo de capacidad necesaria desde la extensión del remolque.
- 5. **Acoplador** El tipo de enganche usado en el remolque para remolcar. Esta unidad usa una bola de 5 cm. (2").
- 6. **Medida de las llantas** Indica el diámetro de la llanta en pulgadas (10, 12, 13, 14, etc.) y el ancho en milímetros (175, 185, 205 etc.). El diámetro de la llanta debe coincidir con el diámetro del rim de la llanta. Esta unidad usa llantas 7.35" X 14".
- 7. **Pliegue de las Ilantas –** El número de pliegues de las llanta (capas) esta clasificada en letras; 2-pliegues, 4-pliegues, 6-pliegues, 8-pliegues, 10-pliegues etc. Esta unidad usa llantas de 6-pliegues.

- 8. **Centro de la llanta –** El centro de la llanta esta conectado al eje del remolque.
- 9. **Rim de la llanta –** Las llantas están montadas en un rim. El rim debe ser de la misma medida de la llanta.
- Tuercas Se usan para asegurar la llanta al centro. Siempre use una llave de torquimetro para apretar las tuercas. Consulte la Tabla 7 y la Figura 38 para el apriete y la secuencia de las tuercas.
- 11. **Eje** Este remolque usa una barra de torsión de tipo suspensión, la cual puede resistir 2,700 kg. (6,000 libras).
- 12. Eléctrico Los conectores eléctricos (conducto fibroso flexible) son provistos con el remolque por lo que las luces de los frenos y las direccionales pueden estar conectadas al vehiculo remolcador. Consulte la Figura 40 para una adecuada conexión del cableado.

A A

ADVERTENCIA - LENTES PROTECTORES

SIEMPRE use lentes protectores cuando retire ó instale partes que sean a presión. El no cumplir puede resultar en serias lesiones.



SUSPENSION

La suspensión de la barra de torsión y sus componentes mecánicos (Figure 44) deberá ser visualmente inspeccionada cada 11,000 km. (6,000 millas) por señas de desgaste excesivo, la deformación de los orificios de los tornillos y el aflojamiento de los sujetadores. Cambie todas las partes dañadas inmediatamente.




Figura 44. Componentes de suspensión de la bara de torsión

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — MANTENIMIENTO (REMOLQUE)

ACCIONAMIENTO DE FRENO DEL REMOLQUE

Los siguientes pasos de mantenimiento deberán realizarse antes de remolcar la bomba:

- Frecuentemente revise los niveles del líquido de los frenos del accionador. (El líquido debe ser el adecuado, debe estar limpio y puro). Use líquido para frenos DOT 3 ó 4.
- 2. Asegúrese que los tomillos de montura del accionador de freno y los tomillos del acoplador estén asegurados.
- Periódicamente revise el sistema de frenos tal y como se describe en el manual del fabricante de los frenos. Consulte a un especialista certificado de frenos para realizar los ajustes ó las reparaciones necesarias. El no realizar lo anterior, resultaría en perdida de capacidad en los frenos.

Como dar mantenimiento a la palanca de accionamiento

Si la palanca de emergencia es aplicada, desenganche usando un desarmador para levantar la parte delantera del resorte plano de la palanca de emergencia mientras jala hacia adelante la palanca hasta que quede liberada.

Cambie las partes dañadas como se indica:

- Retire el cilindro maestro y el asamble del vastago de empuje. Tenga cuidado de no ensuciar el cilindro maestro. Se debe usar un empaque para el cilindro maestro cuando vuelva a instalar.
- 2. Retire el cable en forma de gancho S desde la palanca de emergencia, la guía de la palanca de emergencia, y el resorte plano de la palanca de emergencia, después saque la palanca de la caja del conductor exterior del actuador a través de la ranura cruzada en la punta de la caja.
- Instale una nueva palanca de emergencia a través de la caja del actuador. Sujete un nuevo resorte a la palanca de emergencia y la guía de la palanca de emergencia.
- Instale un nuevo empaque al cilindro maestro. Ponga el ensamble del vástago y el cilindro maestro dentro de la caja externa del actuador del conductor.
- 5. coloque el cable en forma de gancho"S" e insértelo a la palanca de emergencia. Apriete el gancho-S para asegurarlo a la palanca.
- 6. Agregue adecuadamente líquido para los frenos al cilindro maestro y purgue el sistema de frenos.

LLANTAS/RUEDAS/TUERCAS

Las llantas y las ruedas son componentes muy importantes y críticos del remolque. Cuando se especifique ó se cambien las ruedas del remolque es importante que las ruedas, las llantas y el eje sean las mismas medidas.



PRECAUCION - MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DEL REMOLQUE

NO intente reparar ó modificar una llanta. NO instale una cámara para corregir una fuga a través del rim. Si el rim esta cuarteado, la presión del aire en la cámara, puede causar que algunas piezas del rim exploten (se revienten) con gran fuerza y pueden causar serias lesiones a los ojos y daños corporales.

DESGASTE DE LAS LLANTAS/PRESION DE AIRE

La presión de aire es el factor más importante en la vida de la llanta. La presión debe revisarse en frío, antes de operar. **NO** saque el aire de las llantas cuando estén calientes. Revise la presión del aire semanalmente durante el uso, para asegurar la máxima vida de la llanta y el desgaste de la cara de la llanta.

La Tabla 6 (Posibles problemas con el desgaste de las llantas) ayudará a señalar las causas y las soluciones a los problemas con las llantas.

TABLA 6. POSIBLES PROBLEMAS CON EL DESGASTE						
TIPO DE	DESGASTE	CAUSA	SOLUCION			
	Desgaste central	Demasiado aire	Ajuste la presión de aire de acuerdo al fabricantede la llanta.			
	Desgaste en las orillas	Poco aire	Ajuste la presión de aire de acuerdo al fabricante de la llanta.			
	Desgaste lateral	Perdida de la cámara ó sobrecarga	Asegurase de no exceder el peso permitido de acuerdo al eje.			
	Desgaste lateral superficial	Desalineación	Alinie las llantas.			
	Salteo	Fuera de balance	Verifique los ajustes de baleros de balanceo.			
	Espacios planos	La llanta se frena y patina	Evite paradas repentinas cuando sea posible y ajuste los frenos.			

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — MANTENIMIENTO (REMOLQUE)

REQUERIMIENTOS PARA APRETAR LAS TUERCAS

Es extremadamente importante aplicar y mantener una fuerza de presión en la montura de la llanta del remolque. Asegúrese de usar solo terminales de conexión iguales al ángulo de la llanta. El procedimiento adecuado para montar las llantas, es como sigue:

- 1. Empiece colocando todos los birlos manualmente.
- Apriete todas los birlos en secuencia. Vea la Figura 45.
 NO apriete los birlos de la llanta completamente. Apriete cada birlo en 3 pasos separados como se define en la Tabla 7.

TABLA 7. MEDIDA DE TENSION PARA LAS LLANTAS						
Medida de la Ilanta	Primer pase Pies-Libras	Segundo pase Pies-Libras	Tercer pase Pies-Libras			
12"	20-25	35-40	50-65			
13"	20-25	35-40	50-65			
14"	20-25	50-60	90-120			
15"	20-25	50-60	90-120			
16"	20-25	50-60	90-120			

 Después de las primeras salidas a la carretera, vuelva apretar todas las tuercas en secuencia. Revise todas las tuercas de las llantas periódicamente.



NUNCA use un taladro neumático, para apretar las tuercas de las llantas.




Figura 45. Secuencia al apretar las tuercas de las llantas

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — DIAGRAMA CABLEADO (LUCESTRASERAS)




Figura 46. Diagrama del cableado de las luces traseras del remolque

LS SERIES — DIAG. CABLEADO (TABLERO DETERMINALES A COMP.)




Figura 47. Bloques de la terminal para el diagrama del cableado de la computadora

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — DIAGRAMA CABLEADO (PANEL CONTROL)

PANEL DE CONTROL (VISTA TRASERA)




Figura 48. Diagrama del cableado del panel de control

ETIQUET	AS EN EL DIAGRAMA DEL CABLEADO
ES	INTERRUPTOR DE ALTO DE EMERGENCIA
IGN	INTERRUPTOR DE IGNICION
TACH	TACOMETRO
L1	LUZ DEL ACEITE
L2	LUZ DE LA BATERIA
SW1	INTERRUPTOR DEL CONTROL DE LA BOMBA
SW2	INTERRUPTOR DEL CONTROL DE FLUJO
SW3	INTERRUPTOR DE AUTO/TROTE
SW4	INTERRUPTOR DE TRABAJO A/B
HM1	MEDIDOR DE LAS HORAS DEL MOTOR
HM2	MEDIDOR DE LAS HORAS DE LA BOMBA
REM	ENCHUFE DEL CONTROL REMOTO
TB1	BLOQUE DE LA TERMINAL 1




Figura 49. Diagrama del cableado (Caja de control)




Figura 49. Diagrama del cableado (Caja de control)




Figura 50. Diagrama del cableado (Caja de control)

INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD
TERMOPERMUTADOR Y CONECTORES
J3 Y J4 DE LAS CONEXIONES DE LA VALVULA
DE DESCARGA EN LA CAJ A DE CONTROL LS40 Y LS50





Figura 50. Diagrama del cableado (Caja de control)

LS SERIES — DIAGRAMA CABLEADO (VIBRADOR OPCIONAL TOLVA)



LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — DIAGRAMA DEL SISTEMA HIDRAULICO






Figura 52. Diagrama del sistema hidráulico

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENTRADAS DEL DISTRIBUIDOR





	ENTRADAS DEL BLOQUE DISTRIBUIDOR				
ACC	Conecte al tanque del acumulador				
A1	Conecte al cilindro transportador				
A2	Conecte al cilindro hidráulico				
B1	Conecte al cilindro transportador				
B2	Conecte al cilindro hidráulico				
GA	Conecte al medidor del acumulador				
P1	Conecte a la bomba hidráulica secundaria				
P2	Conecte a la válvula de control de flujo				
T1	Conecte al tanque hidráulico				
T2	Conecte al termopermutador				
Т3	Conecte al tanque, del termopermutador de liberación				




Figura 53. Entradas del distribuidor

APENDICE — INFORMACION DE LA MEZCLA DE CONCRETO

La siguiente información ha sido extraída de pruebas de laboratorio recientes. El propósito de esta ilustración es solo para ayudar a crear una mejor comprensión de la importancia de la gradación uniforme y la proporción de los materiales, los cuales afectan el bombeo de las mezclas de concreto. Estos pesos y proporciones muestran que cuando el análisis de cribas es ideal, el radio de la arena/la roca puede ser ajustada (65% arena 35% roca) y el bombeo será excelente.

EJEMPLO #1 (Una prueba de laboratorio de California)

TRABAJO: Cimientos de un edificio (Proyecto de agua)

Sacos por yarda cúbica 6.5 diseñados para 2,500 libras. en 28 días

Galones por saco 7.1 Arena suelta-#200 lavada 1.3

Material orgánico - OK

Peso especifico (SSD por sus

siglas en inglés) Arena-2.58; Grava-2.60

Análisis de porcentaje de paso de cribas

Material	1.5"	1"	3/4"	3/8"	#4	#8	#16	#30	#50	#100	#200
W.C. arena				100	99.7	79.1	60.4	36.5	14.3	4.0	1.1
Grava				100	3.0						
% Comb.				100	66	51	39	23	9	3	1.0

DISEÑADO PARA UNA YARDA DE CONCRETO (SATURADA Y DE SURPERFICIE SECA):

Volumen absoluto de agregado en una yarda cúbica: 17.78 pies cúbicos

Gravedad especifica de agregados en una yarda cúbica: 2.58

Peso de agregados en un lote de una yarda cúbica: 2850 libras

	<u>%</u>	<u>LOTE</u>	GRAVEDAD ESPECIFICA	<u>VOLUMEN TOTAL</u>
W.C. arena	65	1800	2.58	11.56
GRAVA	35	1000	2.60	6.22
AGUA 46 galones		1		
CEMENTO 6.5 sacos		611		
TOTAL				27.00

ADITIVO: Ninguno

ASENTAMIENTO: 4"

NOTAS: Esta mezcla esta diseñada para bombeo

NOTA: Debido a la disponibilidad de la arena muy fina como se muestra arriba en el

análisis de cribas, esta mezcla se bombeo exitosamente.

APENDICE — INFORMACION DE LA MEZCLA DE CONCRETO

NORMA DE ESPECIFICACION PARA LA CLASIFICACION DEL AGREGADO A.S.T.M.

TIPO DE CRIBA	U.S.	METRICO	PORCENTAJE PASANDO POR EL PESO					
AGREGADO F	AGREGADO FINO: Referido a arena de concreto lavada.							
3/8"	3/8"	9.50 mm	100%					
#4	4,760 micrones	4.76 mm	95 al 100%					
#8	2,380 micrones	2.38 mm	80 al 100%					
#16	1,190 micrones	1.19 mm	50 al 85%					
#30	590 micrones	.59 mm	50 al 85 %					
#50	297 micrones	29∦ m	10 al 30%					
#100	149 micrones	149 m	2 al 10%					
3/8 (9.51 mm) 1/2" menos (12	GRAVA AGREGADA: .7 mm) tamaño	Referido a roca #4	4 ó grava ó					
1/2"	1/2"	12.70 mm	100%					
3/8"	3/8"	9.51 mm	85 al 100%					
#4	4,760 micrones	4.76 mm 10 al 30%						
#8	2,380 micrones	2.38 mm	0 al 10%					
#16	1,190 micrones	1.19 mm	0 al 5%					

APENDICE — PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE ASENTAMIENTO

- Para obtener una muestra representativa (concreto), tome varias muestras en tres ó más intervalos regulares, mientras descarga la revolvedora o el camión. NO tome muestras al principio o al final de la descarga.
- 2. Humedezca el interior del cono y colóquelo nivelado en una superficie suficientemente grande, suave, húmeda y no absorbente, para acomodar ambos el concreto aguado y el cono. Coloque los "pies de apoyo" y píselos durante todo el procedimiento de prueba para mantener el cono firme en su lugar.
- 3. Llene el cono a 1/3 del volumen total (Figura 55-A) y varille 25 veces con una varilla de metal de punta redondeada de 1/2" dia. x 24" lg. (Este es un requerimiento específico, ya que los resultados no serán normarles a menos que lo siga exactamente.) Distribuya el varilleo eventualmente a través de toda la sección de cruz de la muestra.





Figura 54-A. Prueba de asentamiento (1/3 de lleno)

4. Ponga un 1/3 más dentro del cono (Figura 55-B) el cual aumenta el volumen del cono a 2/3. Varille esta segunda capa 25 veces con la varilla, penetrándola, pero no llegue a la primera capa. Distribuya el varilleo uniformemente por toda la sección de cruz de la capa.




Figura 54-B. Prueba de asentamiento (2/3 lleno)


 Llene el cono completamente (Figura 55-C). Varille esta capa 25 veces con la varilla penetrándola pero no llegue a la segunda capa. Distribuya el varilleo uniformemente por toda la sección de cruz de esta capa.



6. Retire el exceso de concreto (Figura 55-D) desde la punta del cono, usando la varilla como una lima emparejadora.

Figura 54-D. Prueba de asentamiento (Remover el exceso de concreto)





8. Ponga una regla (Figura 55-F) transversalmente sobre la punta del cono asentado. Mida la cantidad de asentamiento en pulgadas desde la

base en linea recta hacia arriba de la regla a la punta del concreto asentado en un punto sobre el centro original de la base. La operación de asentamiento debe completarse en lapso un máximo de tiempo de 1-½ minuto. Deshágase de ese concreto. **NO** lo use en otras pruebas.



Figura 54-F. Prueba de asentamiento (Midiendo)





APENDICE — SISTEMA DETIRA CONCRETO RECOMENDADO




Figura 55. Sistema de tira de concreto recomendado

APENDICE — SISTEMA DETIRA CONCRETO RECOMENDADO

SISTEMA RECOMENDADO DETIRA CONCRETO

NUM.	NUM.PARTE	DESCRIPCION CANT. NOTAS
1	EM28906	ACOPLADOR, 5" H-D "CF"
2	EM25837	CODOELBOW, 5"x4"x90°
3	EM28905	ACOPLADOR, 4" H-D CON/EMPAQUE Y PERNO
4	EM402552	REDUCTOR, 4"x2.5"x53" H-D EXTREMOS
5	EM28061	TUBO, 2.5"x120w x 10' H-D
6	EM289035	ACOPLADOR, 2.5" H-D CON/EMPAQUE Y PERNO
7	EM28001DD	REDUCTOR, 2.5"x2"x36" H-D
8	EM23815D	REDUCTOR, 2.5"x2" CON/VIBRADOR DE AIRE
9	EM28902	ACOPLADOR, 2" H-D CON/EMPAQUE Y PERNO
10	EM23101	ENS. VIBRADOR DE AIRE
11	EM28131D	2"x2" CODO 90°
12	EM24841	MANGUERA, 2"x25' H-D CON/ENDS
13	EM23808D	ENS. MANGUERA, 2" H-D
14	EM23806	PUNTA DE LA BOQUILLA, GOMA 1-3/8"
15	EM23807	PUNTA DE LA BOQUILLA, GOMA 1.25"

RECOMENDACIONES GENERALES

- Si el lugar lo permite, use tubos de metal desde la bomba al perímetro del depósito. Reducirá la presión de las líneas la cual es altamente recomendada.
- El vibrador en el reductor mejora el bombeo por el depósito.
- Apague ambos vibradores de aire cuando la bomba se detenga para prevenir que la mezcla se separe.
- Los vibradores de aire son de bajo consumo (4.2 scfm).
- Deje al aire en la boquilla cuando la bomba es detenida para prevenir lo obstrucción de aire en las mangueras.
- Use el número #11 (codo de acero) en la orilla del depósito para prevenir que se rompa la manguera de hule, el cual puede cuasar un bloqueo.

APENDICE — ACCESORIOS RECOMENDADOS DEL TIRA CONCRETO

ACCESORIOS RECOMENDADOS DEL SISTEMA DETIRA CONCRETO





Figura 56. Accessorios del sistema de tira concreto



Use una boquilla de hule de 1-3/8" incline para un rociado amplio. Use una boquilla de hule 1-1/4" incline para un rociado angosto. NO INSTALE LA BOQUILLA AL FINAL DE LA MANGUERA HASTA QUE EL PRIMER MATERIAL HA PASADO A TRAVES DE TODO LO LARGO DE LA MANGUERA.

Desensamble y limpie la boquilla completamente después de cada trabajo. Engrase todas las roscas antes de volver a ensamblar. **NO** cierre la válvula de aire cuando el bombeo se detenga ya que la corriente de aire continuo mantiene el conducto limpio.

APENDICE — ACCESORIOS RECOMENDADOS DEL TIRA CONCRETO

ACCESORIOS RECOMENDADOS DEL SISTEMA DETIRA CONCRETO

NUM.	NUM. PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	NOTAS
1	EM26107	PANTALLA DE LA TOLVA	1	C/MONTADA AL VIBRADOR DE AIRE
2	EM23101	VIBRADOR DE AIRE	1	
3	EM132	TORNILLO, 1/2-13X2	2	
4	EM23407	MANGUERA DE AIRE	1	
5	EM23408	BUJE	1	
6	EM23411	VALVULA	1	
7	EM912073	BOQUILLA	2	
8	EM23409	ACOPLADOR	1	
9	EM923346	RONDANA, 1/2 DE PRESION	2	
10	EM406	TUERCA, HEX 1/2-13	2	
11	EM23818	2"X25' MANGUERA ACANALADA	1	
11	EM24841	2"X25' MANGUERA DE RELIEVE		
11	EM23845	2"X50' MANGUERA ACANALADA	1	
12*	EM23802	ADAPTADOR VIC / EM23802D H	.D 1	
13*	EM23803	CUERPO DE LA PISTOLA	1	
14*	EM20816	ANILLO "O"	1	
15*	EM23804	INSERCION DE AIRE	1	
16*	EM23805	ABRAZADERA DE BOQUILLA	1	
17*	EM23806	PUNTA DE BOQUILLA,		
		1-3/8", CORTA	1	
18*	EM23807	PUNTA DE BOQUILLA,		
		1-1/4", LARGA	1	
19*	EM911076	CODO DE ACERO	1	
20		MANGUERA DE AIRE		NO PROVISTA POR MAYCO
21	EM23808	ENS. DE LA BOQUILLA	1	INCLUYES NUMEROS CON/*

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — POSIBLES PROBLEMAS (BOMBA)

Los procedimientos de los posibles problemas del hidráulico que se describen a continuación, tienen la intención de ser usadas por personal equipado con las herramientas adecuadas y que este familiarizado con los sistemas hidráulicos y las técnicas de reparación seguras. Use la Tabla de posibles problemas con la bomba (Tabla 8) para identificar las posibles causas del mal funcionamiento de la bomba. Contacte al Departamento de servicio de Multiquip para el procedimiento de reparación adecuado.

Λ

ADVERTENCIA - RIESGOS DEL SISTEMA HIDRAULICO

¡NO abra las líneas hidráulicas o afloje los conectores hidráulicos mientras el motor esta funcionando! El líquido hidráulico bajo presión puede penetrar la piel ó la vista, causando quemaduras ó creando otros riesgos potencialmente peligrosos.

	TABLA 8. POSIBLES PROBLE	EMAS CON LA BOMBA
Síntoma	Posible problema	Solución
	Incorrecta presión en el sistema de operación	Revise el medidor de presión de la bomba. Verifique que sea de aprox. 3200 PSI.
	Calibración incorrecta de las RPM del motor	Verifique la velocidad alta de las RPM del motor esta calibrada a 2550.
	Válvula principal de liberación contaminada	Revise el distribuidor por una válvula de liberación contaminada.
	Cilindros obstruidos con alguna materia	Revise las obstrucciones (material reseco) dentro de los cilindros.
El cilindro hidráulico principal no	Mal funcionamiento del interruptor de proximidad	Manualmente haga el ciclo de la bomba usando el interruptor de avance lento del cilindro.
realiza el ciclo	Mal conexión a tierra ó mal funcionamiento de la computadora	Revise el voltaje activo de la computadora.
	Mal funcionamiento de la válvula del ciclo piloto	Manualmente haga el ciclo de la bombeo usando los pernos de empuje de la válvula piloto.
	Interruptor de proximidad defectuoso ó distancia del interruptor demasiado grande	Reemplace ó ajuste la distancia.
	Impurezas ó contaminantes en los conectores del interruptor	Limpie ó reemplace.
Tiempo corto en los cilindros	Revise el cilindro por contaminación ó fallas en las válvulas. Los sellos del pistón pueden estar rotos	Limpie ó reemplace los resortes. Reemplace los sellos del pistón.
hidráulicos principales	Interruptor de proximidad fuera de ajuste	Ajuste el desplazamiento del cilindro del interruptor de proximidad.
	Presión de operación del control direccional incorrecta	Verifique la presión de operación del control direccional que sea de aprox. 1000 PSI.
Las aspas del camión	Válvula de liberación contaminada	Revise el distribuidor por una válvula de liberación contaminada.
revolvedora no giran	Llave del acoplador del eje descompuesta	Revise el acoplador del eje de la tolva de la revolvedora por una llave descompuesta.
	El eje retenedor del collar de ajuste esta suelto	Revise que el eje retenedor colocado en el collar de ajuste este apretado.

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — POSIBLES PROBLEMAS (BOMBA)

TABLA 8. POSIBLES PROBLEMAS CON LA BOMBA (CONTINUACION)						
	Incorrecta presión en el sistema del acumulador	Revise la lectura del sistema de presión. Verifique que sea de aprox. 1750 PSI.				
El cilindro transportador	Válvula de liberación contaminada	Revise el distribuidor por una válvula de liberación contaminada.				
no da los tiempos	Solenoide giratorio no energetizado	Revise por solenoide quemado y la señal de voltaje de 12V.				
	Válvula giratoria no funciona adecuadamente	Manualmente haga el ciclo del bombeo, usando el interruptor manual de avance lento del cilindro.				
	Inadecuado ajuste del control de flujo	Abra completamente la válvula de control de flujo.				
	Calibación incorrecta de las RPM del motor	Verifique la velocidad alta de las RPM del motor que esté calibrada a 2550.				
Cilindro transportador	Incorrecta presión del sistema operativo hidráulico	Revise el medidor de presión de la bomba. Verifique que sea de aprox. 3200 PSI.				
muy lento para completar un tiempo	Cartucho de liberación giratorio contaminado	Revise el distribuidor por la contaminación en el cartucho de liberación giratorio.				
	Baja presión del sistema del acumulador	Revise la lectura de presión del acumulador. Verifique que sea de aprox. 1750 PSI.				
	Inadecuada lubicación del sello de la boquilla de descarga de la tolva	Revise el sello de la boquilla de descarga de la tolva que no este comprimido y la falta de lubricante.				
Motor de la bomba funcionara en vacio, pero no aumentará para operar con toda la velocidad	El solenoide del control del bloque del acelerador no esta energetizado	Revise por el solenoide quemadado y el voltaje de activación a tierra de la computadora.				
	Fusible quemadado	Revise el fusible.				
Luz indicadora de la batería no se ilumina y	Batería descargada	Revise la carga de la batería.				
el motor no arranca	Conexión del cableado dentro de la caja de control	Revise las conexiones del cableado y verifique que la corriente llegue hasta el interruptor de ignición.				

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — POSIBLES PROBLEMAS (MOTOR)

Prácticamente todos los desperfectos, pueden ser prevenido, con un manejo adecuado e inspecciones de mantenimiento, pero en caso de alguna falla, sírvase tomar acción correctiva basado en el diagnostico del la Tabla de Posibles Problemas con el motor (Tabla 9) la información se muestra en esta página y la siguiente. Si el problema no puede ser corregido, sírvase dejar la unidad tal y como esta y consulte con nuestro Departamento de Servicio ó nuestra planta de servicio.

TABLA 9. POSIBLES PROBLEMAS CON EL MOTOR				
SINTOMA	POSIBLE PROBLEMA	SOLUCION		
El motor no arranca ó arranca retardado, si bien el motor puede estar trabajado.	La palanca de control de velocidad esta en la posición de "STOP" (DETENER)	Coloque la palanca de velocidad a la posición de "START" (ARRANCAR).		
	El combustible no llega a la bomba de inyección	Agregue combustible. Revise el sistema completo de combustible.		
	Bomba de combustible defectuosa	Cambie la bomba de combustible.		
	Filtro de combustible obstruido	Cambie el filtro de combustible y limpie el tanque.		
	Línea de abastecimiento de combustible defectuosa	Cambie ó repare la línea de combustible.		
	Compresión demasiado baja	Revise el pistón, el cilindro y las válvulas. Ajuste ó repare el motor de acuerdo al manual del fabricante.		
	Inyector de combustible no funciona correctamente	Repare ó cambie el inyector de acuerdo al manual del fabricante del motor.		
	Presión del aceite demasiado baja	Revise la presión del aceite del motor.		
	El limite de baja temperatura de arranque es excedido	Siga las instrucciones de enfriamiento al arrancar y revise la viscosidad adecuada del aceite.		
En bajas temperaturas el motor no enciende.	Las separaciones de combustible han indicado resistencia a las bajas temperaturas	Revise si el combustible que sale de la línea de combustible esta limpio (no turbio) (desenganche de la bomba de inyeción). Si el combustible esta turbio ó separado, caliente el motor ó drene completamente el sistema de abastecimiento de combustible. Agregue diesel con el grado de invierno.		
	Aceite del motor demasiado espeso.	Vuelva a llenar el carter del cigüeñal con el tipo de aceite correcto, para temporada de invierno.		
El motor prende, pero se	La palanca del acelerador en la posición STOP (DETENER).	Vuelva a colocar la palanca del acelerador a la posición RUN (FUNCIONAR).		
detiene tan pronto como la marcha se desconecta.	Filtro de combustible bloqueado	Cambie el filtro de combustible.		
	Abastecimiento de combustible bloqueado	Revise el sistema completo de combustible.		
El motor se detiene solo, durante la operación normal.	Tanque de combustible vacio	Agregue combustible.		
	Filtro de combustible bloqueado	Cambie el filtro de combustible.		
Baja potencia de salida del motor y velocidad.	Tanque de combustible vacio	Agregue combustible		
	Filtro de combustible obstruido	Cambie el filtro de combustible.		
	Inadecuada ventilación del tanque de combustible	Asegúrese que el tanque este en una área bien ventilada.		
	Palanca de control de velocidad no se mantiene en la posición selecionada	Consulte el manusal del fabricante del motor para una acción correctiva.		
	Nivel de aceite del motor demasiado lleno	Corrija el nivel de aceite del motor.		
Baja potencia de salida del motor y velocidad, emisiones de humo negro.	Filtro de aite bloqueado	Limpie ó cambie el filtro de aire.		
	Válvulas limpiadoras incorrectas	Ajuste las válvulas por medio de la especificación del motor.		
	Mal funcionamiento del inyector	Consulte el manual del fabricante del motor.		

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — POSIBLES PROBLEMAS (SISTEMA DE FRENOS)

Prácticamente todos los desperfectos, pueden ser prevenido, con un manejo adecuado e inspecciones de mantenimiento, pero en caso de alguna falla, sírvase tomar acción correctiva basado en el diagnostico del la Tabla de Posibles Problemas con el sistema de frenos (Tabla 10) la información se muestra a continuación. Si el problema no puede ser corregido, sírvase dejar la unidad tal y como esta y consulte con nuestro Departamento de Servicio ó nuestra planta de servicio.

TABLA 10. POSIBLES PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE FRENOS				
SINTOMA	POSIBLE PROBLEMA	SOLUCION		
Los frenos rechinan, vibran ó se detienen.	Sobrecalentamiento de los baleros del disco	Cambie los baleros del disco y coloque los empaques con grasa.		
	Bajo líquido de frenos	Llene y purgue el sistema de frenos.		
	Accionador del cilindro maesto se amarra	Cambie/reconstruya el cilindro principal.		
	Ruido en la balata	Inspeccione los tambores. Ajuste la balata ó cambiela de ser necesario.		
Los frenos se sobrecalientan, fallan al operar, se jalan hacia un lado ó funcionan pobremente.	Fuga en el cilindro del disco	Revise y cambie el cilindro del disco y purgue el sistema de frenos.		
	Bajo nivel de líquido de frenos	Llene con líquido de frenos adecuado dot y purgue el sistema de frenos.		
	El molde del accionador de frenos esta dañado	Cambie la unidad completa del accionador.		
	Línea de frenos ha sidio perforada	Cambie la línea de frenos.		
	Accionador trabado	Cambie ó reconstruya el accionador.		
	Resorte de retorno roto	Cambie el resorte.		
	Ajuste inadecuado de frenos	Revise el ajuste.		
	Sistema de cable de frenado por separación parcialmente activado	El cable de frenado por separación puede ser jalado. Determinela causa y corrija. Palanque en el cable hasta que el reborde del indicadorpare y descanse contra el resorte del cable. Esto liberará completamente el sistema de frenos y prevendrá el arrastre.		

SERIES DE BOMBAS LS — EXP. DE CODIGOS EN COLUMNA DE NOTAS

La siguiente sección, explica los diferentes símbolos y notas, comúnmente usadas en la sección de partes de este manual. Use los números de teléfono de asistencia, que se encuentran en la última página de este manual si tiene alguna pregunta.

El contenido y los números de parte listados en la sección de partes, están sujetos a cambios *sin previo aviso*. Multiquip no garantiza la disponibilidad de las partes listadas.

Ejemplo de lista de partes:

NUM.	NUM.PARTE	DESCRIPCIONCANT NOTAS
1	12345	TORNILLO1 INCLUYE NUMEROS CON/*
2*		RONDANA, 1/4PULG NO SE VENDE POR SEPARADO
2*	12347	RONDANA, 3/8 PULG.1 MQ-45T SOLAMENTE
3	12348	MANGUERA A/R SE HACEN LOCALMENTE
4	12349	COJINETE 1 N/S 2345B Y RECIENTES

Columna de NUM.

Símbolos Unicos - Todos los números con el mismo símbolo único (*, #, +, %, ó >), en el número de columna, pertenecen al mismo ensamble o juego, el cual es indicado por la nota en las "Notas" de columna.

Números duplicados en las partidas - Los números duplicados, indican los números de parte múltiples que son eficaces para el mismo artículo en general, tales como diferentes medidas de protectores para el disco de la cortadora en uso ó una parte que ha sido actualizada en una versión más reciente de la misma máquina.



Cuando ordene una parte que tenga más de un número de partida listado, revise las notas de columna para ayudarle a deternimar la parte apropiada a ordenar.

Columna de NUM. PARTE

Números usados - Los números de parte pueden ser indicados por un número, inscripción en blanco, ó TBD.

TBD (To Be Determined) (A ser determinado), es generalmente usado para señalar que una parte no ha sido asignada a un número formal de parte al tiempo de la publicación.

Una inscripción en blanco, generalmente indica que un artículo, no se vende por separado ó que no lo vende Multiquip. Otras inscripciones, serán aclaradas en la columna de "Notas".

Columna de CANT.

Números usados - La cantidad de artículos pueden ser indicados por un número, una inscripción en blanco ó r A/R.

A/R (As Required) (Según se requiera) es generalmente usado para mangueras ú otras partes que son vendidas a granel y cortadas según la longitud necesitada.

Una inscripción en blanco, generalmente indica que un artículo no se vende por separado ó que no lo vende Multiquip. Otras inscripciones sera aclaradas en la columna de "Notas".

Columna de NOTAS

Algunas de las notas más comunes que va a encontrar en la columna de "Notas" están listadas abajo. Así mismos se muestran otras notas adicionales necesarias para describir el artículo.

Ensamble/Juego - Todos los artículos en la lista de partes con el mismo símbolo único, se incluirán cuando este artículo sea comprado.

Indicado por:

"INCLUYE NUMEROS CON/ (símbolo único)"

Número de serie de grupo - Se usa para listar un número efectivo de serie donde el número de una parte especificada es usada.

Indicado por:

"N/S XXXXX Y HACIA ABAJO"

"N/S XXXX Y HACIA ARRIBA"

"N/S XXXX A N/S XXX"

Número usado para especificar el modelo - Indica que la parte se usa solo con el número de modelo específico ó el número de modelo variante listado. Puede ser usado también para mostrar una parte que NO es usada en un modelo específico ó número de modelo variante.

Indicado por:

"XXXXX SOLAMENTE"

"NO SE USE EN XXXX"

"Se hace/Obtiene localmente" - Indica que la parte puede ser comprada en cualquier ferretería ó está disponible en los artículos hechos. Ejemplos los cables de las baterías incluidas, adaptadores y ciertas rondanas y tuercas.

"No se venden por separado" - Indica que un artículo no pude ser vendido como un artículo separado y tampoco es parte de un ensamble/juego que pueda ser comprado, ó no está a disponible a la venta a través de Multiquip.

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — PARTES SUGERIDAS DE REPUESTO

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD BOMBA DE CONCRETO ESTRUCTURAL

1 Unidad

CANT. NUM. PARTE	<u>DESCRIPCION</u>
1 EM16462	SOPORTE DEL FIELTRO
	COPA DE PISTON, ANARANJADO
4 EM16493	ANILLO DE FIELTRO
1 EM98033	PLATO DE ACEITE
2 EM14408	ANILLO DE BRONZE
	BUJE, EJE OSCILANTE (BRONCE)
1 EM98021	PLATO DE DESGASTE
2 EM16816-1A	ANILLO ENERGETIZADO
1 EM16816-2	ANILLO DE INSERCION
2 EM98065	SELLO DEL MANGUITO
1 EM98022	ANILLO DE DESGASTE
1 EM98065	ANILLO DE HULE
2 EM14407	ANILLO-O
1 34507	TAPON DE COMBUSTIBLE
2 EM20763	FILTRO DE COMBUSTIBLE
	(EN LINEA)
1 P53712	CARTUCHO, SEPARADOR DE AGUA
3 01174416	FITRO DE ACEITE (MOTOR)
3 01174696	FITRO DE COMBUSTIBLE (MOTOR)
SOLAMENTE EN MODEL	OS LS-40D
CANT. NUM. PARTE	
3 4384102	CARTUCHO, FILTRO DE AIRE
SOLAMENTE EN MODEL	OS LS-40TD, LS-50TD
CANT. NUM. PARTE	
3 1319257	INSERCION , FILTRO DE AIRE
3 1880870	CARTUCHO DE AIRE, SEGURIDAD
	ELEMENTO, RETORNO
=	

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD BOMBA ESTRUCTURAL DE CONCRETE


3 Unidades

CANT. NUM. PARTE	DESCRIPCION
1 EM16459	PERNO
2 EM25801	CILINDRO DE CONCRETO
4 EM16462	
6 EM98050	COPA DE PISTON ANARANJADO
8 EM16493	
4 EM98033	PLACA DE ACEITE
4 EM14408	ANILLO DE BRONCE
4 EM16145A	BUJE, EJE OSCILATE (BRONCE)
3 EM98021A	PLACA DE DESGASTE
4 EM16816-1A	ANILLO ENERGETIZADOR
2 EM16816-2	ANILLO DE INSERCION
4 EM98065	SELLO DEL MANGUITO
6 EM98022	ANILLO DE DESGATE
3 EM98065	ANILLO DE GOMA
6 EM14407	ANILLO-O
2 EM16174	ANILLO-O
	INTERRUPTOR, APROXIMADO
6 510265	
1 34507	TAPON DEL COMBUSTIBLE
	FILTRO DE COMBUSTIBLE
	CARTUCHO, SEPARADOR DE AGUA
9 01174416	FILTRO DE ACEITE (MOTOR)
9 01174696	FILTRO DE COMBUSTIBLE (MOTOR)
SOLO EN MODELOS LS-40)D
Cant. N/P	<u>Descripción</u>

Cant.	<u>N/P</u>	Descripcion
9	4384102	CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE


SOLO EN MODELOS LS-40TD, LS-50TD

Cant.	11/1	<u>Descripcion</u>
9	1319257	INSERTADO DEL FILTRO DE AIRE
9	1180870	CARTUCHO DE AIRE DE SEGURIDAD



Los números de partes en esta lista de partes sugeridas de repuesto puede supercede ó cambiar el N/P mostrado en el texto de las páginas de este manual.

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — PLACA DE IDENTIFICACIONY CALCOM.




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — PLACA DE IDENTIFICACION Y CALCOM.

PLACA DE IDENTIFICACION Y CALCOMANIAS

NUM.	NUM.PARTE	DESCRIPCION	CANT.	NOTAS
1	514664	CALCOMANIA, LS-40 PEQUEÑA	1	
1	514665	CALCOMANIA, LS-50 PEQUEÑA	1	
2		PLACA DE SERIE	1	. CONTACTAR DEPTO DE PARTES
3	DCL302	CALC., ADVERTENICA PELIGRO		
		DE QUEMADURAS	1	
4	511709	CALCOMANIA, 800-30-MAYCO	1	
5	EM97072	CALC., PRECAUCION -INSTRUCCIONES DE C)P. 2	
6	EM98000	CALC., PRECAUCION - ENGRASE		
		CADA 2 HORAS	4	
7	DCL301	CALC., PELIGRO TUBO DISTRIBUIDOR	2	
8	EM970	CALC., REVOLVEDORA DE LA TOLVA	1	
9	EM511091	CALCOMANIA, NIVEL MINIMO DE ACEITE	1	
10	EM985	CALC., SOLAMENTE ACEITE HIDRAULICO	1	
11	DCL304	CALC., PELIGRO CARGA INADECUADA	1	
12	EM97083	CALC., ADVERTENCIA - SEGURIDAD		
		DEL ACUMULADOR	1	
13	EM955	CALC., PELIGRO ACUMULADOR CARGADO	1	
14	EM97070	CALC., PRESION DEL ACUMULADOR	1	
15	EM97070	CALC., PRESION DEL BOMBEO CALC.	1	
16	35137	CALC., PRECAUCION LEA EL MANUAL	1	
17	EM97084	CALCOMANIA, MANTENIMIENTO	1	
18	DCL300	CALC., PELIGRO CAJA DE LUBRICACION	1	
19	EM965	CALCOMANIA, CONTROL DE VOLUMEN	1	
20	EM965	CALCOMANIA, ACELERADOR	1	
21	513580	CALC., CALIBRACION DE LAS RPM		
		DEL MOTOR	1	
22	EM995	CALC., PRECAUCION DIESEL	1	
23	34536	CALC., MANUAL DEL FABRICANTE	1	
24	DCL305	CALC., ADVERTENCIA ESTABILIZADORES		
		TRASEROS	1	
25	EM696	CALC., PRECAUCION - CALC. DE REMOLQUE	1	
26	EM514664	CALCOMANIA, LS-40 PEQUEÑA	1	
26	514665	CALCOMANIA, LS-50 GRANDE		

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DEL ARMAZON

ENSAMBLE DEL ARMAZON




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DEL ARMAZON

ENSAMBLE DEL ARMAZON

NUM.	NUM. PARTE	DESCRIPCION ARMAZON PRINCIPAL	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	514355	ARMAZON PRINCIPAL	1	
2	EM516581	CADENA, TRAILER REMOLQUE, 3/8 X 40",		
		GRADO 40	2	
3	EM25610	PIE DE APOYO DELANTERO	1	
4	EM70186	SOPORTE DE APOYO	2	
5	EM744	PASADOR	2	
6	EM491076	SEGURO CON ANILLO 3/4"	2	
7	EM490236	CADENA 15 3.5 GALV.	2	
8	EM491686	SEGURO	2	
9	EM491686	PASADOR	2	
10	EM491744	REMACHE, AM-44	2	
11	509562	TORNILLO, 3/8" NC X 5/8" G5	2	
12	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8"	2	. REEMPLAZA 492624
13	503112	TORNILLO 3/8" X 2-3/4"	1	
14	3019092	RONDANA 3/8"	2	. REEMPLAZA 492598
15	EM969013	TUERCA 3/8"	1	. REEMPLAZA 492583
16	EM16600	SALPICADERA DE LA LLANTA	2	

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DEL EJE (DERECHO/IZQ.)

ENSAMBLE DEL EJE (DERECHO/IZQUIERDO)




APRIETE BIRLO POR BIRLO
CONSULTE LA TABLA DE TENSION
EN ESTE MANUAL.

EL ENSAMBLE DEL EJE IZQUIERDO
Y DERECHO SON IDENTICOS A EXCEPCION
DEL ENSAMBLE DE LOS FRENOS.

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD— ENSAMBLE DEL EJE (DERECHO/IZQ.)

ENSAMBLE DEL EJE (DERECHO/IZQUIERDO)


<u>NUM.</u> 1	NUM. PARTE EM98116	<u>DESCRIPCION</u> ENS. EJE, BARRA DE TORSION	CANT.	<u>NOTAS</u>
2	EM092305	ENS. FRENOS COMPLETOS, DERECHO	_	INCLUYE NUMEROS CON/#
2	EM092306	ENS. FRENOS COMPLETOS, IZQUIERDO		
				CONSULTE LA NOTA DE ABAJO
3	363198	SELLO DEL ACEITE	1	
4	363196	CONO DEL BALERO INTERNO 2 PULG.	1	
5	383911	COPA DEL BALERO INTERNO 2 PULG.	1	
6#%	363909	PERNO DE LA LLANTA		
		1/2 IN 20 UNF A PRESION	8	
7	363239	ENS. DEL DISCO Y TAMBOR	2	
8	363916	CONO DEL BALERO EXTERIOR	1	
9	363420	COPA DEL BALERO EXTERIOR	1	
10	568326	RONDANA DE CARGA 1 IN. T5 HP	1	
11	363257	TUERCA ENCASQUILLADA, 1 PULG. UNF		
12	363258	PASADOR 3/16 IN. X 1-1/2	2	
13	EM514813	ARO Y LLANTA	2	
14	363203	BIRLOS 1/2 UNF 60 CON	8	
15	363199	TAPON DE GRASERA	2	
16	EM104	TORNILLO DE CABEZA HEX 5/8 PUGL.		
		NC X 2 PULG G5	4	REEMPLAZA 503982
17	0401450160	RONDANA PLANA 5/8 PULG		
18	EM969023	TUERCA DE PRESION 5/8 PULG	4	REEMPLAZA 492586




LOS ENSAMBLES DEL EJE DERECHO E IZQUIERDO SON IDENTICOS CON LA EXCEPCION DEL ENSAMBLE DE LOS FRENOS.

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DE LA LINEA DE FRENOS

ENSAMBLE DE LA LINEA DE LOS FRENOS






LS-40D/LS-40TD/LS-50TD— ENS. DE LA LINEA DE FRENOS

ENSAMBLE DE LA LINEA DE LOS FRENOS

NUM.	NUM.PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	NOTAS
1	34566	JUEGO LINEA PRINCIPAL		
		DE LOS FRENOS	1	
2	EM512877	ADAPTADOR	2	
3	EM512876	ADAPTADOR EN CODO	2	
4	34565	JUEGO LINEA DE LOS		
		FRENOS DE LA LLANTA	1	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DE LUZ DE LOS FRENOS

ENSAMBLE DE LAS LUZ DE LOS FRENOS




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DE LUZ DE LOS FRENOS

ENSAMBLE DE LAS LUZ DE LOS FRENOS

NUM.	NUM. PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	NOTAS
1	EM26536	ENS. DE LUZ DE LOS FRENOS	2	
2	29207	ENS. DEL ARNES CON/TOMACORRIENTE	1	

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL ENGANCHE PARA REMOLQUE

ENSAMBLE DEL ENGANCHE PARA REMOLQUE




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL ENGANCHE PARA REMOLQUE

ENSAMBLE DEL ENGANCHE PARA REMOLQUE

NUM.	NUM.PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	NOTAS
1	EM29228	ACOPLADOR PARA REMOLQUE BOLA		
		DE 2 PULG., 6000 LBS	1	
2	EM19067	ACTUADOR DEL FRENO	1	
3	EM503111	TORNILLO CABEZA HEX1/2 NC X 4-1/2 PL	JLG. 3	
4	EM492600	RONDANA PLANA 1/2 PULG.	3	
5	EM492584	TUERCA DE PRESION 1/2 PULG.	3	
6	EM507658	TORNILO CABEZAHEX 5/8		
		NC X 4-1/2 PULG. G5	2	
7	EM492586	TUERCA DE PRESION 5/8 PULG.	2	
8	16137	ANILLO DE REMOLQUE 3 PULG.	1	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DE LA BATERIA

ENSAMBLE DE LA BATERIA




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DE LA BATERIA

ENSAMBLE DE LA BATERIA

NUM.	NUM.PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	NOTAS
1	EM34506	CAJA DE LA BATERIA CON/BANDA	1	
2	EM16738	BATERIA 12V 125A	1	
3	514856	CABLE POSITIVO DE LA BATERIA	1	
4	513577	CABLE NEGATIVO DE LA BATERIA	1	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DE LA TOLVA

ENSAMBLE DE LA TOLVA




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DE LA TOLVA

ENSAMBLE DE LA TOLVA

NUM.	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT.	NOTAS
1	EM514354	ENSAMBLE DE LA TOLVA	1	
2	EM16184	SELLO DE LA TOLVA	1	
3	EM516779	EJE DE LA REVOLVEDORA	1	
4		ANILLO GUIA	2	
5		SELLO DE GRAFITO	6	
6	EM516820	RESORTE DE COMPRESION ASIENTO DEL RESORTE DE LA 1	2	
7	EM514339	ASIENTO DEL RESORTE DE LA 1	TOLVA 2	
8	510717	TORNILLO 1/2 X 1-3/4 PULG.	4	
9	EM514338		1	
10	EM514706	TAPON LATERAL, SOPORTE DEL	. EJE 1	
11	EM902153	BALERO	2	
12	EM200018	JUEGO DE COLLAR	1	
13	EM703	JUEGO DE TORNILLOS	2	REEMPLAZA 492470
14	500264	LLAVE 3/8 IN.	1	
16	EM511428	TORNILLO 1/2 X 3-1/2 PULG.	4	
17	EM516780	CASQUILLO	1	
18	EM98108	MOTOR DE LA REVOLVEDORA	1	
19	505989	TORNILLO 1/2 X 1-1/4 PULG.	2	
20	6109180	RONDANA DE PRESION 1/2 PULC	3 2	REPLACES 492626
21	EM25508	ADAPTADOR,ACOPLADOR	2	
22	EM70860-1	SOPORTE DE COPA DEL PISTON	J 1	
23	EM50417	COPA DEL PISTON	1	
24	EM508830	MANIJA	1	
25	492378	TORNILLO 3/8 X 1-3/4 PULG.	4	
26	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 PULC		REEMPLAZA 492624
29	EM514031	BRAZO DEL ASPA, EXTREMO	2	
30	EM514032	BRAZO DEL ASPA,		
		EXTREMO DEL MOTOR	2	
31	EM514033	,	2	
32	513454	TORNILLO 1/2 X 3-1/4 PULG.	6	
33	6109180	RONDANA DE PRESION 1/2 PULC		
34	492589	TUERCA HEX 1/2 PULG	6	REEMPLAZA 507661
35	EM25483	MANGUERA	2	
36	EM70860	ENS. MANIJA	1	
37	EM515460	ANILLO RETENEDOR	1	
39	516799	ESPACIADOR 6MM	1	
40	EM702	JUEGO DE TORNILLOS DE CABE	ZA	
		EXCENTRICA 3/8"	1	
41	EM703	JUEGO DE TORNILLOS 3/8"	3	
42%	516787	ACOPLADOR DEL EJE DE LA RE	VOL. 1	
43	EM500264	LLAVE CUADRADA 3/8"	1	
44%	516776	ACOPLADOR MIEMBRO MOTRIZ		
45%	516775	ACOPLADOR DEL EJE DEL MOTO		INOLLINE NUMEROS SONIS
46	EM516786	ENS. DEL ACOPLADOR	1	INCLUYE NUMEROS CON/%

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DE LAS UNIONES DE LA TOLVA

ENSAMBLE DE LAS UNIONES DE LA TOLVA




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DE LAS UNIONES DE LA TOLVA

ENSAMBLE DE LAS UNIONES DE LA TOLVA

NUM.	NUM. PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	NOTAS
1	EM514204	PLACA DE LA SALPICADERA	1	
2	EM514620	PERNO DE VISAGRA	1	
3	EM491686	PERNO DE CLAVIJA 1/8 X 1-1/2 PULG.	1	
4	EM70134-2	PERNO, DE LA PLACA DE LA SALPICADEF	RA 1	
5	EM505723	PERNO DE CLAVIJA 5/32 X 1-1/2 PULG.	1	
6	EM16166	VARILLA SUJETADORA	1	
7	505728	TUERCA, HEX 1 PULG. NC	6	
8	EM14165	TORNILLO CON OJAL 3/4 PULG.	4	
9	EM619	ANILLO-O 3/4 PULG.	4	
10	EM968446	TUERCA HEX 3/4 PULG.	4	
11	505121	TORNILLO 3/4 PULG. X 3 PULG.	4	
12	EM968446	TUERCA HEX 3/4 PULG.	4	
13	505123	TORNILLO HEX 1/2 X 2-1/2 PULG.	2	
14	492491	TORNILLO HEX 1/2 X 1-1/2 PULG.	1	
15	6109160	TUERCA HEX1/2 PULG	3	REEMPLAZA 492556
16	492379	TAPON DEL TORNILLO 3/8"	2	
17	3019092	RONDANA PLANA 3/8"	4	
18	515395	TORNILLO 7/16 NC X 4" G5	2	
19	492584	TURCA DE PRESION 1/2"	2	
20	EM969013	TUERCA NYLOC	2	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL INTERIOR DE LA TOLVA




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL INTERIOR DE LA TOLVA

ENSAMBLE DEL INTERIOR DE LA TOLVA

NUM.	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT.	NOTA	
1	EM16145A	BUJE DEL EJE OSCILATORIO		2	
2	EM284	PERNO 1 PULG 14 UNF		1	
3	EM16175	ANILLO-O		1	
4	EM16170	SELLO DEL ANILLO, EJE SHUTTLE		1	
5	EM16176	ANILLO-O		1	
6	EM98022			1	
6A	EM16816-1A	ANILLO ENERGIZADO DE GOMA		1	
7	EM16816-2	ANILLO DE METAL INSERTADO		1	
8	EM16804	BUJE 5 PULG.		1	
9	EM104			4	REEMPLAZA 503982
10	EM923348	RONDANA DE PRESION 5/8 PULG.		4	
11	EM25803	BALERO DE LA PLACA DE DESCARO	θA	1	
12	EM98065	SELLO DE GOMA		1	
13	EM512212	BOQUILLA DE DESCARGA		1	
14	491701	GRASERA		3	
15	EM210	TORNILLO 5/8 X 2 PULG.		6	
17	EM16811	CILINDRO TRANSPORTADOR		1	
18	EM25843			1	
19	EM104	TORNILLO CABEZA HEX 5/8 X 2 PUL	G	4	REEMPLAZA 503982
20	491719	PERNO		1	
21	EM923348	RONDANA DE PRESION 5/8 PULG.		4	
25	EM514357	PANTALLA DE LA TOLVA		1	
26	EM98021			1	
27	EM969023	TUERCA HEX 5/8 PULG. NC INS		2	REEMPLAZA 492586
28	EM265	TORNILLOCOUNTER SUNK 5/8-11 x 3			
29	EM923350	RONDANA DE PRESION 3/4 PULG		2	REEMPLAZA EM492628
30	EM151	TORNILLO CAB. HEX 3/4-10 X 2 PULG	à.	2	
31	EM264	TORNILLO COUNTER SUNK 1/2-13 x 3	3 PULG.	2	
32	EM517700	ANILLO-O		2	

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL CILINDRO TRANSPORTADOR


ENS. DEL CILINDRO TRANSPORTADOR




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL CILINDRO TRANSPORTADOR

ENS. DEL CILINDRO TRANSPORTADOR

NUM.	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	EM16145	BUJE DEL EJE OSCILATORIO	2	
2	EM510684		1	
3	EM16169		1	
4	EM25236	ENGRANE DE TRASPORTE,		
_	EME05400	EJE ACANALADO	2	
5 6	EM505490 EM16814	GRASERA TENSIONADOR	4	
7	EM424	TUERCA HEX 1 PULG. 14NF	1	
=			1	
7A		PERNO DE CLAVIJA 5/32 X 2 PULG.	1	
8	EM417	TUERCA 1 PULG. 14NF	 4	INCLUYENUMEDOC CONV.
9	EM98106		V I	INCLUYE NUMEROS CON/*
10* 11	EM254549	,	4	
	492397	TORNILLO 1/2 X 2-1/2 PULG.	4	
12	EM621		4	DEEMDI 474 40000
13	6109180			REEMPLAZA 492626
14	492584	TUERCA 1/2 PULG.	4	
15*	0820270000		2	
16*		PERNO DE CLAVIJA	2 1	
18*	575249	CONTRATUERCA	2	
19* 20	0509440000 3322	HOQUILLA HEMBRA GRASERA DE CODO	2	
20 21	5322 EM514590	MANGUERA	4	
22	EM514590 EM514591		1	
23	EM515628	CUBIERTA DEL CILINDRO DE DISTRIB.	1	
24	0202	TORNILLO		REEMPI 474 492364
25	EM923023	RONDANA PLANA		
26	2105164	TUERCA HEX		




NUM.	NUM.PARTE	DESCRIPCION	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	EM510265	TORNILLO DE CABEZA HEX		
		3/8 NC X 3-1/2 PULG., NEGRO OXIDO G8	6	
2	EM16464	FACE PLATE	2	
3	EM16465	ESPACIADOR DE LA COPA DEL PISTON	6	
4	EM98050	COPA, PISTON-ANARANJADO	2	
5	EM14408	ANILLO, BRONCE	2	
6	EM16493	ANILLO, FIELTRO	2	
7	EM16462	SOPORTE DE FIELTRO	2	
8	EM16461	PLACA DE ACEITE	2	
9	EM14407	ANILLO-O, PLACA DE ACEITE	2	
10	EM25801		2	
11	EM25110	RETENEDOR, CILINDRO	4	
12	EM963610	TORNILLO, 3/8 NC X 1.3/4 PULG. G5RONDANA DE PRESION 3/8 PULG	8	. REEMPLAZA 492375
13	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 PULG	8	. REEMPLAZA 492624
14		RONDANA PLANA 3/8 PULG	22	. REEMPLAZA 492598
16		CAJA DE LUBRICACION	1	
17	EM507895		1	
18	EM515796	CUBIERTA DE LA CAJA DE LUBRICACION	1	
19	EM514610	SEGURO DE LA CUBIERTA REMACHE, AM-66 TORNILLO, 3/8 NC X 1.3/4 PULG. G5 RONDANA DE PRESION 3/8"	1	
20	491754	REMACHE, AM-66	2	
21	492378	TORNILLO, 3/8 NC X 1.3/4 PULG. G5	6	
22	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8"	6	. REEMPLAZA 492624
23	□IVI2/433 I	CAJA DE SELLO LUDRICANTES	2	
24			2	
25	492451	ANILLO CON PESTANA TORNILLO 3/8 - 24 X 1 PULG. CABEZA HEX SELLO, CAJA DE ACEITE	8	
26	EM50443	CEEES, CHOK BE MOEKE	8	
27	514208	BARRA, SOPORTE DE INTERRUPTOR DE		
		PROXIMIDAD	1	
28	EM98163	INTERRUPTOR, PROXIMIDAD CON/CABLE	2	
29	EM98135	CUBIERTA DEL CABLE, HEMBRA	2	
30	EM98134	SELLO, CUBIERTA DEL CONECTOR	6	
31	EM98138	PERNO TERMINAL, HEMBRA	6	
32	514611	ANILLO AISLANTE	2	
33	504505	AMARRADERA DE PLASTICO	8	



NUM.	NUM.PARTE	DESCRIPCION	CANT.	NOTAS
34	492366	TORNILLO CABEZA HEX 5/16 NC X 1 PULG. G5	6	
35	EM492623	RONDANA DE PRESION 5/16 PULG.	4	
36	EM514216	VARILLA DE AJUSTE, INTERRUPTOR DE		
		PROXIMIDAD	2	
37	EM492556	TUERCA HEX 1/2 PULG.	4	
38	EM514207	SOPORTE VARILLA DE AJUSTE	2	
39	EM492597	RONDANA PLANA 5/16 PULG.	6	
40	EM492582	TUERCA CABEZA HEX 5/16 PULG.	2	
41	EM98211	CILINDRO PRINCIPAL	2	
42	EM514920	MANGUERA DEL CILINDRO		
		HIDRAULICO PRINCIPAL	2	
43	EM514202	EXTENSION, ESPACIADOR	2	
44	EM185	TORNILLO DE CABEZA DE SOCKET		
		3/8 NC X 3 PULG., NEGRO OXIDO G8	6	
45	EM25497	ADAPTADOR, 90°	4	
46	EM25474	MANGUERA HIDRAULICA ESCLAVO	1	
47	EM16459	PERNO, PASADOR	2	
48	EM505723	PERNO DE CLAVIJA	4	
49	EM491701	GRASERA	2	
50	EM517126	RONDANA DE PRESION	6	
51	EM513352	SELLO CUADRADO	1	

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DELTANQUE DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

NUM.	NUM.PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	EM514084	CUBIERTA DEL TANQUE DIESEL	4	
2	514080	EMPAQUE	4	
3	492362	TORNILLO 5/16 X 5/8 PULG.	28	
4	EM923343	RONDANA DE PRESION 5/16 PULG	28	REEMPLAZA 492623
5	34507	TAPON COMBUSTIBLEL CON\MEDIDOR	1	
6	EM514559	ADAPTADOR	1	
7	506208	ABRAZADERA	5	
8	EM514536	MANGUERA RETORNO DE		
		COMBUSTIBLE 5/16 PULG.	A/R	
9	EM20426	ADAPTADOR	1	
10	EM514536	MANGUERA DEL FILTRO		
		DE COMBUSTIBLE 5/16 PULG.	A/R	
11	EM20763	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DELTERMOPERMUTADOR

ENS. DEL TERMOPERMUTADOR




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL TERMOPERMUTADOR

ENS. DEL TERMOPERMUTADOR

NUM.	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	EM98118	TERMOPERMUTADOR	1	
2	EM514175	CUBIERTA DEL		
		TERMOPERMUTADOR	1	
3	EM963610	TORNILLO 3/8 PULG. X 1 PULG.	4	REEMPLAZA 492375
4	3019092	ANILLO-O 3/8 PULG	4	REEMPLAZA 492598
5	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 PUL	G 4	REEMPLAZA 492624
6	0202	TORNILLO 5/16 X 1 PULG	4	REEMPLAZA 492364
7	EM923023	RONDANA PLANA 5/16 PULG	8	REEMPLAZA 492597
8	2105164	TUERCA 5/16 PULG	4	REEMPLAZA 492582
9	EM25497	ADAPTADOR	1	
10	EM514607	MANGUERA 4000 PSI	1	
11	EM25566	ADAPTADOR	1	
12	EM509345	ADAPTADOR	1	
13	EM514606	MANGUERA 2000 PSI	1	
14	EM509401	ADAPTADOR	1	
15	EM514604	MANGUERA, 2000 PSI	1	
16	EM98264	ENS. MOTOR Y VENTIDADOR	1	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DEL ACUMULADOR

ENSAMBLE DEL ACUMULADOR




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DEL ACUMULADOR

ENSAMBLE DEL ACUMULADOR

NUM.	NUM. PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	NOTAS
1	EM97015	ACUMULADOR 1 GAL.	1	
2	EM97016	SOPORTE DEL ACUMULADOR	1	
3	EM9603055	TORNILLO, HHCS 3/8 PULG. DIA.	2	
4	3019092	RONDANA PLANA 3/8 PULG.	2	
5	0166A	RONDANA DE PRESION 3/8 PULG. DIA.	2	
6	EM509425	ADAPTADOR DERECHO	1	
7	EM509353	ADAPTADOR EN CODO 90°	1	
8	EM514603	MANGUERA DEL ACUMULADOR	1	
9	EM98009	JGO. PARA REPARAR EL ACUMULADOR	1	
10	EM98052	JGO. DE CARGA Y PRUEBA DEL		
		ACUMULADOR	1	

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL CONTROL DE LA REVOLVEDORA

ENS. DEL CONTROL DE LA REVOLVEDORA




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL CONTROL DE LA REVOLVEDORA

ENS. DEL CONTROL DE LA REVOLVEDORA

NUM.	NUM. PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	EM25495	VALVULA DE REVOLVEDORA		
		CON/ PALANCA	1	
2	515384	ADAPTADORT	1	
3	506195	ADAPTADOR EN CODO 90°	1	
4	EM25509	ADAPTADOR DERECHO	2	
5	EM218	TORNILLO 5/16 X 2-1/2 PULG.	2	
6	EM923343	RONDANA DE PRESION 5/16 PULG	2	REEMPLAZA 492623
7	2105164	TUERCA HEX 5/16 PULG	2	REEMPLAZA 492553
8	EM98015	ACOPLADOR	1	
9	EM98014	ENTRADA DE PRUEBA	1	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — PANEL DE LUBRICACION

PUNTOS DE ENGRASE




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — PANEL DE LUBRICACION

ENSAMBLE DEL PANEL DE LUBRICACION

NUM.	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT.	NOTAS
1	EM491701	GRASERA	3	
2	EM508812	CONECTOR	2	
3	EM510684	CONECTOR	3	
4	EM505516	MANGUERA DE PLASTICO	A/R	
5	EM505516	MANGUERA DE METAL	1	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. CUBIERTA DEL MOTOR

ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL MOTOR




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. CUBIERTA DEL MOTOR

ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL MOTOR

NUM.	NUM. PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	EM514854	CUBIERTA SUPERIOR	1	LS-40D
1	EM514346	CUBIERTA SUPERIOR	1	LS-40TD, LS-50TD
2	EM492356	TORNILLO HEX 1/4 X 3/4 PULG.	18	
3	EM492622	RONDANA DE PRESION 1/4 PULG.	18	
4	EM492596	RONDANA PLANA 1/4 PULG.	18	
5	514889	PLACA CUBIERTA LATERAL	1	
6	EM510271	CUBIERTA MOTOR DELANTERO	1	
7	EM492581	TUERCA HEX 1/4 PULG. NC	4	
8	29057	CAJA DE DOCUMENTOS	1	

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS.TANQUE HIDRAULICO (ESTILO ANTIGUO)

ESN. TANQUE HIDRAULICO (ESTILO ANTIGUO)




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS.TANQUE HIDRAULICO (ESTILO ANTIGUO)

ESN. TANQUE HIDRAULICO (ESTILO ANTIGUO)

NUM.	NUM.PARTE		CANT.	<u>NOTAS</u>
1	514040	TANQUE HIDRAULICO, LS-S	1	DEELID, 474 400004
3	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 PULG	4	REEMPLAZA 492624
4%	517295	MANIJA	1	
5	EM251191		1	
6	EM25184		1	
7	492362 EM000040	TORNILLO 5/16 X 5/8 PULG.	20	DEEMDI 474 40000
8	EM923343	RONDANA DE PRESION 5/16 PULG	20	REEMPLAZA 492623
9	EM98263	ENS. DEL TAPON	1	
10	492267	TORNILLO 3/16 X 5/8 PULG.	6	
11	16433	TUBO	1	
12	EM491189		1	
13	EM18436	ADAPTADOR MACHO 90° 2103-16-16	3	
14	EM514605	MANGUERA	1	
15	EM514622	ADAPTADOR 1 PULG.	1	
16	EM514597	MANGUERA	1	
17	EM491164	CODO, 3/4 PULG.	1	
18	EM491375	ADAPTADOR 2103-12-08	1	
19	EM514598	MANGUERA (2000 PSI)	1	
20	EM509369	ADAPTADOR RECTO MACHO, 0101-08-08	1	
21	491237	VALVULA 1/2 PULG.	1	
22	506094	TAPON 1/2 PULG.	1	
23	EM98188	MEDIDOR, PALANCA Y TEMP	1	REEMPLAZA EM16478
24	EM97066	MEDIDOR 3000PSI, ACUMULADOR	1	
25	EM97067	MEDIDOR 5000 PSI, PRINCIPAL	1	
26	EM25523	ADAPTADOR	2	
27	EM509517	MANGUERA, 4000 PSI MEDIDOR PRINCIPAL	1	
28	EM514602	MANGUERA, 4000 PSI MEDIDOR DEL ACUMI		
29	EM16517	ADAPTADOR RECTO MACHO 0102-24-16	1	
30	EM98112	ESN. RETORNO DEL FILTRO	1	
31	LIVIOUTIL	CODO 1-1/2, 11-1/2 PULG. NPT	1	DESCONTINUADO CONSULTE
01				
				`
33	EM16513	DIFUSOR	1	LOTILO, NOMENTO OT 1 40.
34	492376	TORNILLO 3/8 X 1-1/4 PULG.	4	
35	492598	RONDANA PLANA 3/8 PULG.	4	
41%	TBD	TORNILLO	2	
41%	TBD	RONDANA	2	
			2	
43%	TBD	TUERCA	_	INCLUYE NUMEDOS CONTO
44	EM508659	ENS. MANIJA		INCLUTE NUMEROS CON/%


ESN. TANQUE HIDRAULICO (NUEVO ESTILO)



ESN. TANQUE HIDRAULICO (NUEVO ESTILO)

NUM.	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	514040	TANQUE HIDRAULICO, LS-S	1	
3	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 PULG	4	REEMPLAZA 492624
4%	517295	MANIJA	1	
5	EM251191	PLACA DE LA CUBIERTA DEL TANQUE	1	
6	EM25184		1	
7	492362	TORNILLO 5/16 X 5/8 PULG.	20	
8	EM923343	RONDANA DE PRESION 5/16 PULG	20	REEMPLAZA 492623
9	EM98263	ENSAMBLE DEL TAPON	1	
10	492267	TORNILLO 3/16 X 5/8 PULG.	6	
11	16433	TUBO	1	
12	EM491189	ADAPTADOR	1	
13	EM18436	ADAPTADOR MACHO 90° 2103-16-16	1	
14	EM514605		1	
15	EM514622	ADAPTADOR 1 PULG.	1	
16	EM514597	MANGUERA	1	
17	EM491164	CODO, 3/4 PULG.	1	
18	509784	ADAPTADOR	1	
19	517002	MANGUERA	1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
20	EM509369	ADAPTADOR RECTO MACHO, 0101-08-08	1	
21	491237	VALVULA 1/2 PULG.	1	
22	506094	TAPON 1/2 PULG.	1	
23	EM98188	MEDIDOR, PALANCA Y TEMP	1	REEMPLAZA EM16478
24	EM97066	MEDIDOR 3000PSI, ACUMULADOR	1	
25	EM97067	MEDIDOR 5000 PSI, PRINCIPAL	1	
26	EM25523	ADAPTADOR	2	
27	EM509517	MANGUERA, 4000 PSI MEDIDOR PRINCIPAL	. 1	
28	EM514602	MANGUERA, 4000 PSI MEDIDOR ACUMULA	D 1	

ESN. TANQUE HIDRAULICO (NUEVO ESTILO — CONTINUACION)




ESN. TANQUE HIDRAULICO (NUEVO ESTILO — CONTINUACION)

NUM.	NUM.PARTE	DESCRIPCION	CANT.	<u>NOTAS</u>
29	EM16517	ADAPTADOR RECTO MACHO 0102-24-16	1	
30	EM98112	ENS. RETORNO DEL FILTRO	1	
31	516814	ADAPTADOR 90°	1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
33	EM16513	DIFUSOR	1	
34	492376	TORNILLO 3/8 X 1-1/4 PULG.	4	
35	492598	RONDANA PLANA 3/8 PULG.	4	
36	509343	ADAPTADOR EN T	1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
41%	EM517129	TORNILLO	2	
42%	EM517130	RONDANA	2	
43%	EM517131	TUERCA	2	
44	EM508659	ENS. MANIJA	1	INCLUYE NUMEROS CON/%
45	516813	BUJE		
46	409401	ADAPTADOR 3903-16-16		
47	EM16414	AGUJA DE LA VALVULA	1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
48	16516	TUERCA, JAM 1-5/6 NPT X16		
49	509344	ADAPTADOR 063T-16-16		
50	514604	MANGUERA		
51	514604	MANGUERA	1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ESN. DEL MOTOR LS-40D

ENS. DEL MOTOR LS-40D




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ESN. DEL MOTOR LS-40D

ENS. DEL MOTOR LS-40D

NUM.	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	EM97097	MOTOR, DEUTZ 60HP F4L2011	1	
2	492401	TORNILLO 1/2 X 4 PULG	4	
3	6109170	RONDANA PLANA 1/2 PULG	4	REEMPLAZA 492600
4	6109180	RONDANA DE PRESION 1/2 PULG	4	REEMPLAZA 492626
5	EM511021	ABRAZADERA DEL DUCTO DEL AIRE	2	
6	EM510725	ABRAZADERA DEL DUCTO DEL AIRE	2	
7	EM511019	DUCTO DEL AIRE	1	
8	EM511430	ESCUDO DEFLECTOR DE CALOR.	1	
9	01173940	SEGURO DE LA MANGUERA	2	
10	04172501	ENTRADA DEL CODO	1	
11	02169927	ENS. DEL FILTRO DE AIRE	1	INCLIYE NUMEROS CON/*
12*	02240281	TOLVA	1	
13*	4384102	CARTUCHO DEL AIRE	1	
14	021653577	EXTRACTOR DE POLVO	1	
15*	03363577	RONDANA DE FIELTRO	2	
16*	01112824	TUERCA HEX	4	
17	02240285	PLACA EN ANGULO	1	
18	02240283	ABRAZADERA DE YUGO	1	
19	20735	ABRAZADERA EN U, ESCAPE 2-1/4 PULG	à. 2	
20	EM510898	TUBO DE ESCAPE	1	
21	EM510731	TAPON DEL ESCAPE 2-1/4 PULG.	1	
22	01174416	FILTRO DE ACEITE (MOTOR)	1	
23	01174696	FILTRO DE COMBUSTIBLE (MOTOR)	1	

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL MOTOR LS-40TD/LS-50TD




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL MOTOR LS-40TD/LS-50TD

ENSAMBLE DEL MOTOR LS-40TD/LS-50TD

NUM.	NUM. PARTE	DESCRIPCION	CANT.	NOTAS
1	EM98189	MOTOR, DEUTZ TURBO 76 HP BF4L2011	1	
2	492401	TORNILLO 1/2 PULG. X 4 PIES	4	
3	6109170	RONDANA PLANA 1/2 PULG	4	REEMPLAZA 492600
4	6109180	RONDANA DE PRESION, LOCK 1/2 PULG	4	REEMPLAZA 492626
5	EM511021	ACOPLADOR DEL DUCTO DE AIRE	2	
6	EM510725	ACOPLADOR DEL DUCTO DE AIRE	2	
7	EM511019	DUCTO DE AIRE	1	
8	TBD	ACOPLADOR	3	
9	EM510888	CONECTOR, FILTRO DE AIRE	1	
10	22001301	MANGUERA EN CODO 90°	1	
11	22002183	ENS. DEL FILTRO DE AIRE	1	INCLUYE NUMEROS CON/*
12*	01881280	TOLVA, FILTRO DE AIRE	1	
13*	01319257	FILTRO DE AIRE,INSERTAR	1	
14*	01880870	CARTUCHO DE SEGURIDAD	1	
15*	01881413	DUST EJECTOR POLVO	1	
16*	EM492366	TORNILLO 5/16 X 1-1/2 PULG.	2	
17*	EM492623	RONDANA DE PRESION 5/16 PULG.		
18*	EM492597	RONDANA PLANA 5/16 PULG.	4	
19*	EM492553	TUERCA HEX 5/16 PULG. G5	2	
24	EM514633	TUBO DE REDUCION DEL ESCAPE	1	
25	492371	TORNILLO 5/16 NC X 3 PULG. G5 RONDANA PLANA 5/16 PULG	2	
26	EM923023			REEMPLAZA C492597
27	EM514714	ESPACIADOR DEL ESCAPE	2	
28	EM923343	RONDANA DE PRESION 5/16 PULG		
29	2105164	TUERCA HEX 5/16 PULG. G5	2	REEMPLAZA 492553
30	EM510897	TAPON DE ESCAPE 2-1/2 PULG.	1	
31	01174416	FILTRO DEL ACEITE (MOTOR)	1	
32	01174696	FILTRO DE COMBUSTIBLE (MOTOR)	1	
33	EM516434	ENS. DEL TUBO DE ESCAPE	1	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DEL ACELERADOR

ENSAMBLE DEL ACELERADOR




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DEL ACELERADOR

ENSAMBLE DEL ACELERADOR

NUM.	NUM.PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	510792	SOPORTE	1	
2	492356	TORNILLO 1/4' X 3/4 PULG.	3	
3	EM167	TORNILLO 1/4 X 1-3/4 PULG.	4	
4	EM923057	RONDANA DE PRESION 1/4 PULG	4	REEMPLAZA 492596
5	2101402	RONDANA 1/4 PULG	4	REEMPLAZA 492622
6	EM16465	ESPACIADOR DEL PISTON	2	
7 *	EM98233	BLOQUE	1	
8*	EM245511	BOBINA, 12V	1	
9*	EM25572	VALVULA	1	
10	EM25429	ADAPTADOR EN CODO 90° MACHO	3	
11	EM25511	ADAPTADOR RECTO	1	
12	EM25576	MANGUERA 20 PULG.	2	
13	EM50449	ADAPTADOR EN CODO 90° MACHO	1	
14	EM25504	ADAPTADOR EN CODO 90° MACHO	1	
15	EM50463	MANGUERA 17-1/2 PULG.	1	
16	EM50449	ADAPTADOR EN CODO 90° MACHO	1	
17	EM50462	MANGUERA 10 PULG.	1	
18	EM50449	ADAPTADOR EN CODO 90° MACHO	1	
19	EMCC700	CILINDRO HIDRAULICO	1	
20	492581	TUERCA HEX 1/4 PULG.	2	
21	515812	PLACA DE CONTROL DEL ACELERADOR	1	
22	513213	GUIA DEL CABLE DEL ACELERADOR	1	
23	EM501102	BUJE DEL ACELERADOR	1	
24	EM491089	TORNILLO 8 X 1/4 PULG.	1	
25	510229	CABLE DEL ACELERADOR	1	
26	492366	TORNILLO 5/16 X 1-1/2 PULG.	1	
27	2105164	TUERCA HEX 5/16 PULG		
28	EM98168	ENS. DEL BLOQUE DEL ACELERADOR	1	INCLUYE NUMEROS CON/*

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL SEPARADOR DE AGUA

ENSAMBLE DEL SEPARADOR DE AGUA



NOTAS



CONECTAR AL FILTRO DE COMBUSTIBLE ENS. DEL TANQUE DE COMB. NUMERO 11 **CONECTAR A LA MANGUERA DE RETORNO**



2 DE COMB. ENS. DEL TANQUE DE COMB.


BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL SEPARADOR DE AGUA

ENSAMBLE DEL SEPERADOR DE AGUA

NUM.	NUM.PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	<u>NOTAS</u>
1	514340	SOPORTE, SEPARADOR DE AGUA	1	
2	TBD	TORNILLO	2	
3	EM16747	ENS. DEL SEPARADOR DE AGUA	1	
3A	P53712	CARTUCHO DEL SEPARADOR DE AGUA	1	
4	492364	TORNILLO 5/16 X 1 PULG.	3	
5	2105164	TUERCA HEX 5/16 PULG	3	REEMPLAZA 492582
6	EM514559	ADAPTADOR EN CODO 90° MACHO	2	
7	EM506208	ABRAZADERA DE LA MANGUERA	2	
8	EM514536	MANGUERA 5/16 PULG.	A SER I	DETERMINADO

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. BOMBA HIDRAULICA (ESTILO ANTIGUO)

ENS. BOMBA HIDRAULICA (ESTILO ANTIGUO)




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. BOMBA HIDRAULICA (ESTILO ANTIGUO)

ENS. BOMBA HIDRAULICA (ESTILO ANTIGUO)

NO. 1*	PART NO.	PART NAME ANILLO-O	<u>QTY.</u>	<u>REMARKS</u>
2 3 4 5	EM514719 EM492455 6109180 EM514718	PESTAÑA, TUBO DE SUCCION TORNILLO 1/2 X 1-1/2 PULG RONDANA DE PRESION 1/2 PULG ADAPTADOR TUBO DE SUCCION 40 ESPEC	8	
6 7 8	EM26473 EM514623 EM514627	ABRAZADERA TIPO 'J' 3 PULG MANGUERA DE SUCCION 2 PULG. ADAPTADOR DEL TUBO DE SUCCION 32	4 1 1	
9 10	EM514628 EM510902	PESTAÑA DEL TUBO DE SUCCION TORNILLO 1/2 X 1-1/2 PULG.	4	
11 12%	6109180	RONDANA DE PRESION 1/2 PULGANILLO-O	1	. REEMPLAZA 492626
13 14 16	EM98128 EM510902 EM98111	ACOPLADOR ENS. DEL MOTOR TORNILLO 1/2 X 1-1/2 PULG. BOMBA PRINCIPAL 60CC, PARKER	1 4	
10	LIVISOTTI	SERIE P2-60		. 40TD
16	EM98115	BOMBA PRINCIPAL 75CC, PARKER SERIE P2-75		
17 18	EM98209 EM506953	VALVULA DEL CARTUCHO TORNILLO 7/16 X 3 PULG.		
19 20 21	EM16190 EM98107 EM963610	EMPAQUE BOMBA, SECUNDARIA TORNILLO 3/8 X 1 PULG	1 1 2	REEMPI A7A 492375
22 23	0166 A EM25462	RONDANA DE PRESION 3/8 PULGADAPTADOR RECTO	2	. REEMPLAZA 492624
24 25	EM25511 EM514599	ADAPTADOR	1	. ABRIL 2006 Y HACIA ABAJO
26 27 28	EM25506 EM16525 TBD	ADAPTADOR EN CODOADAPTADOR RECTOADAPTADOR RECTO	1	. ABRIL 2006 Y HACIA ABAJO
29 30	EM25498 EM16524	ADAPTADOR RECTO ADAPTADOR EN CODO 90° MACHO	1 2	
31 32	506195 EM514601	ADAPTADOR EN CODO 90° HEMBRA	. 1	
33		ENS. CONTROL DE FLUJO		. BOMBA HID. (NUEVO ESTILO)
34 37	EM514614 EM514608	MANGUERA, DISTRIBUIDOR PRINCIPAL MANGUERA		

ENS. BOMBA HIDRAULICA (NUEVOESTILO)




ENS. BOMBA HIDRAULICA (NUEVOESTILO)

NUM.	NUM. PARTE		CANT.	NOTAS
1.	TBD	ANILLO-O	1	INCLUVE NUMEDOC CONV
2 3	EM514719	,		INCLUYE NUMEROS CON/*
	EM492444			
4	6109180	RONDANA DE PRESION 1/2 PULG	6	REEMPLAZA 492020
5	EM514718	ADAPTADOR TUBO DE SUCCION, 40 SPECIAL	1	MAVO COCC V LIACIA ADDIDA
6	EM515207	ABRAZADERA 2 PULG	∠	MAYU 2006 Y HACIA ARRIBA
7	EM514623	MANGUERA, SUCCION 2 PULG.	- 1	
8 9	EM514627	ADAPTADOR, TUBO DE SUCCION 32 PESTAÑA, TUBO DE SUCCION	- 1	INCLUVE NUMEDOS CON/0/
9 10	EM514628	TORNILLO 1/2 X 1-1/2 PULG.	 4	INCLUTE NUMEROS CON/%
11	EM510902	RONDANA DE PRESION 1/2 PULG	4	DEEMDI 474 400606
12%	6109180		4	REEMPLAZA 492020
	EM00400	ANILLO-O	1	
13	EM98128		1	
14	EM510902		20 1	
16	EM98111		00 I	SOLO SE USA EN LS-40D/LS-40TD
16	EM98256	,		
47	TDD	VALVIJI A. CADTIJOJO	 1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
17	TBD	VALVULA, CARTUCHO	1	
18\$	EM506953		4	
19	EM16190 EM98107	EMPAQUE BOMBA OF CUMPABIA	1	
20	EM98107	BOMBA, SECUNDARIA TORNILLO 3/8 X 1 PULG	1	DEEMDI 474 400075
21		TORNILLO 3/8 X 1 PULG.	2	REEMPLAZA 4923/5
22	0166 A	RONDANA DE PRESION 3/8 PULGADAPTADOR RECTO	2	REEMPLAZA 492624
23	EM25498			
24	EM25429]	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
25	EM514599	MANGUERA, 4000 PSI SENSOR		
0.5	EME40075	MANDUEDA 4000 DOLOENOOD		
25	EM516875	MANGUERA, 4000 PSI SENSOR		
00	EM05 400	ADAPTADOR EN CODO	4	SOLO SE USA EN LSSUID
26	EM25429	ADAPTADOR EN CODOADAPTADOR RECTO	 4	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
27	EM491372	ADAPTADOR RECTO		MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
29	EM25498	ADAPTADOR FALCODO COS MACILO	1	
30	EM16524	ADAPTADOR RECTO ADAPTADOR EN CODO 90° MACHO ADAPTADOR EN CODO	2	MAN/O 0000 N/ LIA OLA A D.D.ID.A
31	506200	ADAPTADOR EN CODO	1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
32		MANGUERA 2000 PSI, VALVULA REVOLVEDOF	RA 1	
33	EM98262	ENS. CONTROL DEL FLUJO DEL		001005110451104070
		DISTRIBUIDOR		
		CON/ BOMBA PARKER P2-60		
00	EM00050	ENO CONTROL DEL ELLIO DEL DIOTRIPIUDO		MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
33	EM98252	ENS. CONTROL DEL FLUJO DEL DISTRIBUIDO		
		CON/BOMBA PARKER P1-75		•
0.4	-1454-7000	MANAGERA DIOTRIBURAR REPUBLICA		MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
34	EM517038	MANGUERA, DISTRIBUIDOR PRINCIPAL CODO VALVULA, LIBERACION PRINCIPAL	1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
35	EM509353	CODO	, 1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
36\$	TBD	VALVULA, LIBERACION PRINCIPAL]	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA
37	EM514608	MANGUERA	1	MANO 0000 V 114 014 1 7 7 7 7
39	EM25459	CODO		
40	EM25429	ADAPTADOR EN CODO	1	MAYO 2006 Y HACIA ARRIBA

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DEL DISTRIBUIDOR

ENSAMBLE DEL DISTRIBUIDOR




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENSAMBLE DEL DISTRIBUIDOR

ENSAMBLE DEL DISTRIBUIDOR

NUM. 1 2 3 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%	EM963102 6109180 EM98261 EM98221 A SER DETERMINA. EM98223 TBD EM98220	DESCRIPCION TORNILLO 1/2 X 1-1/4 PULG	4	REEMPLAZA 492626
11% 12% 12A% 13 14 15 16 17 18 19	DETERMINA. EM98224 EM98228 EM98229 EM25498 EM509401 EM514488 EM25459 EM98226	- ,	1 0. 1 3 1 2 SP. 1 2 3	ABRIL 2006 Y HACIA ATRAS DE MAYO 2006 HACIA
21 22 23 24 25	506193 EM25462 EM509353 EM25429	ADAPTADOR ADAPTADOR ADAPTADOR ADAPTADOR ADAPTADOR REVISE LA VALVULA	1 2 3 1	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DE LA CAJA DE CONTROL




BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DE LA CAJA DE CONTROL

ENSAMBLE DE LA CAJA DE CONTROL

NUM.	NUM.PARTE	DESCRIPCION	CANT.	NOTAS
1	EM98125	ENS. CAJA DE CONTROL	1	
2	0202	TORNILLO 5/16 X 1 PULG	4	. REEMPLAZA 492364
3	EM923023	RONDANA, PLANA 5/16 PULG	4	. REEMPLAZA 492597
4	2105164	TUERCA 5/16 PULG	4	. REEMPLAZA 492582
5	EM98171	PANEL CONTROL SOBREPUESTO	1	
6	EM98206	ENS. INTERRUPTOR DE IGNICION	1	
7	EM98206K	LLAVE, IGNICION	1	
8	EM98208	INTERRUPTOR DE PARO DE EMERG	. 1	
9	01180384	ENS. LUZ DE LA BATERIA	1	
10	51908	FOCO, LUZ	1	
11	01180382	ENS. LUZA DEL ACEITE	1	
12	EM98120	ENS. INTERRUPTOR DE DIRECCION		
		DEL FLUJO	1	
13	EM98119	ENS. INTERRUPTOR DEL CONTROL		
		PRINCIPAL	1	
14	EM98121	ENS. INTERRUPTOR		
		AUTO/AVANCE LENTO	1	
15	EM98122	ENS. INTERRUPTOR		
		AVANCE LENTO A/B	1	
16	EM97062	ENS.MEDIDOR DE HORAS	2	
17	EM98124	ENS. TACOMETRO	1	
18	EM97068	TOMACORRIENTE, REMOTO	1	

LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. ARNES DE LA CAJA DE CONTROL

ENSAMBLE DEL ARNES DE LA CAJA DE CONTROL




LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. ARNES DE LA CAJA DE CONTROL

ENSAMBLE DEL ARNES DE LA CAJA DE CONTROL

NUM.	NUM.PARTE	DESCRIPCION	CANT.	NOTAS
1	EM514635	CABLE DEL ARNES 1	1	
2	344102000	FUSIBLE, 30 AMP	1	
3	EM514636	CABLE DEL ARNES 2	1	
4	EM514637	CABLE DEL ARNES3	1	
5	EM514638	CABLE DEL ARNES 4	1	
6	509588	TUBO POLY FLEX 1/2 PULG. NEGRO	AR	
7	16716	DIVISOR CONDUCTIVO 3/8 PULG.	AR	

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL CONTROL REMOTO

ENS. DEL CONTROL REMOTO



NOTAS



INCLUYE EL NUMERO 1



ENSAMBLE COMPLETO INCLUYE LOS NUMEROS DENTRO DEL AREA PUNTEADA

BOMBA LS-40D/LS-40TD/LS-50TD — ENS. DEL CONTROL REMOTO

ENS. DEL CONTROL REMOTO

NUM.	NUM.PARTE	<u>DESCRIPCION</u>	CANT.	<u>NOTAS</u>
1*	EM16753	BOMBA DE UNION	1	
2*	EM16754	INTERRUPTOR	1	
2A	EM97075	INTERRUPTOR	1	
3*	EM491897	CONECTOR, ANILLO 3/16 PULG.	4	
4*	EM16756	PROTECTOR DEL INTERRUPTOR		
		- ALUMINIO	2	
5*	EM26791	SELLO, SOSTEN DE CABLE	1	
6*	EM26790	CABLE, MX P/E 25 PIES	1	
7	EM26793	ADAPTADOR, SOSTEN		
		DE CABLE 1/2 PULG.	1	
8	EM97065	ADAPTADOR, CABLE 100 PIES	1	
9	EM97099	ENS. COMPLETO, CABLE 25 PIES	1	INCLUYE NUMEROS CON/*

TERMINOSY CONDICIONES DEVENTA — PARTES

TERMINOS DE PAGO

Los términos de pago para refacciones son de 30 días netos.

POLITICA DEL FLETE

Todas las órdenes serán enviadas con flete por cobrar o prepagado con los cargos adicionados a la factura. Todos los embarques son F.O.B. punto de origen. La responsabilidad de Multiquip, termina cuando se genere un documento firmado de la compañía fletera, y cualquier reclamo por faltante o daño debe efectuarse entre el consignatario y la compañía fletera.

ORDEN MINIMA

El cargo mínimo por órdenes a Multiquip es \$15.00 USD neto. Se les preguntará a los clientes, por las instrucciones de manejo en órdenes que no cumplan este requisito.

POLITICA DE DEVOLUCION DE MERCANCIA

La devolución de embarques será aceptada y las notas de crédito serán emitidas bajo las siguientes condiciones:

- 1. Una Autorización de Devolución de Materiales, deberá ser aprobada por Multiquip antes del embarque.
- 2. Para obtener una Autorización de Devolución de Material, se debe proveer una lista al Departamento de Refacciones de Multiquip, la cual tenga número de partidas, cantidades y descripción de los artículos por devolverse.
 - a. Los números de parte y descripciones deberán coincidir con la lista actual de precios.
 - b. La lista deberá estar escrita a máquina o generada en computadora.
 - c. La lista deberá manifestar la razón (s) de la devolución.
 - d. La lista deberá referenciar la orden (s) de ventas o la factura (s) con la cual los artículos fueron comprados originalmente.
 - e. La lista deberá incluir el nombre y el teléfono de la persona que requisita la devolución.
- 3. Una copia de la Autorización de Devolución de Material deberá acompañar el embarque.

- El flete es a cargo del remitente. Todas las partes deberán ser devueltas con flete prepagado consignadas al punto de recibo de Multiquip.
- Las partes deberán ser nuevas y en condiciones de reventa, en el empaque original de Multiquip (si existe) y con el número de parte de Multiquip claramente marcado.
- Los siguientes artículos no nos sujetos a devolución:
 - a. Partes obsoletas. (Si algún artículo esta en la lista de precios y se muestra como reemplazado por otro artículo, éste es obsoleto.)
 - b. Cualquier parte con una vida de anaquel limitada, (tal como juntas, sellos, anillos "O", y otras partes de hule) que hayan sido comprados con más de seis meses de la fecha de la devolución.
 - c. Cualquier artículo de la línea, con un precio de lista total menor a \$5.00 USD.
 - d. Artículos de órdenes especiales.
 - e. Componentes eléctricos.
 - f. Pintura, químicos, y lubricantes.
 - g. Calcomanías y productos de papel.
 - h. Artículos comprados en juegos.
- 7. El remitente será notificado de cualquier material recibido que no sea aceptado.
- Dicho material será retenido por cinco días hábiles a partir de la notificación, esperando por instrucciones. Si no es recibida una respuesta dentro de éstos cinco días, el material será regresado al remitente a su cargo.
- Una nota de crédito será emitida sobre las partes devueltas al distribuidor, al precio neto al momento de la compra original, menos un 15% como cargo de almacenamiento.
- 10. En casos, donde el artículo sea aceptado y los documentos originales de compra, no puedan ser determinados, el precio será en base a la lista que estaba vigente doce meses antes de la fecha de Solicitud de Devolución.

11. La nota de crédito será aplicada solamente en compras futuras.

PRECIOSY DESCUENTOS

Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso. El cambio de precios es efectivo en una fecha específica y todas las órdenes recibidas en esa y después de la fecha serán facturadas al nuevo precio. Los descuentos a precios ya rebajados y cargos adicionales por aumento de precio, no se realizará para materiales en existencia, en el momento de cualquier cambio de precio.

Multiquip se reserva el derecho a cotizar y venderdirecto adependencias gubernamentales y a fabricantes de equipo original, los cuales usen nuestros productos como parte integral de sus propios productos.

SERVICIOS ESPECIALES DE EXPEDICION

Un cargo extra de \$35.00 USD, será agregado a la factura, por manejo especial, incluyendo embarques en camión, correo o en caso donde Multiquip personalmente debe entregar las partes a la compañía fletera.

LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR

Multiquip no será responsable, más adelante por daños en el exceso de precio de compra del artículo, con respecto a dichos daños que son reclamados y en ningún caso Multiquip será responsable por pérdida de la utilidad ó debuena voluntad ó por otros daños especiales, consecuentes o fortuitos.

LIMITACIONES EN GARANTIAS

Ninguna garantía, expresa o implícita, será ofrecida por la venta de partes o accesorios, o cualquier tipo de motor que no sea fabricado por Multiquip. Tales garantías relacionadas con la venta de unidades nuevas, completas, son emitidas exclusivamente en documentos de garantía, empacados con dichas unidades, y Multiquip no asume, ni autoriza a ninguna persona a asumir por ella ninguna otra obligación o responsabilidad relacionada con la venta del estos productos. Como parte de dicho documento de garantía, no hay garantía, expresa, implícita u obligatoria, la cual se extienda mas allá que lo que se describa en las descripciones de dichos productos.

GARANTIA DE LA BOMBA MAYCO

Modelos de impulso mecánico

La BOMBA MAYCO, de aquí en adelante referida como el "fabricante", garantiza que cada Bomba Mayco nueva vendida por el fabricante, está libre de defectos en el material y la mano de obra, bajo el uso y el servicio normal, por un periodo de un año después de la fecha de entrega al primer comprador original para reventa. El fabricante tendrá como opción cambiar ó repara hasta un punto designado por el fabricante de cualquier parte ó partes, que sea satisfactorias para el fabricante después de la inspección que eran material defectuoso ó mano de obra. Esta garantía no obliga al fabricante ha aceptar cualquier cargo por transportación ó de mano de obra, en conexión con el cambio ó la reparación de partes defectuosas.

Esta garantía no aplica para cualquier bomba si se han intentado bombear materiales de concreto, los cuales han sido separados, a cualquier bomba la cual ha sido reparada con otras partes que no sean partes genuinas de Mayco ó así como a cualquier otra bomba que ha sido alterada, reparada ó usada de tal manera como adversamente afecta su funcionamiento no así al servicio normal ó el mantenimiento ó donde los bloqueos se han desarrollado dentro del tubo múltiple de la bomba ó colocando la línea ó que ha sido operada de cualquier otra manera no recomendada por el fabricante. Debido a la naturaleza de desgaste por fricción del concreto, Mayco no cubre el desgaste natural del componente.

ESTA GARANTIA Y LA OBLIGACION DEL FABRICANTE EN VIRTUD DE ESTO, ESTA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMAS GARANTIAS, MANIFIESTA IMPLICITO O REGLAMENTARIO QUE TODAS LAS OTRAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES INCLUYENDO DAÑOS POR NEGLIGENCIA O POSIBLES RESPONSABILIDADES ELEVAN EL FRACASO DE LA BOMBA O ALGUNA PARTE PARA OPERAR ADECUADAMENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIAL O LA CONVENIENCIA PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR.

Modelos de impulso hidráulico

La BOMBA MAYCO, de aquí en adelante referida como el "fabricante", garantiza que cada Bomba Mayco nueva vendida por el fabricante, está libre de defectos en el material y la mano de obra, bajo el uso y el servicio normal, por un periodo de un año ó 2000 horas después de la fecha de entrega al primer comprador original para reventa. El fabricante tendrá como opción cambiar ó repara hasta un punto designado por el fabricante de cualquier parte ó partes, que sea satisfactorias para el fabricante después de la inspección que eran material defectuoso ó mano de obra. Esta garantía no obliga al fabricante ha aceptar cualquier cargo por transportación ó de mano de obra, en conexión con el cambio ó la reparación de partes defectuosas.

Esta garantía no aplica para cualquier bomba si se han intentado bombear materiales de concreto, los cuales han sido separados, a cualquier bomba la cual ha sido reparada con otras partes que no sean partes genuinas de Mayco ó así como a cualquier otra bomba que ha sido alterada, reparada ó usada de tal manera como adversamente afecta su funcionamiento no así al servicio normal ó el mantenimiento ó donde los bloqueos se han desarrollado dentro del tubo múltiple de la bomba ó colocando la línea ó que ha sido operada de cualquier otra manera no recomendada por el fabricante. Debido a la naturaleza de desgaste por fricción del concreto, Mayco no cubre el desgaste natural del componente.

ESTA GARANTIA Y LA OBLIGACION DEL FABRICANTE EN VIRTUD DE ESTO, ESTA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMAS GARANTIAS, MANIFIESTA IMPLICITO O REGLAMENTARIO QUE TODAS LAS OTRAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES INCLUYENDO DAÑOS POR NEGLIGENCIA O POSIBLES RESPONSABILIDADES ELEVAN EL FRACASO DE LA BOMBA O ALGUNA PARTE PARA OPERAR ADECUADAMENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIAL O LA CONVENIENCIA PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR.

MANUAL DE OPERACION Y PARTES

COMO CONSEGUIR AYUDA

FAVOR DE TENER EL MODELO Y EL NUMERO DE SERIE CUANDO LLAME

ESTADOS UNIDOS

Oficina Corporativa Multiquip

18910 Wilmington Ave. Tel. (800) 421-1244 Carson, CA 90746 Fax (800) 537-3927

Contacte: mq@multiquip.com

Mayco Refacciones

800-306-2926 Fax: 800-672-7877 310-537-3700 Fax: 310-637-3284

Departamento de Servicio

800-421-1244 Fax: 310-537-4259

310-537-3700

Departamento de Refacciones MQ

800-427-1244 Fax: 800-672-7877 310-537-3700 Fax: 310-637-3284

Departamento de Garantías

800-421-1244, Ext. 279 Fax: 310-537-1173

310-537-3700, Ext. 279

Asistencia Técnica

800-478-1244 Fax: 310-631-5032

MEXICO

MQ Cipsa

Carr. Fed. Mexico-Puebla KM 126.5 Tel: (52) 222-225-9900 Momoxpan, Cholula, Puebla 72760 Mexico Fax: (52) 222-285-0420

Contacte: pmastretta@cipsa.com.mx

REINO UNIDO

Multiquip (UK) Limited Head Office

Hanover Mill, Fitzroy Street, Tel: 0161 339 2223 Ashton-under-Lyne, Fax: 0161 339 3226

Lancashire OL7 0TL

Contacte: sales@multiquip.co.uk

CANADA

Multiquip

4110 Industriel Boul. Tel: (450) 625-2244 Laval, Quebec, Canada H7L 6V3 Fax: (450) 625-8664

Contacte: jmartin@multiquip.com

BRASIL

Multiquip

Av. Evandro Lins e Silva, 840 - grupo 505 Tel: 011-55-21-3433-9055 Barra de Tijuca - Rio de Janeiro Fax: 011-55-21-3433-9055 Contacte: cnavarro@multiquip.com.br, srentes@multiquip.com.br

© COPYRIGHT 2008, MULTIQUIP INC.

Multiquip Inc, el logotipo MQ y el logotipo Mikasa estan registrados como marca de fábrica propiedad de Multiquip Inc. y no pueden ser usadas, reproducidas, ó alteradas, sin alguna autorización escrita. Todas las otras marcas regristradas son propiedad de sus respectivos dueños y son usadas con los permisos correspondientes.

Este manual <u>DEBE</u> acompañar al equipo en todo momento. Este manual es considerado como una parte permanente del equipo y debe permanecer con unidad si es revendida.

La información y las especificaciones incluidas en ésta publicación estaban vigentes al momento de aprobación para la impresión. Las ilustraciones, descripciones, referencias e información técnica contenida en este manual, son para guiarse solamente y no pueden ser consideradas como sujetadora. Multiquip Inc. se reserva el derecho a discontinuar ó cambiar especificaciones, diseño ó información publicada en esta edición en caulquier momentosin previo aviso y sin incurrir en algunas obligaciones.

Su distribuidor local es:

